



Philips Signage Solutions
Tableaux

25"

Dotat cu Android



25BDL4050I

Panouri de afișaj digitale fără alimentare

Tehnologie pentru un viitor mai luminos

De la panouri de meniuri în culori îndrăznețe la afișe fără hârtie pentru punctele de vânzare, Philips Tableaux valorifică potențialul de afișare al unei noi ere. Digitalizează soluțiile de semnalizare pe bază de hârtie sau treci de la modelele digitale actuale la afișaje ePaper extrem de clare și ușor de actualizat.

Flexibilitate operațională

- Afișează-ți conținutul în orice moment

Performanță excepțională

- Procesor Android SoC
- Afișaj e-paper full color
- Lizibil în lumina soarelui

Soluție de sistem eficient economic

- Consum redus de energie, funcționare fără alimentare

Soluție de sistem versatilă

- Tehnologie pentru viitor

PHILIPS

Specificații

Conectivitate

- Leșire audio: leșire difuzor (mufa pentru căști)
- Alte conexiuni: micro SD, micro USB, USB, tip A
- Wi-Fi: Wi-Fi de 2,4 GHz și 5 GHz

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 25.3 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 3200 x 1800
- Culori afișaj: 60 000
- Timp de răspuns (nominal): 36 s pentru actualizarea imaginii
- Sistem de operare: Android 11

Comunicare

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: Wi-Fi 2,4G (802.11 b/g/n) + 5 GHz

Confort

- Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
- Controlare în rețea: LAN (RJ45)
- Compartiment pentru baterii: Baterii 18650 (>2600 mAh), 4 buc., neincluse

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: Adaptor de 20 V/2,25 A

Dimensiuni

- Lățime aparat: 602,4 mm
- Greutate produs: 2,4 kg
- Înălțime aparat: 357,4 mm
- Adâncime aparat: 37,5 mm
- Suport de perete: 100 x 100 mm

Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 15° ~ 35° °C
- Umiditate relativă: 30 ~ 80 %
- Interval temperatură (depozitare): -25 ~ 50 °C

Player intern

- Procesor: Rockchip PX30
- Memorie: LPDDR3 de 2 GB
- Stocare: EMMC de 16 GB

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor de alimentare c.a., Ghid de inițiere rapidă (x1)

Diverse

- Garanție: 3 ani garanție
- Reglementări și standarde: CE, FCC

Repere

Încărcare ușoară a conținutului

Afișând 60.000 de culori, inclusiv albastru, pentru mesaje clare și încrezătoare, și cu o memorie internă de 16 GB. Conectează-l la o sursă de alimentare pentru încărcarea de conținut static nou pentru redare instantanee, prin conexiuni USB, LAN sau Wi-Fi.

Consum redus sau zero de energie

Perfect pentru mediile fără acces apropiat la o sursă de alimentare. Philips Tableaux poate fi poziționat și repositionat, afișând conținut static color în același mod ca afișele din hârtie, necesitând o conexiune la alimentare numai la încărcarea de conținut nou.

Tehnologie pentru viitor

Dezvoltând tehnologie pentru un viitor durabil: alternativa în culori vii, fără deșeuri și fără nevoia de alimentare, la afișele din hârtie.

Dotat cu Android

Afișajele profesionale Philips cu Android sunt flexibile și sigure, oferind garanția că specificațiile afișajului rămân actualizate mai mult timp.



Data apariției 2024-05-22

Versiune: 1.0.1

EAN: 87 12581 80107 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com