



Philips
LCD 液晶顯示器

19 吋

SXGA

190S6FS



精打細算的大螢幕效能

輕巧的 190S6 給您大畫面效能及便利性，提高生產力，同時備有企業用功能如 SmartManage 以提供最佳整體成本效應，無鉛設計更能保護環境。

降低總成本

- Kensington 防盜鎖，適用於增強安全性
- 耗電量低於工業平均標準
- SmartManage 相容性讓您在 LAN 基礎上管理資產
- 無鉛設計更環保
- 符合環保設計的能源節省功能
- TCO'03 保證最高安全性與人體工學標準

提供超凡卓越畫面

- SXGA 1280 x 1024 解析度，提供更鮮明的顯示畫面
- sRGB 確保顯示與列印成品間的色彩相符
- 快速的 8ms 開 / 關反應時間：優異的文字與圖片顯示效果

十足便利

- 只要按單一按鍵即可進行自動調整，獲得最佳畫面顯示效果
- 內建電源供應器可取代外部電源變壓器
- 簡單、使用方便的隨插即用安裝方式



www.philips.com/sustainability

PHILIPS

sense and simplicity

LCD 液晶顯示器

19 吋 SXGA

規格

畫面 / 顯示

- **LCD 面板類型**: 1280 x 1024 解析度, 抗眩光偏光板, RGB 垂直排列
- **面板尺寸**: 19 吋 / 48 公分
- **實際可視範圍**: 376.3 x 301.1 公釐
- **點距**: 0.294 x 0.294 公釐
- **亮度 (nit)**: 250 nit
- **對比值 (一般)**: 500:1
- **顯示器色彩**: 16.2 M
- **視角: @ C/R > 5**
- **視角 (水平 / 垂直)**: 160 / 160 度
- **反應時間 (一般)**: 8 ms
- **白色色度, 6500K**: $x = 0.313$ / $y = 0.329$
- **白色色度, 9300K**: $x = 0.283$ / $y = 0.297$
- **最高解析度**: 1280 x 1024 (75Hz)
- **建議解析度**: 1280 x 1024 (60Hz)
- **出廠預設模式**: 15 種模式
- **使用者可指定模式**: 50 種模式
- **視訊頻寬**: 140 Mhz
- **水平掃描頻率**: 30 - 83 KHz
- **垂直掃描頻率**: 56 - 76 Hz
- **sRGB**: 是

連線

- **輸入訊號**: 類比 (VGA)
- **視訊同步輸入訊號**: 複合同步, 獨立同步, 同步訊號在綠訊號

便利

- **便利性增強功能**: 螢幕顯示, SmartManage 遠端 LAN 監控資產管理功能
- **顯示器控制**: 自動, 亮度控制, 左/右, 功能表 (確定), 電源開 / 關, 上 / 下

- **OSD 語言**: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 簡體中文, 西班牙文
- **其他便利功能**: 與 Kensington 防盜鎖相容
- **隨插即用相容性**: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- **符合法規**: CE 標誌, E2000, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- **前後傾斜**: -5° 至 25°
- **VESA 支架孔距**: 100 x 100 公釐

週邊配件

- **附配件**: AC Power Cord, VGA 訊號線
- **選購配件**: Super Ergo 底座
- **使用者手冊**: 是

尺寸

- **尺寸 (包含底座) (寬 x 高 x 深)**: 425 x 418 x 235 mm
- **MTBF**: 50,000 小時
- **相對濕度**: 20% - 80%
- **溫度範圍 (操作)**: 5°C 至 40°C
- **溫度範圍 (儲存)**: -20°C 至 60°C
- **重量**: 5.4 kg

功率

- **符合**: E2000, Energy Star, NUTEK
- **耗電量**: 34 瓦 (一般狀態)
- **關機模式**: < 1 瓦
- **電源 LED 指示燈**: 操作 - 綠色, 待機/睡眠模式 - 琥珀色
- **電源供應器**: 內建, 90-264 VAC, 50/60 Hz

I90S6FS/96

產品特點

SmartManage 遠端 **LAN** 監控資產管理功能
SmartManage 是建立在 LAN 上的系統, 可以監控、管理及檢查顯示裝置的狀態, 以及為遭遇困難的使用者提供遠端支援。

無鉛
無鉛顯示器產品嚴格遵守歐盟 RoHS (Restriction of Hazardous Substance) 標準進行設計及生產, 防止鉛及其他有害物質污染環境。

耗電量低
減少操作裝置需要的電力。

符合 **TCO '03** 標準
這是一項 TCO (瑞典專業僱員聯盟) 標準, 在安全性及人體工學方面甚至比 MPR-II 更嚴格, 特別是有關交流電場 (AEF)。

與 **Kensington** 防盜鎖相容
顯示器框架內建孔徑, 用於配合鎖定裝置, 能將顯示器鎖定於固定物件上, 增強防盜能力。

8ms 反應時間 (開 - 關)
開 - 關反應時間是指一個液晶單元從發光到不發光, 再回到發光狀態所需要的時間。反應時間是以毫秒 (ms) 計算。越快越好: 較低的反應時間意指較快轉變, 才不會在快速轉換文字與圖片的顯示時留有殘影。開 - 關反應時間在文件、繪圖與相片等業務領域, 是一個重要的顯示器衡量標準。

預設 **sRGB**
sRGB 是一個確保螢幕顯示與列印成品間色彩最相符合的工業標準。

內建電源供應器
顯示裝置內建的電源供應器可以取代體積龐大的外部電源變壓器。

簡易的隨插即用裝置
隨插即用是一種電腦周邊連接規格。隨插即用的顯示裝置可以連至個人電腦, 不需要使用者介入調整複雜設定即可運作。

單鍵自動調整
按一下自動調整鍵, 即可恢復最佳螢幕位置、相位及時鐘設定, 不必透過 OSD 功能表和控制鍵進行瀏覽。



發行日期 2007-12-07

版本: 2.0

12 NC: 8639 000 16261
EAN: 87 10895 89216 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com