

PHILIPS



Wyświetlacz S-Line

Signage Solutions

37"

Rozdzielczość 1920 x 540

700 cd/m²



37BDL3050S

Szeroki kąt

Szeroki monitor informacyjno-reklamowy

Rozszerz widok. Poszerz swoje możliwości dzięki Philips S-Line. Dzięki wyjątkowej konstrukcji 32:9 i rozdzielczości 1920 x 540, jasnemu obrazowi i uniwersalnym połączeniom nowy, szeroki monitor informacyjno-reklamowy pokazuje więcej na mniejszej przestrzeni.

Inteligentny i wytrzymały

- Android: uruchom własną aplikację lub wybierz ulubioną aplikację do uruchomienia
- Opracowany pod kątem całodobowej pracy i najwyższej dokładności
- Zintegrowany odtwarzacz multimedialny. Łatwe planowanie odtwarzania treści z USB.

Wszechstronność i imponująca jakość

- Wysoka jasność gwarantuje bardziej wyraźny obraz
- Proste i wydajne połączenie łańcuchowe umożliwiające konfigurację wielu monitorów
- Tryb kafelków. Stwórz własną konfigurację w trybie kafelkowym

Przygotuj się na maksymalne wrażenia

- Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

Zalety

Z systemem Android 8

Steruj monitorem za pośrednictwem połączenia internetowego. Profesjonalne monitory Philips z systemem Android zostały zoptymalizowane pod kątem aplikacji natywnych dla systemu Android. Można też instalować aplikacje internetowe bezpośrednio na monitorze. Nowy system operacyjny Android 8 zapewnia bezpieczeństwo oprogramowania i jego zgodność z najnowszymi specyfikacjami przez dłuższy czas.

CMND & Control



Uruchom się monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

Opracowany pod kątem całodobowej pracy

Ponieważ interesy prowadzi się bez przerwy, nasze monitory informacyjno-reklamowe zostały zaprojektowane z myślą o całodobowej pracy, najwyższej dokładności i użytkowaniu w wymagającym otoczeniu. Dzięki doskonałym podzespołom gwarantującym lepszą jakość można mieć pewność, że te modele będą działały niezawodnie przez całą dobę.

Wysoka jasność (700 cd/m²)

Zrób duże wrażenie w jasnych lub półotwartych miejscach. Ten wyjątkowo jasny wyświetlacz o jasności 700 cd/m² doskonale przyciąga uwagę w dużych, ruchliwych miejscach z jasnym oświetleniem otoczenia.

Zintegrowany odtwarzacz multimedialny

Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.

Połączenie łańcuchowe HDMI

Możliwość połączenia wielu monitorów za pomocą połączenia łańcuchowego HDMI. Wystarczy podłączyć port HDMI Out do wejścia HDMI In innego monitora, aby uzyskać zachwycający efekt.

Tryb kafelków

Podłącz dwa lub więcej profesjonalnych monitorów firmy Philips, aby stworzyć konfigurację w trybie kafelkowym tylko z jednym urządzeniem zewnętrznym. Jeden odtwarzacz obsługuje spersonalizowane treści niezależnie od liczby wyświetlaczy.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cale): 37 cali

Format obrazu: 32:9

Rozdzielczość panelu: 1920 x 540

Rozmiar plamki: 0,47 x 0,47 mm

Optymalna rozdzielczość: 1920 x 540 przy 60 Hz

Jasność: 700 cd/m²

Kolory wyświetlacza: Czarny

Współczynnik kontrastu (typowy): 4000:1

Czas reakcji (standardowy): 8 ms

Kąt widzenia (poziomy): 178 stopni

Kąt widzenia (pionowy): 178 stopni

Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Funkcja usuwania przeplotu, Skanowanie progresywne, 3D MA bez przeplotu, Smart Picture, Regulacja temperatury kolorów, Funkcje poprawy koloru, Redukcja szumów

Technologia panelu: AG

System operacyjny: Android 8,0

Orientacja: Poziomo (24/7), Pionowo (24/7)

Łączność WiFi

Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm

Wejście video: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (analogowe D-Sub) (x1)

Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm

Wyjście video: HDMI 2.0 (x1)

Zdalne sterowanie: IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm, RJ45, RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm

Udogodnienia

Pętla sygnału: RS232, HDMI, IR Loophthrough

Sterowanie przez sieć: LAN (RJ45)

Moc

Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC; 50–60 Hz

Pobór mocy (typowy): 70 W

Zużycie (maks.): 85 W

Pobór mocy w trybie gotowości: <0,5 W

Klasa energetyczna: G

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

Formaty komputerowe: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Formaty wideo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Wymiary

Szerokość urządzenia: 928,5 mm

Waga produktu: 7,76 kg

Wysokość urządzenia: 282,3 mm

Głębokość urządzenia: 48,7 mm

Uchwyt ścienny: 400 x 200 mm, M6

Szerokość ramki: 12,4 mm (G/D); 10,5 mm (P/L)

Warunki eksploatacji

Wysokość: Od 0 do 3000 m

Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C

Średni okres międzyawaryjny (MTBF):

50 000 godzin

Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C

Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]: 20–80% RH (bez skraplania)

Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]: 5–95% RH (bez skraplania)

Wewnętrzny odtwarzacz

Procesor: 2 x A53 + 2 x A73

Procesor graficzny: ARM Mali G51

Pamięć: 2 GB DDR3

Przechowywanie: 8 GB eMMC

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Pokrywa przełącznika sieciowego, Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1), Logo Philips (x1), Skrócona instrukcja obsługi (x1), Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA, Kabel łączuchowy RS232, Przewód zasilający, Przewód RS232, Przewód HDMI, Śruba do montażu ściennego x2

Różne

Języki menu ekranowego (OSD): arabski, Język holenderski, Język duński, Język angielski, Język francuski, Język fiński, Język niemiecki, Język włoski, Język japoński, Norwegian, Język polski, Język portugalski, rosyjski, Język hiszpański, Język szwedzki, chiński uproszczony, Język turecki, Język chiński tradycyjny, Język czeski

Gwarancja: 3 lata gwarancji

Certyfikaty: CE, FCC, klasa A, CB

