



Philips
LCD 顯示器

48 厘米 (19 吋)
SXGA

190C7FS

典雅至關重要

集方便與時尚外型於一身：環保 190C7 擁有簡約而精致的外型、雙色裝飾強化設計，以及方便功能和超值價格，必定會將你對顯示器的傳統印象徹底顛覆。

可與室內裝飾渾然一體的設計

- 時尚的雙色設計為你的空間增添活力
- 方便而簡約的控制按鈕構成一個俐落的外形
- 鑲邊設計，為你帶來柔和而協調的外形

提供超凡卓越畫面，逼真穩定

- 適用於 Windows Vista
- 5 毫秒快速響應時間

環保設計

- 保護你的安全：由太空合成物料製成的防火外殼
- 不含鉛的設計更環保

非常方便

- 雙輸入可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號
- 使用 Philips SmartControl 輕鬆調整顯示屏設定
- 內置電源供應器可取代外置電源供應器
- 電線收藏夾可整理工作環境中的各種電線

PHILIPS

產品特點

雙色設計

雙色設計，將位於底部鑲邊中間的光澤黑色條紋與銀色的前鑲邊融於一起，使前鑲邊變得更為纖細。兩種元素之間的精細對比更增添一種活力和魅力，為房內裝飾加入了有趣而獨特的元素。

俐落的設計

方便而簡約的控制整合到品牌標誌當中，讓你可在有需要時隨時方便就手地存取，不需要時又不會過份顯眼，從而構成一個清脆、俐落而簡潔的外觀，而又不失簡約、時尚之美感。

鑲邊設計

鑲邊是一種特別設計的斜面，以柔和兼容的方式將前後設計元素組合於一身，構成一個柔和、協調而流暢的整體外觀。

Windows Vista-ready

Philips 的 Vista-ready 顯示器可為這款擁有尖端而高要求圖形技術的全新 Windows 作業系統，提供逼真而震撼的顯示效果。無論在家中抑或辦公室，這款顯示器的設計都

可提昇您的娛樂體驗，讓您提高效率並完全掌控電腦操作，令檢視、搜尋和組織工作或娛樂資料，變得更快捷、有效而輕鬆。

5 毫秒開 / 關響應時間

開 - 關響應時間是指一個液晶單元從發光（黑）到不發光（白）再回到發光（黑）狀態所需的時間，以毫秒計算，其速度越快越好。響應時間越短表示狀態轉換越快，因此文字和影像轉換顯示的雜訊也就越少。開 - 關響應時間在顯示文件、圖形和相片等商務內容上，是一個重要的顯示器衡量標準。

防火外殼

PC/ABS 塑膠合成物料是業界最好、最堅韌的防火外殼材料，是應用於太空、汽車工業及火警偵測器中的太空時代合成材料，符合最嚴格的防火安全標準。

不含鉛

不含鉛的顯示器產品嚴格依照歐盟有害物質使用限制 (RoHS) 標準設計及生產，防止鉛及其他有害物質影響環境。

雙輸入

雙輸入提供可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號的連接器。

SmartControl

進行顯示屏效能微調與設定的電腦軟件。Philips 提供使用者兩種調整顯示設定的方法。使用者可使用顯示屏上的按鈕經由屏幕操作系統 (OSD) 進行調整，也可以使用 Philips 的 SmartControl 軟件以類似方式輕鬆調整顯示屏設定。

內置電源供應器

顯示設備內置的電源供應器可以取代體積龐大的外部電源供應器。

電線收藏夾

顯示器隨附的收藏夾，可將各種電線集中夾於一起，使工作環境更為整潔。



規格

影像 / 顯示

- LCD 面板類型: 1280 x 1024 像素, 兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer), RGB 垂直條紋
- 面板尺寸: 19 吋 / 48 厘米
- 有效可視範圍: 376.3 x 301.1 毫米
- 像素點距: 0.294 x 0.294 毫米
- 亮度: 300 cd/m²
- 對比率 (一般): 800:1
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- 可視角度: 160° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- 反應時間 (常規): 5 毫秒
- 最高解像度: 1280 x 1024 @ 75Hz
- 最佳解像度: 1280 x 1024 @ 60Hz
- 像點顯示速率: 140 MHz
- 水平掃描頻率: 30 - 83 kHz
- 垂直掃描頻率: 56 - 76 Hz
- sRGB: 是

連接

- 訊號輸入: VGA (類比), DVI-D
- 同步輸入: Composite 同步, 分離同步, 綠色同步

舒適

- 方便使用者: 螢幕操作系統, SmartControl
- 顯示器控制: 自動, 亮度控制 (上/下), 左/右, 功能表 (確定), 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言: 繁體中文, 法文, 德文, 意大利文, 簡體中文, 西班牙文
- 其他便捷功能: 兼容 Kensington 鎖
- 隨插即用兼容性: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- 法令認可: CE 標記, EMC, Energy Star, FCC-B、

UL、CSA, SEMKO, TCO '99, TÜV/GS、TÜV Ergo

- 傾斜度: -5° 至 25°

配件

- 附配件: AC 電源線, VGA 線
- 用戶手冊: 是

尺寸

- 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深): 534 x 194 x 538 毫米
- 包裝盒尺寸, 以吋計算 (闊 x 高 x 深): 21 x 7.6 x 21.2 吋
- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 442 x 420 x 201 毫米
- 機器尺寸含機座, 以吋計算 (闊 x 高 x 深): 17.4 x 16.5 x 7.9 吋
- MTBF: 50,000 (不包括 CCFL 40,000) 小時
- 相對濕度: 20% - 80%
- 溫度範圍 (操作): 攝氏 0 至 35 度
- 溫度範圍 (儲藏): -20° C 至 60° C
- 產品重量 (包括機座): 5.3 千克
- ? 品重量 (+ 機座) (磅): 11.7 磅
- 重量 (含包裝): 7.2 千克
- 重量 (含包裝) (lb): 15.9

電源

- 符合: Energy Star
- 耗電量 (開啟模式): 36 瓦 (一般)
- 耗電量 (關閉模式): < 1 W
- 電源 LED 指示燈: 操作, 綠色, 備用/休眠, 琥珀色
- 電源: 內置, 100-240VAC, 50/60Hz



出版日期 2022-05-10

版本: 3.0.9

12 NC: 8639 000 17075
EAN: 87 10895 97151 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com