




Philips OLED+
Τηλεόραση Android 4K
UHD - Ήχος
Bowers&Wilkins

Ήχος Bowers & Wilkins

Τηλεόραση Ambilight 4 πλευρών
Διπλή μηχανή εικόνας AI P5
Τηλεόραση Android 194 εκ. (77")



77OLED937

Κορυφαία ποιότητα σε ό,τι βλέπετε και ακούτε.

Τηλεόραση OLED+ 4K UHD Android

Μια τηλεόραση που ομορφαίνει κάθε σαλόνι. Καθηλωθείτε από τα βαθιά μαύρα, τα πλούσια χρώματα της τεχνολογίας OLED και την κρυστάλλινη ευκρίνεια του ήχου Bowers & Wilkins. Η λειτουργία Ambilight θα σας προσφέρει μια ακόμη πιο συναρπαστική εμπειρία, ό,τι κι αν παίζετε ή παρακολουθείτε.

Κορυφαία σχεδίαση. Υπέροχο gaming. Εύκολος έλεγχος.

- Τηλεόραση Android. Βοηθός Google. Συνεργάζεται με την Alexa.
- Κορυφαία σχεδίαση, με το βλέμμα στο μέλλον.
- Επικό παιχνίδι. Εξαιρετικά χαμηλός χρόνος αναμονής 120 Hz. G-Sync, VRR, FreeSync.
- Τηλεχειριστήριο με επένδυση από δέρμα Muirhead και αισθητήρα κίνησης

Εκπληκτική εικόνα. Ήχος Bowers & Wilkins.

- Κινηματογραφική εικόνα και ήχος. Dolby Vision και Dolby Atmos.
- Φέρτε το IMAX στο σπίτι σας, με πιστοποίηση IMAX Enhanced.
- Μεγαλύτερα φορμά HDR. Δείτε περισσότερα από αυτά που θα ήθελε ο σκηνοθέτης.
- Μια υπέροχη εμπειρία προβολής σε όλες τις συνθήκες φωτισμού.

Τηλεόραση Philips OLED+. Η απόλυτη εμπειρία μας.

- Πιο καθηλωτικό από ποτέ: Ambilight 4 πλευρών.
- Ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi.
- Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαύστε ρεαλιστική εικόνα. Διπλή μηχανή P5 με AI.
- Συναρπαστικός ήχος 3D. Η απόλυτη συνεργασία της Bowers & Wilkins με το Dolby Atmos.


PHILIPS

Τηλεόραση Android 4K UHD - Ήχος Bowers&Wilkins

Ήχος Bowers & Wilkins Τηλεόραση Ambilight 4 πλευρών, Διπλή μηχανή εικόνας AI P5, Τηλεόραση Android 194 εκ. (77")

Χαρακτηριστικά

Ambilight 4 πλευρών




Το Ambilight επόμενης γενιάς κάνει ακόμα πιο μαγευτική την εμπειρία παρακολούθησης σε μια τηλεόραση OLED+. Η άλως του Ambilight γύρω από την τηλεόραση είναι πιο λεπτομερής και καλοσχηματισμένη από ποτέ άλλοτε, αλλάζοντας χρώμα σε τέλειο συγχρονισμό με τα χρώματα στην οθόνη. Προσφέρει μια τόσο καθηλωτική εμπειρία, που πραγματικά θα αναρωτιέστε πώς βλέπατε τηλεόραση χωρίς αυτό.

Ήχος Bowers & Wilkins




Το όμορφο περίβλημα ήχου Bowers & Wilkins 5.1.2 προσφέρει συναρπαστικά πλούσια, ρεαλιστικά αποτελέσματα για ό,τι και αν παρακολουθείτε ή ακούτε. Τα ηχεία στέλνουν τον ήχο προς τα επάνω και σε ολόκληρο το δωμάτιο, για ακόμα πιο καθηλωτικό ήχο. Η εμβληματική σχεδίαση με το τουίτερ στο επάνω μέρος εξασφαλίζει πεντακάθαρους διαλόγους και φωνές.

Σύστημα εικόνας P5 με AI



Οι διπλοί επεξεργαστές με AI αποδίδουν μια εικόνα τόσο ρεαλιστική, που θα μπορούσατε να μπειτε κατευθείαν μέσα της. Ένας αλγόριθμος AI βαθιάς εκμάθησης επεξεργάζεται εικόνες με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαμβάνετε ρεαλιστικές λεπτομέρειες και αντίθεση, πλούσια χρώματα και ομαλή κίνηση.

Υπέροχη προβολή σε όλες τις συνθήκες φωτισμού



Τα μαύρα είναι εκπληκτικά, ενώ με την υπέροχα φωτεινή εικόνα θα βλέπετε κάθε λεπτομέρεια στη σκιά ή στο φως, σε άψογο HDR για κάθε pixel. Αν βρίσκεστε σε χώρο με έντονο φωτισμό, η τηλεόραση προσαρμόζεται αυτόματα, ώστε να απολαμβάνετε πάντα την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Κορυφαία σχεδίαση

Η οθόνη με το ανεπαίσθητο πλαίσιο και το επικλινές περίβλημα ήχου Bowers & Wilkins κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Το

77OLED937/12

περίβλημα ήχου είναι επενδυμένο με ύφασμα για ηχεία Kvadrat και το τηλεχειριστήριο με οπίσθιο φωτισμό είναι επενδυμένο με μαλακό δέρμα Muirhead που προέρχεται από βιώσιμες πηγές. Η συσκευασία και τα ένθετα είναι φτιαγμένα από ανακυκλώσιμο χαρτόνι και χαρτί.

IMAX Enhanced



Καλώς ήλθατε στο Χόλιγουντ! Η τηλεόραση MiniLED της Philips σας προσφέρει την πλήρη εμπειρία στις ταινίες που έχουν δημιουργηθεί για προβολή σε κινηματογράφους IMAX. Βυθιστείτε σε μια πολύ μεγαλύτερη αίσθηση κλίμακας. Δείτε περισσότερα σε κάθε σκηνή. Σε συνδυασμό με το Ambilight, θα απολαύσετε μια αξέχαστη κινηματογραφική βραδιά.

Dolby Vision και Dolby Atmos



Με τα ενσωματωμένα Dolby Vision και Dolby Atmos, οι ταινίες, οι εκπομπές και τα παιχνίδια σας έχουν απίστευτη εικόνα και ήχο. Δείτε την εικόνα όπως την εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης και ξεχάστε τις απογοητευτικές, σκοτεινές σκηνές που δεν φαίνονται! Ακούστε καθαρά κάθε λέξη. Απολαύστε ηχητικά εφέ σαν να συμβαίνουν γύρω σας.



Sound by
Bowers & Wilkins



OLED+

IMAX
ENHANCED

Dolby
VISION ATMOS

dts play-fi

NVIDIA
G-SYNC

Τηλεόραση Android 4K UHD - Ήχος Bowers&Wilkins

Ήχος Bowers & Wilkins Τηλεόραση Ambilight 4 πλευρών, Διπλή μηχανή εικόνας AI P5, Τηλεόραση Android 194 εκ. (77")

Προδιαγραφές

Ambilight

- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ενσωματωμένο Ambilight+Hue, Ambilight για μουσική, Λειτουργία παιχνιδιού, Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου, Λειτουργία Lounge, AmbiSleep, AmbiWakeur, Ambilight Aurora, Κινούμενη εικόνα εκκίνησης Ambilight, Ασύρματα οικιακά ηχεία Philips
- Έκδοση Ambilight: 4 πλευρών επόμενης γενιάς

Εικόνα/Οθόνη

- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 194 εκ.
- Οθόνη: 4K Ultra HD OLED

- Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
- Εγγενής ρυθμός ανανέωσης: 120 Hz
- Picture Engine: Διπλή μηχανή εικόνας AI P5
- Βελτίωση εικόνας: Ευρύ χρωματικό φάσμα 99% DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, Έξυπνη λειτουργία PQ, CalMAN Ready, Micro Dimming Perfect, Λειτουργία σκηνοθέτη, HDR10+ Adaptive, Λειτουργία IMAX Enhanced
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 77 ίντσες

Ανάλυση οθόνης εισόδου

- Ανάλυση-Ρυθμός ανανέωσης: 576p-50Hz,

77OLED937/12


640x480-60Hz, 720p-50Hz,60Hz, 1920x1080p-24Hz,25Hz,30Hz,50Hz, , 60Hz, 100Hz, 120Hz., 2560x1440-60Hz,120Hz, 3840x2160p-24Hz,25Hz,30Hz,50Hz, ,60Hz,100Hz*,120Hz*.

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος*: Electronic Program Guide 8 ημερών
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Υποστήριξη HEVC

Connections

Side



Bottom



Τηλεόραση Android 4K UHD - Ήχος Bowers&Wilkins

Ήχος Bowers & Wilkins Τηλεόραση Ambilight 4 πλευρών, Διπλή μηχανή εικόνας AI P5, Τηλεόραση Android 194 εκ. (77")

Προδιαγραφές

Android TV

- Λειτουργικό σύστημα: Android TV™ 11 (R)
- Προεγκατεστημένες εφαρμογές: Ταινίες Google Play*, Αναζήτηση Google, YouTube, BBC iPlayer, Netflix, Βίντεο Amazon Prime, Disney+, Εφαρμογή Fitness, Spotify, Apple TV, YouTube Music
- Μέγεθος μνήμης (Flash): 16GB*

Χαρακτηριστικά Smart TV

- Interactive TV: HbbTV
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή μέσω USB*
- Φωνητική υποβοήθηση*: Ενσωματωμένη λειτουργία Google Assistant, Τηλεχειριστήριο με μικρόφωνο, Συμβατότητα με Alexa

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 έως v9.2), WMA-PRO (v9 και v10), FLAC
- Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI, .ASS, .SSA
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, PNG, Φωτογραφία 360, HEIF

Επεξεργασία

- Ισχύς επεξεργασίας: Τετραπύρηνος επεξεργαστής

Ήχος

- Ήχος: Ήχος Bowers & Wilkins, 5.1.2 κανάλια, Ισχύς εξόδου: 95 Watt (RMS)
- Διαμόρφωση ηχείων: 10W x2, 5W x1, γούφερ 20W, ύψος 12,5W x2, Surround 12,5W x2
- Κωδικοποιητής: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD(M6), Dolby Digital MS12 V2.5
- Ενίσχυση ήχου: Έξυπνος ήχος, Καθαροί διάλογοι, Dolby Atmos, Ενίσχυση μπάσων Dolby, Dolby Volume Leveler, Νυκτερ. Λειτουργία, A.I. EQ

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
- Λειτουργίες HDMI: 4K, Κανάλι επιστροφής ήχου
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός USB: 3
- Ασύρματη σύνδεση: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, διπλή ζώνη, Bluetooth 5.0
- Άλλες συνδέσεις: Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Ethernet-LAN RJ-45, Έξοδος ακουστικών, Δορυφορική υποδοχή, Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία
- HDCP 2.3: Ναι σε όλα τα HDMI
- HDMI ARC: Ναι για όλες τις θύρες
- Χαρακτηριστικά HDMI 2.1: Μέγ. ρυθμός δεδομένων 48 Gbps, eARC στο HDMI 2, Υποστηρίζονται eARC/VRR/ALLM

Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο

HDMI

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 πλήρες εύρος ζώνης 48Gbps, έως 4K 120Hz
- Παιχνίδια: HDMI VRR, ALLM, HGiG, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game, Συμβατότητα με NVIDIA G-Sync
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, UHD

Ενεργειακή κάρτα ΕΕ

- Αριθμοί καταχώρισης EPREL: 1241477
- Ενεργειακή κλάση για SDR: G
- Απαιτήση ισχύος σε λειτουργία για SDR: 146 Kwh/1000 ώρες
- Ενεργειακή κλάση για HDR: F
- Απαιτήση ισχύος σε λειτουργία για HDR: 126 Kwh/1000 ώρες
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: n.a.
- Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο: <2,0 W
- Τεχνολογία πάνελ που χρησιμοποιείται: OLED

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Φωτοαισθητήρας, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο), Λειτουργία Eco

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1), Βάση με σύστημα ήχου, 2 μπαταρίες AAA, Τηλεχειριστήριο

Σχεδίαση

- Χρώματα τηλεόρασης: Μεταλλικό πλαίσιο
- Σχεδίαση βάσης: Σύστημα ήχου σε σατινέ χρώμιο
- Τηλεχειριστήριο: με δέρμα Muirhead

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1722,7 μμ
- Ύψος συσκευής: 990,7 μμ
- Βάθος συσκευής: 78,6 μμ
- Βάρος προϊόντος: 36 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1722,7 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 1082,1 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 324,1 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 45,1 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 2000,0 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 1232,0 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 200,0 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 55,6 κ.
- Πλάτος βάσης: 1082,4 μμ
- Ύψος βάσης: 98,4 μμ
- Βάθος βάσης: 324,1 μμ
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 400 x 300 χιλ.
- Βάθος συσκευής (ανάρτηση σε τοίχο): 168,0 μμ
- Ύψος συσκευής (ανάρτηση σε τοίχο): 1155,0 μμ
- Πλάτος συσκευής (ανάρτηση σε τοίχο): 1722,7 μμ



* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

* Οι παροχές των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε το Google Play Store της χώρας σας.

* Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.

* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μολύβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις εξάλειψης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.

* Μέγεθος μνήμης (Flash): 16G, ο πραγματικός διαθέσιμος χώρος στον δίσκο μπορεί να διαφέρει (π.χ. ανάλογα με τις (προ-)εγκατεστημένες εφαρμογές, το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα κ.λπ.).

* Οι ονομασίες Amazon, Alexa, καθώς και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Το Amazon Alexa είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.

* Το Amazon Prime είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.

* Απαιτείται συνδρομή Disney+. Με την επιφύλαξη των όρων που αναφέρονται στη διεύθυνση <https://www.disneyplus.com> (c) 2020. Disney και οι συναφείς οντότητές της. Το Disney+ είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνθήκες ερωτήσεων της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο σας για περισσότερες πληροφορίες.

* Το Google Assistant είναι διαθέσιμο σε τηλεοράσεις Android της Philips με λειτουργικό σύστημα Android O (8) ή νεότερη έκδοση. Το Google Assistant είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.

* Απαιτείται συνδρομή Netflix. Υπόκειται σε όρους στη διεύθυνση <https://www.netflix.com>

* Το Rakuten TV είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.

* Τα πάνελ των τηλεοράσεων OLED της Philips έχουν πιστοποιηθεί από το UL ότι δεν έχουν τρεμπάιγ και αντανάκλασεις.

* Η μορφή εισόδου 4K2K 120Hz έχει εσωτερική κλίμακα έως την ανάλυση 4K1K



Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-18

Έκδοση: 9.9.2

EAN: 87 18863 03468 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com