



Philips Signage Solutions
H-sorozatú kijelző

75"
3000 cd/m²
Ultra HD



75BDL4003H

Káprázatos láthatóság fényviszonyoktól függetlenül

Nagy fényerejű, szünetmentes kijelző

A Philips H-Line nagy fényerejű kijelzőivel éjjel-nappal láthatók lesznek a tartalmak. A lenyűgöző képtisztaságnak és kontrasztjának köszönhetően tökéletes megoldást jelent a lebilincselő tartalmak ablakokban és világosabb helyeken történő megjelenítéséhez. A repülőterektől kezdve a bevásárlóközpontokig bárhol.

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele
- Egy opcionális CRD50 modul révén egészítse ki Android feldolgozási teljesítménnyel

Egyedülálló képminőség. Rendkívül nagy fényerő.

- IPS panel: telt, következetes színek bármilyen szögből
- Ultra HD. Színgazdag képek. Lenyűgöző kontraszt
- Rendkívül nagy fényerejű utcai kijelzők
- Beépített környezetifény-érzékelő – automatizált fényerőszabályzás

Sokoldalú rendszermegoldás

- Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül
- Extrém körülményekre tervezve
- FailOver. Biztosítja, hogy kijelzője soha ne legyen üres.

PHILIPS

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 189.3 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 74.5 hüvelyk
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Képpont-osztásköz: 0,429 x 0,429 mm
- Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz mellett
- Fényerő: 3000 cd/m²
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szögteremtomány (vízszintes): 178 degree
- Megtekintési szögteremtomány (függőleges): 178 degree
- Képvitítés: 3/2 - 2/2 mozgáslejtés, Progresszív pásztázás, Dinamikus kontrasztjavítás
- Paneltechnológia: IPS

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
- Videobemenet: DisplayPort (1.2), DVI-I (digitális + analóg) 1 db, HDMI 2.0 (3 db)
- Audíobemenet: 3,5 mm-es jack
- Egyéb csatlakozások: OPS, USB 2.0 (2 db)
- Videókimenet: DisplayPort 1.2 (1 db), HDMI 2.0 (1 db)
- Külső vezérlés: IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (24/7), Álló (24/7)
- Képernyőmentési funkciók: Pixelletolás, alacsony fényerő
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
- Távvezérlőjel: Zárható
- Jel áthurkolása: DisplayPort, RS232, HDMI, IR áthurkolás
- Könnyen telepíthető: Hordfogantyúk, Smart Insert
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, LAN (RJ45)

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Fogyasztás (tipikus): 510 W
- Fogyasztás (max.): 790
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz,

- 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
- Videóformátumok: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Méret

- Készülék szélessége: 1688,2 mm
- Termék tömege: 54,1 kg
- Készülék magassága: 966,6 mm
- Készülék mélysége: 111,1 mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 66,46 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 38,06 hüvelyk
- Fali tartó: 600 x 400 mm, M8
- Készülék mélysége (hüvelyk): 4,37 hüvelyk
- Keretvastagság: 18,8 mm (egyenletes szélességű keret)
- Termék tömege (fontban): 119,27 lb
- Smart insert betét szélessége: 180 mm
- Smart insert betét magassága: 300 mm

Működtetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Relatív páratartalom: 20 ~ 80 %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: AVI, MP4, MPEG, MPG, TTS, VOB
- USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Szegélyillesztő készlet, Philips logó (1 db), RS232 soros összefűzőkábel, Huzalszorító (3 db), Hálózati csatlakozó fedele és 1 db csavar, USB-fedél és csavarok, Hálózati tápkábel, HDMI kábel, IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), Nyitott keretes készlet, Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db), Távvezérlő és AAA elemek, RS232 kábel

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, angol, francia, német, olasz, japán, lengyel, portugál, orosz, spanyol, egyszerűsített kínai, török, hagyományos kínai
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: CE, CB, EAC, UL

Fénypontok

CMND & Create




Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

A nagy igénybevétellel járó kereskedelmi alkalmazásokhoz nélkülözhetetlen FailOver egy forradalmi technológia, amely automatikusan lejtassa a képernyőn a tartalom biztonsági másolatát abban a valószínű esetben, ha a médialejátszó meghibásodna. Csak válassza ki az elsődleges bemeneti forrást és egy FailOver-csatlakozást, és máris azonnali tartalomvédelemben lesz része.

OPS foglalat



Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátást is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatáshoz szükséges.

Opcionális CRD50 modul

Egészítse ki Philips professzionális kijelzőjét egy Android System-on-Chip (SoC) rendszerrel. Az opcionális CRD50 modul egy OPS eszköz, amely kábelek nélkül biztosítja az Android feldolgozási teljesítményt. Egyszerűen csak csúsztassa az OPS foglalatba, amely a futtatáshoz szükséges összes csatlakozást tartalmazza (a tápellátást is beleértve).

Extrém körülmények

Korszerű hőelvezetés, magas Tni-vel jellemezhető folyadékkristályos panelek és beépített hőérzékelők a magas környezeti hőmérséklettel (napfény vagy egyéb) való megbirkózás érdekében akár 3000 cd/m²-ig. A kijelzőpolarizáló kompatibilis a polarizált napszemüvegekkel, így napsütésben is garantált az olvashatóság.

Nagy fényerő

A nagy fényerejű, utcára néző digitális kijelzők gyenge fényviszonyok között is felhívják a figyelmet az üzletre, és bevonzzák a vásárlókat. Az akár 3000 cd/m²-es káprázatos fényerő jó láthatóságot és tiszta képminőséget garantál szélsőséges fényviszonyok között is.



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 1.0.1

EAN: 87 12581 79660 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com