



D-Line-scherm

Signage Solutions

50 inch

4K UHD

500 cd/m²



50BDL4550D

Op zoek naar innovatie met Android

Verbaas uw gasten met een slimmer, sneller signage-display. Met geïntegreerde Wi-Fi en compatibiliteit voor Android-apps, dat is de volgende stap in de evolutie van signage-oplossingen.

Verruim uw kijkervaring

- ADS-breedbeeldmonitor

Innovatieve oplossingen voor informatieverstrekking

- Inhoud opslaan en afspelen met intern geheugen
- Android SoC-processor. (Web)Apps
- Geïntegreerde dual-band Wi-Fi

Oog voor u, uw bedrijf en uw publiek

- SmartPower voor energiebesparing
- Speel uw inhoud af met FailOver
- Zorg ervoor dat uw inhoud wordt uitgevoerd met automatische scherm afbeeldingen

Maximale impact van uw boodschap

- CMND: volledige controle over uw displays
- Instellingen van meerdere schermen beheren met CMND & Control
- Content maken en bijwerken met CMND & Create
- Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud

Kenmerken

Met Android 8

Bedien uw scherm via een internetverbinding. Philips Professional Displays met Android-besturing zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps. Ook kunt u webapplicaties rechtstreeks op het scherm installeren. Het nieuwe Android 8-besturingssysteem zorgt dat de software langer veilig en up-to-date blijft.

Intern geheugen



Sla inhoud op en speel deze af met intern geheugen. Upload uw media naar het scherm en speel inhoud direct af. In combinatie met de interne browser dient het ook als een geheugencache tijdens het streamen van online-inhoud. Als het netwerk ineens offline gaat, kan het interne geheugen inhoud blijven draaien door een cache-versie van de inhoud af te spelen. Zo kan u uw media blijven afspelen, zelfs wanneer er geen netwerkverbinding is.

Bewijs van afspelen

Content is koning, en met de automatische schermafbeeldingsfunctie kunt u te allen tijde controleren of uw content wordt uitgevoerd. Schermafbeeldingen worden gedurende de dag gemaakt en vervolgens opgeslagen op de FTP-server. Vanaf daar kunnen de schermafbeeldingen worden bekeken, ongeacht wanneer of waar u ook bent.

FailOver



Voor veeleisende commerciële toepassingen is het belangrijk dat uw inhoud altijd beschikbaar is voor weergave. Hoewel de kans klein is dat er


iets met uw inhoud gebeurt, biedt FailOver inhoudsbescherming dankzij de revolutionaire technologie die back-upinhoud op het scherm afspeelt als de mediaspeler problemen ondervindt. FailOver wordt automatisch gestart als de primaire invoer uitvalt. Selecteer een primaire invoer en een FailOver-aansluiting en u bent direct beschermd.

SmartPower



De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.

CMND




Een robuust platform voor schermbeheer, CMND, geeft u de touwtjes weer in handen. Content bijwerken en beheren met CMND & Create of uw instellingen controleren en regelen met CMND & Control; het is allemaal mogelijk met CMND.

CMND & Create



Ontwerp en maak aansprekende content met CMND & Create, een krachtig schrijfprogramma. Met een slepen-en-neerzetten-interface, vooraf geïnstalleerde sjablonen en geïntegreerde widgets kunt u uw klanten versteld doen staan met aansprekende content. Beschikbaar in staande en liggende modus.

CMND & Control



Met CMND & Control kunt u eenvoudig meerdere schermen vanaf een centrale locatie beheren. Met realtime schermbewaking en -instelling en software-updates vanaf een externe locatie. Plus de mogelijkheid om meerdere schermen tegelijk aan te passen en te configureren, zoals schermen van videowanden of menuborden. Het controleren en regelen van uw verzameling schermen was nog nooit zo eenvoudig.

ADS-breedbeeldmonitor

Goed zicht vanuit elke hoek met ADS-breedbeeldtechnologie. Advanced Super Dimension Switch biedt snellere beeldverwerking op het scherm voor vloeiendere contentovergangen, opmerkelijke beeldnauwkeurigheid en superieure kleurproductie met een weergavehoek van 180 graden.

SmartBrowser

Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met de geïntegreerde HTML5-browser. Gebruik de op Chrome gebaseerde browser om uw signage-content online te ontwerpen en maak verbinding met één enkel scherm of met uw volledige netwerk. Toon inhoud in zowel liggende als staande modus, met Full HD-resolutie. Verbind het scherm eenvoudig met internet via Wi-Fi of met een RJ45-kabel, en geniet van uw zelfgemaakte afspeellijsten.

Specificaties

Beeld/scherm

Schermdiagonaal (centimeters): 125.7 cm
 Schermdiagonaal (inch): 49.5 inch
 Beeldformaat: 16:9
 Schermresolutie: 3840 x 2160
 Pixelpitch: 0,2854 x 0,2854 mm
 Optimale resolutie: 3840 x 2160 bij 60 Hz
 Helderheid: 500 cd/m²
 Schermkleuren: 1,07 miljard
 Contrastverhouding (normaal): 4000:1
 Dynamische contrastverhouding: 500.000:1
 Responstijd (normaal): 8,0 ms
 Kijkhoek (horizontaal): 178 graad
 Kijkhoek (verticaal): 178 graad
 Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combfilter, Deinterlacing van motion-compensatie, 3D MA-deinterlacing, Dynamisch-contrastverbetering, Progressive Scan
 Panel-technologie: VA
 Besturingssysteem: Android 8.0

Connectiviteit

Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting
 Video-ingang: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
 Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting
 Video-uitgang: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
 Externe bediening: RJ45, RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting, IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting
 Wi-Fi: Twee antennes, 2,4 GHz en 5 GHz
 4G/LTE-antenneaansluitingen: mPCIe

Comfort

Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)
 Deelmatrix: Maximaal 10 x 15
 Schermbeveiligingsfuncties: Pixelverschuiving, lage helderheid
 Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar
 Signaal is doorlusbaar: RS232, IR-doorlus, DisplayPort, HDMI
 Energiebesparingsfuncties: Smart Power
 Bestuurbaar vanaf het netwerk: RS232
 Wi-Fi-protocol: a b g n, 802.1x

Geluid

Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W RMS

Vermogen

Netspanning: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
 Verbruik (normaal): 100 W
 Verbruik (max.): 132 W
 Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W
 Energieklasse: G

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten: 1920 x 1080, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
 Videoformaten: 1080i, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60Hz, 720p, 50,60 Hz

Afmetingen

Breedte van het apparaat: 1128,4 mm
 Gewicht van het product: 14,75 kg
 Hoogte van het apparaat: 649,0 mm
 Diepte van het apparaat: 63,5 mm
 Breedte van het apparaat (inch): 44,43 inch
 Hoogte van het apparaat (inch): 25,55 inch
 Geschikt voor wandmontage: 400 (H) x 400 (V) mm, M6
 Diepte van het apparaat (inch): 2,50 inch
 Randbreedte: 14,9 mm (gelijkmatige rand)
 Gewicht van het product (lb): 32,52 lb

Voorwaarden voor een goede werking

Hoogte: 0 ~ 3000 m
 Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50.000 uur
 Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C
 Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20~80% RV (zonder condensvorming)
 Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5~95% RV (zonder condensvorming)

Multimediatoepassingen

Video afspelen via USB: MPEG, H.263, H.264, H.265
 Foto's bekijken via USB: BMP, JPEG, PNG
 Audio afspelen via USB: AAC, HEAAC, MPEG

Interne speler

CPU: 2 x A53 + 2 x A73
 GPU: ARM Mali G51
 Geheugen: 3 GB DDR
 Opbergen: 32 GB eMMC

Accessoires

Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, RS232-kabel, AC-netsnoer, IR-sensorkabel (1,8 m), Afstandsbediening en AAA-batterijen
 Meegeleverde accessoires: RS232 daisy-chain-kabel, Philips-logo (x1), Klep van de netstroomschakelaar, USB-klepje (x1), Schroeven
 Standaard: BM05922 (optioneel)

Diversen

Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools, Turks, Russisch, Italiaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Arabisch, Japans, Deens, Nederlands, Fins, Noors, Portugees, Zweeds
 Garantie: 3 jaar garantie
 Officiële goedkeuringen: CE, CCC, RoHS, BSMI, CB, VCCI, CU, EMV, EnergyStar 8.0, ETL, FCC, klasse A, PSB

Philips 50BDL4550D
 Versie: 1.1
 Release Date: 20200811

