



Philips
LCD 液晶顯示器

17 吋
SXGA

170V7FB



精打細算的效能及便利性

輕薄小巧的 170V7 擁有絕佳的效能與便利性，可提高生產力，同時備有企業用功能（如低耗電量），可達到最佳的整體成本效應。

價錢最超值

- 可用於 Windows Vista
- 耗電量低於工業平均標準
- TCO'03 保證最高安全性與人體工學標準
- 符合環保設計的能源節省功能

提供超凡卓越畫面

- SXGA 1280 x 1024 解析度，提供更鮮明的顯示畫面
- sRGB 確保顯示與列印成品間的色彩相符

十足便利

- 內建電源供應器可取代外部電源變壓器
- 方便使用，內建可放置便箋、卡片和相片的空間

PHILIPS
sense and simplicity

規格

畫面 / 顯示

- LCD 面板類型: 1280 x 1024 解析度, 抗眩光偏光板, RGB 垂直排列
- 面板尺寸: 17 吋 / 43 公分
- 實際可視範圍: 337.9 x 270.3 公釐
- 點距: 0.264 x 0.264 公釐
- 亮度: 270 cd/m²
- 對比值 (一般): 500:1
- 顯示器色彩: 16.2 M
- 視角: 160° (水平) / 145° (垂直), @ C/R > 5
- 反應時間 (一般): 8 ms
- 白色色度, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
- 白色色度, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
- 最高解析度: 1280 x 1024 @ 75 Hz (類比輸入)
- 建議解析度: 1280 x 1024 @ 60 Hz (類比輸入)
- 視訊頻寬: 140 Mhz
- 水平掃瞄頻率: 30 - 83 KHz
- 垂直掃瞄頻率: 56 - 76 Hz
- sRGB: 是

連線

- 輸入訊號: 類比 (VGA)
- 視訊同步輸入訊號: 複合同步, 獨立同步, 同步訊號在綠訊號
- 視訊輸入阻抗: 75 歐姆
- 同步輸入阻抗: 2.2k 歐姆
- 視訊輸入訊號等級: 0.7 Vpp

便利

- 便利性增強功能: 螢幕顯示
- 顯示器控制: 自動, 亮度控制 (上/下), 左/右, 功能表 (確定), 電源開 / 關
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 俄文, 西班牙文
- 其他便利功能: 與 Kensington 防盜鎖相容, FlexiHolder
- 隨插即用相容性: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista

- 符合法規: CE 標誌, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- 前後傾斜: -5° 至 25°
- VESA 支架孔距: 100 x 100 公釐

週邊配件

- 附配件: AC 電源線, VGA 訊號線
- 選購配件: Super Ergo 底座
- 使用者手冊: 是

尺寸

- 包裝盒尺寸 (寬 x 高 x 深): 449 x 182 x 489 mm
- 包裝盒規格, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 17.7 x 7.2 x 19.3 吋
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 380 x 327 x 57.5 mm
- 機器規格, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 15 x 12.9 x 2.3 吋
- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深): 380 x 387 x 200 mm
- 機器規格含機座, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 15 x 15.2 x 7.9 吋
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度: 20% - 80%
- 溫度範圍 (操作): 5°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲存): -20°C 至 60°C
- 品重量 (+ 機座): 4.7 kg
- 品重量 (+ 機座) (磅): 10.4 lb
- 產品含包裝重量: 6.1 kg
- 產品含包裝重量 (磅): 13.4 磅

功率

- 符合: Energy Star
- 耗電量: 30 瓦 (一般)
- 關機模式: < 1 瓦
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 綠色, 待機/睡眠模式 - 琥珀色
- 電源供應器: 內建, 100-240 伏特, AC 50/60 Hz

產品特點

可配合 Windows Vista 使用

Vista-ready 飛利浦顯示器, 可鮮明生動地呈現全新 Windows 作業系統精緻且高規格的畫面。無論是在家中或辦公室, 其設計皆可提昇您的娛樂體驗, 增加您的生產力並控管您的電腦使用體驗, 讓您有效且輕鬆快速地檢視、尋找並組織工作或娛樂上的資訊。

耗電量低

減少操作裝置需要的電力。

符合 TCO '03 標準

這是一項 TCO (瑞典專業僱員聯盟) 標準, 在安全性及人體工學方面甚至比 MPR-II 更嚴格, 特別是有關交流電場 (AEF)。

能源節省功能

遵守由美國政府環保署所制定的節省能源規定之製造商。

SXGA, 1280 x 1024 解析度

圖形顯示器的畫面解析度代表整個畫面點 (畫素) 的數量。例如, 一個解析度為 1280x1024 的螢幕, 能夠在 1024 行的每一行中顯示 1280 個獨立點, 相當於 130 萬像素。

預設 sRGB

sRGB 是一個確保螢幕顯示與列印成品間色彩最相符合的工業標準。

內建電源供應器

顯示裝置內建的電源供應器可以取代體積龐大的外部電源變壓器。

FlexiHolder

FlexiHolder 是位於螢幕上方的一個小夾子, 可將最喜愛的相片、提醒、行事曆、和電話號碼整齊方便地存放在您視線所及的範圍內。



發行日期 2009-01-22

版本: 3.0.4

12 NC: 8639 000 17043
EAN: 87 10895 96814 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com