

NULL



Philips
Moniteur ACL

20,1 po
UXGA

200P4VS



La solution pour doper la productivité

Augmentez votre productivité avec le moniteur Philips 200P4 à grand écran avec fonction image sur image bidirectionnelle pour un travail efficace à peu de frais.

Performances incroyables

- Résolution UXGA de 1 600 x 1 200 pour une netteté exceptionnelle
- Temps de réponse rapide pour un rendu parfait des images en mouvement
- Le système sRGB garantit les mêmes couleurs à l'affichage et à l'impression
- Entrées analogique VGA et numérique DVI
- Des images parfaites au toucher d'un bouton

Confort maximal pour une productivité optimale

- Affiche plus de contenu sans défilement
- Inclinaison et pivotement pour un angle de vision idéal

Multifonction pour une commodité

- Affichage de sources vidéo multiples : YPbPr, S-Video et CVBS
- Haut-parleurs intégrés pour un encombrement réduit
- Câble DVI pour une expérience numérique sans précédent
- Gestion des câbles pour un espace de travail ordonné

PHILIPS
sense and simplicity

Spécifications

Image/Affichage

- **Type d'écran ACL:** 1 600 x 1 200 pixels, Polariseur antireflet, Bandes verticales RVB
- **Taille d'écran:** 20,1 po/51 cm
- **Surface d'affichage:** 408 x 306 mm
- **Pas de masque:** 0,255 x 0,255 mm
- **Luminosité:** 250 cd/m²
- **Rapport de contraste (type):** 400:1
- **Couleurs d'affichage:** 16 M
- **Angle de vision:** À C/R > 10
- **Angle de visualisation (h / v):** 176 / 176 degree
- **Temps de réponse (type):** 16 ms
- **Chromaticité blanche, 6 500 K:** x = 0,313/y = 0,329
- **Chromaticité blanche, 9 300 K:** x = 0,283/y = 0,297
- **Résolution maximale:** 1 600 x 1 200 à 60 Hz
- **Résolution recommandée:** 1 600 x 1 200 à 60 Hz
- **Modes pré-réglés:** 15 modes
- **Modes personnalisables:** 37 modes
- **Fréquence de balayage horizontale:** 30-94 KHz
- **Fréquence de rafraîchissement (V):** 56-85 Hz
- **sRGB**

Connectivity

- **Entrée de signal:** Analogique (VGA), DVI-D, Entrée audio PC
- **Sortie audio:** 1 prise audio stéréo 3,5 mm
- **Entrée audio pour flux vidéo:** Audio gauche/droite (2 RCA)
- **Autre entrée vidéo:** Vidéo composite, S-Video

Convenience

- **Système audio intégré:** 2 haut-parleurs 2 W eff.
- **Fonctionnalités - améliorations:** Affich. sur écran (OSD)

- **Commandes du moniteur:** Automatique, Commande de luminosité, G/D, Menu (OK), Marche/arrêt, Haut/bas, Réglage du volume, Entrée, Image sur image
- **Affichage multilingue à l'écran:** Anglais, Français, Allemand, Italien, Chinois simplifié, Espagnol
- **Autres caractéristiques:** Antivol Kensington
- **Compatibilité Plug & Play:** DDC/CI, Windows 98/ME/2000/XP
- **Approbations réglementaires:** Marque CE, FCC-B, UL, CSA, MPR II, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- **Pivot:** +/- 175 °
- **Inclinaison:** -5 à 25 °C
- **Fixation VESA:** 100 x 100 mm

Accessories

- **Included Accessories:** AC Power Cord, Câble audio pour PC, Câble VGA, Câble DVI-D

Dimensions

- **Dimensions (avec la base) (l x H x P):** 488 x 459 x 220 mm
- **MTBF:** 50 000 h
- **Humidité relative:** 20 à 80 %
- **Plage de températures de fonctionnement:** de 5 °C à 35 °C
- **Température de stockage:** de -20 °C à 60 °C
- **Poids:** 7,5 kg

Power

- **Compatible avec:** Energy Star, NUTEK
- **Consommation:** 50 W (type)
- **Mode Arrêt:** 1,5 W
- **DEL d'alimentation:** Marche – bleu, Veille – ambre
- **Power supply:** Intégré

Points forts du produit

Résolution UXGA de 1 600 x 1 200

La résolution d'un moniteur désigne le nombre de pixels que contient l'écran. Par exemple, un écran de 1 600 x 1 200 pixels peut afficher 1 600 points distincts sur chacune des 1 200 lignes, soit environ 2 millions de pixels, ce qui garantit un meilleur affichage et des couleurs plus réalistes.

Temps de réponse rapide

Le temps de réponse correspond à la vitesse de réaction du signal en millisecondes. Le temps de réponse marche/arrêt mesure le temps nécessaire à l'écran pour passer du blanc au noir complet, et inversement. Le temps de réponse marche/arrêt rapide améliore l'affichage de texte. Le temps de réponse gris à gris mesure la durée moyenne de transition entre différents jeux de niveaux de gris aléatoires : plus le temps de réponse est bas, plus les transitions sont rapides. En outre, plus ce temps est rapide, mieux c'est, car un temps de réponse rapide élimine les artefacts d'images visibles lors de l'affichage d'images ou d'objets en mouvement.

Prêt pour sRGB

Le système sRGB est une norme de l'industrie qui garantit la meilleure correspondance possible entre les couleurs de votre ordinateur et celles de vos impressions.

Double entrée

Double entrée avec connecteurs pour signal analogique VGA et signal numérique DVI.

Réglage auto. par pression 1 touche

Cette fonction permet d'obtenir un réglage automatique de la fréquence, de la phase et de la position d'affichage par simple pression d'une touche, ce qui évite de passer par les menus ou de manipuler les touches de commande.

Grande surface d'affichage

La surface d'affichage est la partie visible de l'écran qui permet d'afficher des données.

Écran inclinable et pivotant

L'inclinaison et le pivotement sont des mécanismes intégrés au socle du moniteur et permettant à celui-ci de pivoter et de s'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.

Connexion vidéo

Connecteurs pour différentes sources

Image sur image sélectable

La fonction image sur image permet d'afficher une fenêtre vidéo sur le PC ou une fenêtre PC sur le téléviseur.

Haut-parleurs intégrés

Haut-parleurs intégrés au moniteur.

Câble DVI fourni

L'appareil est livré avec un câble DVI garantissant un affichage numérique de haute qualité.

Gestion des câbles

La gestion des câbles permet de garder un espace de travail ordonné en organisant les câbles et les fils nécessaires au fonctionnement d'un moniteur.

Faible consommation

Réduction de la puissance électrique requise pour faire fonctionner l'appareil.

Compatible avec antivol Kensington

Petites ouvertures intégrées au pourtour de l'écran, utilisées avec un système de verrouillage garantissant que l'écran est correctement fixé à un objet non mobile, pour une plus grande protection contre le vol.



Date de publication
2007-02-12
Product Owner:
Version: 3.0

12 NC: 8639 000 14637

Test leaflet, for internal use only!
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs

www.philips.com