



Philips
LCD monitör

48 cm (19 inç)
SXGA

190C7FS

Zerafet önemlidir

Sıra dışı kolaylık ve mükemmel bir tarz: Çevre dostu 190C7 temiz, gelişmiş, dekoru zenginleştiren tasarımı, akılcıca gerçekleştirilmiş kolaylaştırıcı özellikleri ve sahip olduğu mükemmel değerle monitörlerdeki görüntünüzü değiştirecek.

Her türlü iç mekanı tamamlayan tasarım

- Mekanı canlandıran şık çift tonlu tasarımı
- Rahat kullanımlı, hafifletirilmiş kontrol düğmeleri temiz bir görünüm sağlar
- 'Hug' kaplama tasarımı ile sıcak, uyumlu bir görünüm

Olağanüstü ekran performansı

- Windows Vista kullanımına hazır
- 5 ms hızlı tepki süresi

Çevre dostu tasarım

- Güvenliğiniz için: Uzay mekiklerinde kullanılan kompozit ateşe dayanıklı kasa
- Kurşunsuz tasarımı çevreye zarar vermez

Büyük kullanım kolaylığı

- Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyallerini alır
- Philips SmartControl ile kolayca yapılabilen ekran ayarları
- Dahili güç kaynağı, harici adaptör kullanılması gereğini ortadan kaldırır
- Kablo klipsi, çalışma alanlarında kabloları düzenler

PHILIPS

Özellikler

Çift tonlu tasarım

Çift tonlu tasarım, alt kaplamanın ortasında bulunan parlak siyah bir şeritle gümüş rengi ön kaplamayı birleştirerek ön kaplamanın daha ince görünmesini sağlar. İki unsur arasındaki zarif kontrast odanın dekoruna canlı bir hava ve ilginç, eşsiz elemanlar katar.

Temiz görünümlü tasarım

Rahat kullanımlı, engel oluşturmayan kontrol düğmeleri marka etiketine entegre edilmiştir, düğmeler ihtiyacınız olduğunda parmak uçlarınızdayken ihtiyacınız olmadığında hiç göze çarpmazlar; böylece basit ancak şık ve estetik bir çekiciliğe sahip bütünlüklü, temiz bir görünüm elde edilmiştir.

'Hug' kaplama tasarımı

'Hug' kaplama, ön ve arka tasarım unsurlarını sıcak bir dış görünüm içinde birleştirerek sıcak, uyumlu ve pürüzsüz biçimde akan bir dış görünüm sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış eğimli bir yüzeydir.

Windows Vista kullanımına hazır

Vista kullanımına hazır Philips monitörler, eğlence deneyiminizi, verimliliğinizi artırmak ve evinizdeki, ofisinizdeki bilgisayar deneyiminizi kontrol etmenize yardımcı olmak, iş veya oyun için bilgi görüntüleme, bulma ve düzenleme

işlemlerini hızla, verimli ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış, görsel olarak gelişmiş ve yüksek sistem gereksinimleri olan bu yeni Windows işletim sistemini canlı ve heyecan verici bir şekilde görüntülemeye hazırdır.

5 ms açma/kapama tepki süresi

Açma-Kapama tepki süresi, sıvı kristal hücrenin aktif (siyah) konumdan aktif olmayan (beyaz) konuma geçmesi ve tekrar aktif (siyah) konuma geri dönmesi için gereken süredir. Milisaniye cinsinden ölçülür. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyidir: Daha düşük tepki süresi, daha hızlı aktarım anlamına gelir ve bu nedenle metin ve görüntü aktarımında resim gölgeleri daha az görünür hale gelir. Açma-Kapama tepki süresi belge, grafik ve fotoğraf gibi içeriklerin görüntülenmesinde önemli bir ölçüttür.

Ateşe dayanıklı kabin

PC/ABS plastik kompozit, uzay teknolojisinde, otomotiv sektöründe ve üst düzey yangın güvenliği standartlarına uygun yangın söndürücülerde kullanılan endüstrinin en sağlam, ateşe dayanıklı kasa malzemesidir.

Kurşunsuz

Kurşunsuz ekran ürünleri, çevreye zararlı olan kurşunu ve diğer toksik maddelerin kullanımını

kısıtlayan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlandırılması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartları hakkındaki katı Avrupa Topluluğu yönergelerine uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

Çift giriş

Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyal girişlerine uyum sağlayacak konektörler sağlar.

SmartControl

Ekran ayarlarını yapmayı sağlayan PC yazılımı. Ekran ayarları için Philips iki seçenek sunar. Ekran Menü'sünde ekranın üstündeki düğmeleri kullanarak gezinebilir veya daha alışık olduğunuz bir biçimde ekran ayarlarını yapmak için Philips SmartControl yazılımını kullanabilirsiniz.

Dahili güç kaynağı

Dahili güç kaynağı, ekran gövdesinin içine yerleştirilmiş ve hantal harici güç adaptörlerinin yerini alan bir güç adaptörüdür.

Kablo klipsi

Monitörlerle birlikte verilen ve kabloları birbirine tutturarak dar çalışma alanında düzenlemeye yardımcı olan klips.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- LCD panel tipi: 1280 x 1024 piksel, Parlama önleyici polarize yüzey, RGB dikey şerit
- Panel Boyutu: 19"/ 48 cm
- Etkin izleme alanı: 376,3 x 301,1 mm
- Piksel aralığı: 0,294 x 0,294 mm
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 800:1
- Ekran renkleri: 16,7 M
- İzleme açısı: 160° (Y) / 160° (D), C/R > 10 ise
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- Maksimum Çözünürlük: 75 Hz'de 1280 x 1024
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1280 x 1024
- Video Nokta Hızı: 140 MHz
- Yatay Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz
- Dikey Tarama Frekansı: 56 - 76 Hz
- sRGB

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), DVI-D
- Sync Girişi: kompozit sync, Ayrı Sync, Sync Yeşil

Kullanılabilirlik

- Kullanıcı rahatlığı: Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display), SmartControl
- Monitör Kontrolleri: Otomatik, Parlaklık Kontrolü (Aşağı/Yukarı), Sol/Sağ, Menü (OK), Açık/Kapalı
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Yasal onaylar: CE İşareti, EMC, Energy Star, FCC-

- B, UL, CSA, SEMKO, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Eğilme: -5° - 25°

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, VGA kablosu
- Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 534 x 194 x 538 mm
- İnç olarak kutu boyutları (G x Y x D): 21 x 7,6 x 21,2 inç
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 442 x 420 x 201 mm
- Stand dahil boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 17,4 x 16,5 x 7,9 inç
- MTBF: 50.000 (CCFL 40.000 hariç) saat
- Bağıl nem: %20 - %80
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 35°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C
- Ürün ağırlığı (+stand): 5,3 kg
- Ürün ağırlığı (+ stand) (lb): 11,7 lb
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 7,2 kg
- Paket dahil ağırlık (lb): 15,9

Güç

- ile uyumludur: Energy Star
- Tüketim (Açık modu): 36W (Tipik)
- Tüketim (Kapalı Modu): < 1 W
- Güç LED göstergesi: Çalışma - yeşil, Bekleme/uyku - Sarı
- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50/60 Hz



Yayın tarihi 2022-04-21

Sürüm: 3.0.10

12 NC: 8639 000 17068
EAN: 87 10895 97107 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com