



Philips
LCD-monitor

30"
WXGA

300WN5DB

kitűnő és robusztus kijelzőmegoldás

A kiváló és robusztus, hálózatról vezérelhető Philips 300WN5 LCD képernyő megbízható és többfunkciós megoldást kínál a Philips élenjáró kijelző-technológiájával, amely garantáltan kristálytiszta közvetlen üzenetet.

Alacsony beszerzési és működtetési összköltség

- A plazmaképernyőkét meghaladó élettartam
- Intelligens energiagazdálkodás a kisebb áramfogyasztás érdekében
- A rejtett kezelőgombok megakadályozzák a beállítások illetéktelen módosítását

Egyszerűbb kezelés a legnagyobb hatékonysághoz

- A fényerő automatikusan a fényviszonyokhoz igazodik
- A túlmelegedésre figyelmeztető automatikus riasztás
- A képernyő hálózaton keresztül, kívülről is vezérelhető

Jobb képélmények

- WXGA, széles formátum, 1280x768 felbontás az élesebb megjelenítéshez
- Egyszerű plug and play DVI az igazi digitális élményért

PHILIPS

Fénypontok

Hálózatról vezérelhető: RS232

A hálózati vezérlés segítségével a felhasználó a RS232 protokollon keresztül, távolról vezérelheti és beállíthatja a képernyőket.

Automatikus fényerő-szabályozás

A kijelzőbeállítások a felhasználó beavatkozása nélkül követik a fényviszonyokat

Automatikus túlmelegedés-riasztás

Az automatikus túlmelegedés-riasztás figyelmeztető jelzést küld a kijelölt rendszerkezelőnek, ha egy kijelző üzemi hőmérséklete meghaladja az előírt szintet.

Hosszú élettartam



A hosszabb élettartam alacsonyabb fenntartási költségeket és nagyobb hosszú távú megtakarításokat eredményez.

Intelligens energiagazdálkodás

Hatékony energiafelhasználást biztosító technológiák alkalmazása a termékek tervezése során az áramfogyasztás és az általános

fenntartási költségek jelentős csökkentése érdekében.

Rejtett kezelőgombok

A képernyő beállításainak illetéktelen megváltoztatását megakadályozzák a nyilvános képernyő hátulján elhelyezett vezérlőgombok.

Dobozolt DVI kábel

A termékhez mellékelt DVI kábel tartozik, amely kiváló minőségű digitális megjelenítést tesz lehetővé.

WXGA 1280 x 768 felbontás

A grafikus monitorok esetén a felbontást a képpontok (pixelek) száma határozza meg. A WXGA 1280 x 768 pixeles felbontást kínál. Ezen felül a WXGA monitorok nem váltott-soros módban is használhatók. Ez jobb teljesítményt és élesebb színeket tesz lehetővé.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Panel mérete: 29,53"/ 75 cm
- Képformátum: 15:9
- LCD panel típusa: 1280 x 768 pixel, Csillogásvédő polarizátor
- Képpont-osztásköz: 0,5025 x 0,5025 mm
- Optimális felbontás: 1280 x 768 @ 60 Hz
- Fényerő: 600 cd/m²
- A kijelző színei: 16,7 M
- Kontrasztarány (tipikus): 800:1
- Válaszidő (tipikus): 16 ms
- Megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 170 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 170 fok
- Vízszintes letapogatási frekvencia: 31 - 49 kHz
- Maximális felbontás: 1280 x 768 @ 60 Hz
- Gyárilag előre beállított módok: 4 üzemmód
- Frissítési sebesség (V): 60 Hz
- sRGB: Van
- A fehér színkoordinátái, 5300 K: x = 0,328 / y = 0,344
- fehérpont, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
- fehérpont, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297

Csatlakoztathatóság

- PC: 1 db D-Sub, 1 db DVI-D, 1 db 3,5 mm-es PC audiobemenet, 1 db RS232
- AV kimenet: 1 db 3,5 mm-es csatlakozó (b/j), 1 db 3,5 mm-es külső csatlakozó

Kényelem

- Plug & Play kompatibilitás: sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Kényelmes használat: Képernyő kijelzés, Automatikus fényerő-szabályozás, Automatikus túlmelegedés-figyelés
- Monitor kezelőszervek: Bal/Jobb, Menü (OK), Tápellátás be/ki, Fel/Le, Bemenetválasztás
- Előírt jóváhagyások: CE jelzés, FCC-B, UL, CSA,

- NUTEK, Energy Star
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német, olasz, spanyol, egyszerűsített kínai
- VESA tartó: 100 x 100 mm

Tápellátás

- Tápellátás: Beépített
- Fogyasztás (bekapcsolva): 130 W
- Tápellátás LED-indikátora: Működés - kék, Készenlét/alvás - borostyánsárga
- Megfelel a következőknek:: Energy Star, NUTEK
- Fogyasztás (kikapcsolva): < 2 W

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

Méreték

- Tömeg: 14 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 5 °C-tól 35 °C-ig
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 °C-ig
- Relatív páratartalom: 20% - 80%
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Mélység (bázis és hangszórók nélkül): 115 mm
- Mélység (hangszórókkal): 183 mm
- Magasság (bázis és hangszórók nélkül): 469.3 mm
- Magasság (hangszórókkal): 505 mm
- Szélesség (bázis és hangszórók nélkül): 726.7 mm
- Szélesség (hangszórókkal): 867.7 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, Védőburkolat, VGA kábel, DVI-D kábel
- Felhasználói kézikönyv: Van
- Opcionális tartozékok: Alapkészülék, Leszerelhető hangszórók



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 1.0.2

EAN: 87 10895 82555 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com