

# PHILIPS

## 电热水器

### AquaShield

50 升，存储式

3200/2200 瓦

双重加热元件

Wi-Fi 智能控制

AWH1237/93(50SWA)



## AI 智能控制

### SafeShield 全方位保护

借助 3200W 双管加热技术，用户可以调整加热功率以满足自己的沐浴需求。同时，SafeShield 系统可确保全方位守护您和家人的洗浴安全。

#### 高能效和节能

- 全天保温，节省能源，减少等待时间。
- 能效达到中国国家一级能效标准

#### 智能维护系统，沐浴更舒适

- 预约您的时间空档，实现电热水器预加热功能
- 水位指示
- 内胆高温杀菌技术，有效杀死水中 99.9%\* 的微生物细菌
- 根据用户沐浴喜好进行预加热
- 水质显示
- 使用应用程序随时随地控制热水器

#### 采用全方位保护系统

- 5 重安全防护系统，保证机器运行无忧
- 双重防触电保护系统，保障沐浴安全
- 双阳极防腐保护

#### 双重加热元件实现定制体验

## 产品亮点

### 预约洗浴

预约时间空档，实现预加热功能，您一到家便可以享受舒适沐浴体验。

### 可调节加热功率

带有可调节加热功率，客户可根据不同的沐浴需求，选择 3200 瓦或 2200 瓦加热功率。

### 5 重安全防护系统

高温保护、防干烧保护、防冻保护、IPX4防水等级以及自动泄压 5 重安全防护，安心沐浴无后顾之忧。

### ECO 环保节能模式

热水器始终保持在低功耗状态并保持在合适的温度，以便用户随时使用。

### 1 级能效

热水输出率高达 80%，更加节能，能耗更低。

### 数字显示屏

控制面板的数字显示屏可立即指示剩余的热水水位，为您提供更多便利。

### 内胆高温杀菌

内胆温度可达 75 摄氏度，可有效杀死水中 99.9%\* 的细菌。

### 人工智能自主学习模式

系统将记忆和分析用户沐浴喜好，根据记忆的时间提前进行加热，智能控制既节能又方便。

### 双重防触电保护系统

出水断电和 SafeBlock（绝缘技术）双重防触电保护系统，消除触电隐患，守护用户的洗浴安全。

### 水质提醒

接通电源（待机或启动状态）后，会自动启用水质监测功能并显示水质，提醒您开启高温杀菌功能，保护您的家人沐浴健康。

### 容量增加

加热器可以快速恢复热水以持续支持用户用水，从而在短时间内提供大量热水。

### 阳极保护系统

配备电子 + 物理双阳极保护防腐内胆，减少物理阳极损耗，长期有效且无需维护，耐用安全。

### Wi-Fi 智能控制

借助 Wi-Fi 智能控制，无需反复调整机器。用户可以使用应用程序随时随地控制热水器。同时，您可以使用应用程序提前预约洗浴，一到家便可以享受舒适沐浴体验。

## 规格

### 普通参数

容量: 50 升

净重: 18.5 千克

总重: 22 千克

包装尺寸（长\*宽\*高）: 860\*560\*485 毫米

产品尺寸（长\*宽\*高）: 739\*410\*410 毫米

### 主要参数

控制类型: Wi-Fi 智能控制

颜色: 灰色

安装方式: 横式挂墙

电压及频率: 220V/50Hz

加热方式: 双管加热

铭牌额定压力: 0.8MPa

额定电功率: 3200 瓦

节能: 一级

功率调节范围: 3200/2200 瓦

温度调节范围: 30-75°C

### 原产地

原产地: 中国

### 服务

保修: 2 年

