



Philips Signage Solutions
Videofal-kijelző

55"-es

Közvetlen LED háttérvilágítású
Full HD
700 cd/m²



55BDL8007X

Lenyűgöző videofal

Inspirálja csapatát és vendégeit

Emelje a prezentációkat és a vállalati márkaeépítést a következő szintre. A Philips X-Line Videowall kijelző életre kelti a tartalmat, hogy a Pure Colour Pro segítségével bármely környezetben abszolút lebilincselje a közönséget.

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- Egy opcionális CRD50 modul révén egészítse ki Android feldolgozási teljesítménnyel

Erőteljes rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül
- Mozaikos mód. Hozzon létre bármilyen méretű, mozaikos 4K videofalat

Ragyogó képek. Végtelen lehetőségek.

- Full HD monitorok. Ragyogó képek. Tiszta kontraszt
- IPS panel: telt, következetes színek bármilyen szögből
- Ultravékony keretek. A zavartalan képélményért

Költséghatékony rendszermegoldás

- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen

PHILIPS

Fénypontok

CMND & Control




Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

Energiatakarékosság

Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)



A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális

kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.


Full HD monitorok

Full HD monitorok. Ragyogó képek. Tiszta kontraszt

IPS panel: telt színek

IPS panel: telt, következetes színek bármilyen szögből

OPS foglalat



Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

Opcionális CRD50 modul

Egészítse ki Philips professzionális kijelzőjét egy Android System-on-Chip (SoC) rendszerrel. Az opcionális CRD50 modul egy OPS eszköz, amely kábelek nélkül biztosítja az Android feldolgozási teljesítményt. Egyszerűen csak csúsztassa az OPS foglalatba, amely a futtatáshoz szükséges összes csatlakozást tartalmazza (a tápellátást is beleértve).

Mozaikos mód

Csatlakoztasson két vagy több Philips professzionális kijelzőt mozaikos videofal létrehozásához – anélkül, hogy szükség lenne külső eszközökre. Egyetlen lejátszó biztosítja a tartalmat, akár négy kijelzőről van szó, akár 40-ről. A 4K tartalom teljes mértékben támogatott, és ha azt négy képernyőn jeleníti meg, a lehető legjobb képfelbontást kapja.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 138.7 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 54.5 hüvelyk
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Képpont-osztásköz: 0,63 x 0,63 mm
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Fényerő: 700 cd/m²
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Kontrasztarány (tipikus): 1100:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szög tartomány (vízszintes): 178 degree
- Megtekintési szög tartomány (függőleges): 178 degree
- Pára: 28%

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: 3,5 mm-es mini jack csatlakozó (1 db)
- Videobemenet: DVI-D (1 db), VGA (Analóg D-Sub) (1 db), Display Port 1.3 (1 db), HDMI 2.0 (2 db)
- Audiobemenet: 3,5 mm-es mini jack csatlakozó (1 db)
- Egyéb csatlakozások: OPS, USB 2.0 (1 db), Hőérzékelő
- Videokimenet: DisplayPort 1.3 (x1)
- Külső vezérlés: IR bemenet, 3,5 mm-es jack, LAN RJ45 (2 db), Jeláthurkolás RJ45 (2 db)

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (24/7), Álló (24/7)
- Osztott mátrix: Max. 15 x 15
- Képernyőmentési funkciók: Pixeltolás, csökkentett fényerő
- Jel áthurkolása: DisplayPort, RJ45
- Könnyen telepíthető: Hordfogantyúk, Smart Insert
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Hálózaton keresztül vezérelhető: LAN (RJ45)

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W (RMS)

Tápellátás

- Fogyasztás (bekapcsolva): 150 W
- Fogyasztás (tipikus): 190 W
- Fogyasztás (max.): 370 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W
- Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 72, 75

- Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videofórmátumok: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160P 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP)

Méret

- Smart Insert szerelvény: 100 mm x 100 mm, 6 x M4 x L6
- Készülék szélessége: 1210,5 mm
- Termék tömege: 23,8 kg
- Készülék magassága: 681,2 mm
- Készülék mélysége: 97,3 mm (falra szerelve)/ 98,4 mm (fogantyúval) mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 47,66 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 26,82 hüvelyk
- Fali tartó: 400 mm x 400 mm, M6
- Készülék mélysége (hüvelyk): 3,83 (falra szerelve)/ 3,87 (fogantyúval) hüvelyk
- Keretvastagság: 0,44 mm + 0,44 mm

Működtetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20 ~ 80% (lecsapódás nélkül)
- Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5~95% (lecsapódás nélkül)

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati kapcsoló fedele, 3 db házagkitöltő, IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db), Távvezérlő és AAA elemek, RJ45/RS232 átalakító, Huzalszorító (3 db), Hálózati tápkábel, DP kábel (1 db), RJ45 kábel (1 db), Szegélyillesztő csap (2 db), 1-es készlet (1 db), 2-es készlet (2 db)

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, angol, francia, német, olasz, japán, lengyel, orosz, spanyol, egyszerűsített kínai, török, hagyományos kínai
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: CE, FCC, A osztály, RoHS, CB, BSMI, ETL, PSE



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 12.0.1

EAN: 87 12581 77901 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com