

PHILIPS

Monitor LCD

V Line

18,5" / 47 cm

193V5LHSB2



Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

Nikmati gambar LED tajam di layar Philips ini. Dilengkapi dengan HDMI, ini adalah pilihan yang tepat!

Nikmati multimedia

- HDMI-ready untuk hiburan Full HD

Pilihan tepat

- Desain ringkas menghemat ruang
- Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri
- Dudukan VESA untuk fleksibilitas

Gambar tajam setiap saat

- Teknologi LED untuk warna yang tajam

Spesifikasi

Ukuran Panel: 18,5 inci / 47 cm
Rasio Aspek: 16:9
Tipe panel LCD: TFT-LCD
Tipe lampu latar: Sistem W-LED
Pitch piksel: 0,30x 0,30 mm
Resolusi optimal: 1366 x 768 @ 60 Hz
Kecerahan: 200 cd/m²
Warna tampilan: 16,7 M
Rasio kontras (standar): 700:1
Waktu respons (standar): 5 ms
Sudut pandang: 90° (H) / 65° (V), @ C/R > 10
Area tampilan yang efektif: 409,8 (H) x 230,4 (V)
Frekuensi Pemindaian: 30-83 kHz (H) / 56-76 Hz (V)
sRGB

Konektivitas

Input Sinyal: VGA (Analog), HDMI (digital, HDCP)
Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah,
 Sinkronisasi Sinyal Hijau

Mudah

Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
Kenyamanan pengguna: Tombol Daya
Bahasa Tampilan Layar: Portugis Brasil, Ceko, Belanda, Indonesia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Polandia, Portugis, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Swedia, Cina Tradisional, Turki, Ukraina
Kemudahan lain: Kunci Kensington, Dudukan VESA (100x100mm)

Dudukan

Kemiringan: -3/10 derajat

Daya

Catu daya: Bawaan, 100-240VAC, 50-60Hz
Mode mati: 0,5 W (khas)
Mode menyala: 15,24 W (tipikal), 17,65 W

(maks.)

Mode siaga: 0,5 W (khas)

Indikator LED daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga - Putih (berkedip)

Dimensi

Produk dengan dudukan (mm): 437 x 338 x 170 milimeter
Kemasan dalam mm (LxTxD): 481 x 350 x 103 milimeter
Produk tanpa dudukan (mm): 437 x 273 x 48 milimeter

Berat

Produk dengan kemasan (kg): 3,00 kg
Produk dengan dudukan (kg): 2,15 kg
Produk tanpa dudukan (kg): 1,94 kg

Kondisi pengoperasian

Ketinggian: Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C
MTBF: 30.000 jam
Kelembapan relatif: 20%-80 %
Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C

Keramahan lingkungan

Energi dan Lingkungan: RoHS, Bebas Merkuri
Bahan kemasan daur ulang: 100 %

Kepatuhan dan standar

Persetujuan Peraturan: Tanda CE, FCC Kelas B, EAC, SEMKO, BSMI, cETLus, TUV/ISO9241-307

Kabinet

Warna: Hitam
Selesai: Hairline (bezel depan) / Tekstur (penutup belakang)

Kelebihan

Utama

LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

HDMI Ready



Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

Bebas Merkuri

Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

