

PHILIPS



C-Line-skærm

Signage Solutions

65"

På Android-plattform

350 cd/m²



65BDL6051C

Interaktiv skærm til møder

avanceret kapacitiv multi-touch-teknologi

Maksimer engagementet, og inspirer til samarbejde med en interaktiv Philips C-Line-skærm. Disse Android-drevne skærme er fremstillet til at tåle daglig brug og har op til 10 berøringspunkter, kant-til-kant-glas og plant design.

Smart og kraftfuld

- Blændfrit glas
- OPS-stik giver mulighed for pc-integration uden kabler
- Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps
- Indbygget whiteboard-tilstand
- Hurtig og nem videokonference
- Installer og brug dine foretrukne apps og funktioner
- Crestron Connected-certificeret

Interaktivt og samarbejde

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- HID Capacitive Touch med USB Plug & Play
- Trådløs skærmdeling og avanceret samarbejde

Vigtigste nyheder

Trådløs skærmdeling

Vis fire feeds på den ene skærm. Trådløs skærmdeling giver dig mulighed for at tilslutte flere enheder på samme tid, så du hurtigt kan skifte indhold, når du har brug for det. Brug dit eksisterende Wi-Fi-netværk til øjeblikkeligt og sikkert at tilslutte enheder, eller brug vores valgfri HDMI Interact-dongler til at sende direkte til skærmen uden at skulle oprette forbindelse til dit sikrede/beskyttede netværk.

HID Capacitive Touch

Capacitive Touch giver dig det banebrydende udseende af glas fra kant til kant med en rammebredde på kun 1,5 mm! Skab en mindeværdig interaktiv oplevelse med op til 10 berøringspunkter på samme tid. Denne skærm er perfekt til samarbejdsbaserede og konkurrencedygtige programmer og forbinder dit publikum med alt indhold – hvilket gør den ideel til uddannelse, offentlige steder, virksomheder, gæstfrihed og detailhandel.

CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

Indbygget whiteboard-tilstand

Inspirer til fleksibelt samarbejde med whiteboard-tilstand. Du skal blot aktivere denne funktion for at forvandle din skærm til et tomt lærred, som flere brugere kan tegne på manuelt eller med særlige visningsmarkører. Alt på skærmen kan derefter optages, så det er nemt at udskrive eller dele filer.


Hurtig og nem videokonference

Videokonferencesoftware, der er klar til brug, gør det nemmere end nogensinde før at foretage én-til-én- eller gruppevideosamtaler. Du skal blot bruge dit eget kamera eller tilføje Logitech Meetup-pakken (ekstraudstyr) til en alt-i-én-ConferenceCam-løsning.

Crestron Connected-certificeret

Integrer denne professionelle Philips-skærm med dit Crestron-netværk for at få fuld fjernbetjening via din bærbare, stationære eller mobile enhed. Tænd og sluk for skærmen, planlæg indhold, administrer indstillinger, og tilslut nemt eksterne enheder. Crestron Connected® er en hurtig, pålidelig og sikker løsning til funktionalitet.

OPS-stik



Integrer en fuldkrafts-pc eller et CRD50-modul på Android-plattform i din professionelle Philips-skærm. OPS-stikket indeholder alle de forbindelser, du skal bruge for at køre din slot-in-løsning, inkl. en strømforsyning.

På Android-plattform

Kontroller din skærm via en internetforbindelse. Professionelle Philips-skærme med Android er optimeret til Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Et nyt Android-operativsystem sikrer, at softwaren er sikker og overholder de seneste specifikationer i længere tid.

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 163.83 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

64.5 tommer

Billedformat: 16:9

Panelopløsning: 3840 x 2160

Pixel-størrelse: 0,372 (V) x 0,372 (L) mm

Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Lysstyrke: 350 cd/m²

Skærmfarver: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 1300:1

Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1

Svartid (typisk): 9 ms

Betragningsvinkel (vandret): 178 °

Betragningsvinkel (lodret): 178 °

Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down,

Bevægelsesudlignet deinterlacing, 3D MA

deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring,

Progressiv scanning

Operativsystem: Android 9

Tilslutningsmuligheder

Lyddugang: 3,5 mm jackstik (x2)

Videoindgang: HDMI 2.0 (x4), Display Port 1.2

(x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C

Lyddindgang: 3,5 mm jackstik

Andre tilslutninger: OPS, micro SD

Video output (Videoudgang): DisplayPort 1.2

(x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)

Ekstern styring: RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm

jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik

Komfort

Placering: Landskab, Liggende (18/7), Stående

(12/7)

Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke

Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar

Signalgennemsløfning: RS232, IR-

gennemsløfning

Nem installation: Smart-indsats

Energibesparende funktioner: Smart Power

Kontrollerbart netværk: RJ45, RS232

DPMS-strømsparesystem

Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 20 RMS

Strøm

Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Forbrug (typisk): 190 W

Forbrug (maks.): 320 W

Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 1024 x 768, 60,70 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 900, 66Hz, 1280 x 720, 60,70Hz, 1280 x 768, 60Hz, 75Hz, 1280 x 800, 60,75Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60,67,75 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1440 x 1050, 60Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 350, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624 pixel ved 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz

Videoformater: 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 4K x 2K, 50,60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

UHD-formater: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Mål

Smart-indsatsmontering: 6*M4*L6, 100 mm

pitch, Maks. størrelse: 150 mm x 300 mm

Bredde: 1485,1 mm

Produktvægt: 45,8 kg

Højde: 860,10 mm

Dybde: 86,2 mm (D@vægmontering) / 97,4 mm

(D@højttalerfront) mm

Bredde (tommer): 58,47 tommer

Højde (tommer): 33,86 tommer

Vægbeslag: 400 (V) x 400 (L) mm, M8

Dybde (tommer): 3,39 (D@vægmontering) /

3,83 (D@højttalerfront) tommer

Rammebredde: 1.50 mm (lige)

Vægt (lb): 100,97 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 time(r)

Relativ fugtighed: 20 ~ 80 % (drift), 5-95 % (opbevaring) %

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV,

MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV

USB-billedafspilning: BMP, JPEG, JPG, PNG

USB-lydafspilning: AAC, M4A, MP3, WMA

Intern afspiller

CPU: MTK5680

MicroSD-kort: Understøttelse af 1 TB

Opbevaring: 32 GB eMMC

Wi-Fi: AP (WC0SR2511-88112BU), STA

(WCT5GM2511MT7668AU)

RAM: DDR4 4 GB

Multi-Touch-interaktivitet

Berøringspunkter: 10 samtidige

berøringspunkter

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Philips-logo (x1), Rengøringsklud (x1), DVI - I-kabel (1,8 m) (x1), HDMI-kabel (3 m) (x1), IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Strømkabel (x3), RS232-kabel med flere tilslutninger (x1), Berøringspen (x2), USB A til B-kabel (3 m) (x1), USB-dæksel (x1), AAA-batteri (x1), Lynhåndbog (x1), Fjernbetjening (x1), RS232-kabel (3 m) (x1)

Diverse

Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Italiensk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Arabisk, Japansk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk

Garanti: 3 års garanti

Myndighedsgodkendelser: CE, RoHS, VCCI, CB, CU, EMF, EPA, ETL, FCC, klasse A

Philips 65BDL6051C
Version 1.2
Revised Date: 20250814

