

PHILIPS

壁挂炉

AquaShield

24 千瓦

组合加热系统

天然气

AWH7315/93(B24C1)



告别冷水，尽享舒适

可调节温度，尽享美妙的加热和沐浴体验

这款燃气锅炉设计时尚、非常人性化，使用起来非常方便。零冷水再循环技术，四维安全保护系统，让您能立即安心享受无尽的温暖。

可靠的品质

- 进口核心部件

确保零冷水

- 24 小时再循环模式下即时提供热水
- 水温波动少于 1°C

人性化设计，呵护每个细节

- 使用应用程序随时随地控制热水器
- 六种智能模式，满足不同需求
- 洗浴热水再循环，支持多预订功能
- 实时显示水压
- 能效达到中国国家 2 级能效标准

多重安全防护系统，提供安全保障

- 四级安全保护，确保操作更安全
- 确保始终如一的沐浴和取暖体验

产品亮点

Wi-Fi 智能控制

借助 Wi-Fi 智能控制，无需对机器进行重复调整。用户可以使用应用程序随时随地控制热水器。同时，实时检测热水器的运行，发现异常时会发出警报。

再循环模式

内置热水循环系统可实现 24 小时热水供应，客户不会用到冷水，尽享舒适的清洗体验。

进口核心部件

核心部件采购于世界著名进口供应商，质量更高，耐用性更强。

四级安全保护

风、火、水、电 24 小时安全保护，确保锅炉正常运行，沐浴和加热更安全。

六种智能模式

六种智能模式可满足不同人群的个性化需求，包括夏季/冬季模式、ECO 节能模式、舒适模式、室外模式、小憩模式、假日模式。

三重防冻保护

三重防冻保护有效地防止机器和水路冻坏冻裂，保障正常运行。

多预订

支持多次预约设置，满足全家人在不同时间的沐浴需求。

水温波动

天然气均衡阀门可精确控制温度，变化范围不超过 1 摄氏度。

数字显示屏

用户可以随时控制水压状态，以便及时处理水压异常情况并确保水加热正常运行。

2 级能效

热效率高达 90%，更加节能，能耗更低。

普通参数

燃气种类: 天然气 (12T)
总重: 36.3 千克
产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 700*400*308 毫米
净重: 33.3 千克
包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 785*470*377 毫米
颜色: 宝石蓝

主要参数

控制类型: Wi-Fi 智能控制
额定功率: 95 瓦
额定燃气压力: 2000Pa
电压及频率: 220V/50Hz
加热输入电源: 27kW
加热输入功率 (最小值): 9.0 千瓦
沐浴输入功率 (最小值): 3.5 千瓦
加热输出功率 (80/60C): 24 千瓦
热效率: 90 %
加热水温范围: 30-80 °C
沐浴水温范围: 35-60 °C
加热连接器规格: G3/4
沐浴连接器规格: G1/2
适用水压: 0.04-0.6MPa
热水出水量 (t=25k): 13.7 千克/分钟

原产地

原产地: 中国

服务

保修期: 2 年

