

PHILIPS

H-Line Ekran

Signage Solutions

55 inç

2500 cd/m²

Full HD

55BDL6002H



Dikkatleri toplayın

Yüksek parlaklık özelliğine sahip 7/24 ekran.

Philips H Line Full HD Panel hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Çarpıcı netlik ve kontrast, bu modelin yüksek miktarda ortam ışığı alan kalabalık alanlar için mükemmel bir çözüm olmasını sağlar. Havaalanlarından alışveriş merkezlerine kadar her yerde kullanılabilir.

Olağanüstü görüntü. Yüksek parlaklık.

- Full HD. Net görüntüler. Muhteşem kontrast
- Yüksek parlaklık (2500 cd/m²). Yarı açık mekanlarda kullanmak için idealdir
- İsteğe bağlı harici ışık sensörlü otomatik ışık çıkışı

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
- CMND ile uzaktan sistem yönetimi
- İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

Çok yönlü sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

Özellikler


İsteğe bağlı CRD50 modülü

Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolarla ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

CMND

Philips Profesyonel Ekran ağınıza üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

CMND ve Kontrol



Ekran ağınıza yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli

işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

CMND ve Oluştur



CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükleyip bırak özelliği arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.


FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil

girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterlidir.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

Yüksek parlaklık (2500 cd/m2)

Aydınlık veya yarı açık mekanlarda büyük etki yaratır. Yüksek parlaklık özelliğine sahip bu 2500 cd/m2 ekran, yüksek oranda ortam ışığının bulunduğu büyük ve işlek alanlarda dikkat çekmek için idealdir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 138.7 cm

Çapraz ekran boyutu (inç): 54.6 inç

En-boy oranı: 16:9

Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p

Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm

Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080

Parlaklık: 2500 cd/m²

Ekran renkleri: 1,07 B

Kontrast oranı (tipik): 4000 : 1

Dinamik kontrast oranı: 500.000:1

Tepki süresi (tipik): 8 ms

İzleme açısı (yatay): 178 derece

İzleme açısı (dikey): 178 derece

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5mm jak, Harici hoparlör konektörü

Video girişi: Kompozit (Paylaşım bileşeni Y),

DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2),

VGA (Analog D-Sub) (x1), Komponent (BNC x3)

Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)

Diğer bağlantılar: OPS, USB 2.0 (x1)

Video çıkışı: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1)

Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak,

RJ45, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Kolaylık

Yerleştirme: Yatay, Dikey

Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık

Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir

Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir

Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough,

DisplayPort, IR, RJ45

Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları, Akıllı Yuva

Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç

Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları

Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü

Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45

Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Tüketim (Tipik): 295 W

Tüketim (Maks.): 420 W

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz

Video formatları: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Boyutlar

Akıllı Yuva montajı: 100 mm x 100 mm aralık, 6 x M4L6

Set Genişliği: 1243,2 mm

Ürün ağırlığı: 31,84 kg

Set Yüksekliği: 714 mm

Set Derinliği: 137,7 mm

Set Genişliği (inç): 48,9 inç

Set Yüksekliği (inç): 28.1 inç

Duvara Montaj Aparatı: 400 x 400 mm, M6

Set Derinliği (inç): 5,42 inç

Çerçeve genişliği: 13,6 mm (Eşit kenarlı çerçeve)

Ürün ağırlığı (lb): 70,20 lb

Akıllı yuva yüksekliği: 200 mm

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m

Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 saat

Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %20 - 80 RH (Yoğunlaşmaz)

Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]: %5 - 80 RH (Yoğunlaşmaz)

Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: ISM, M2TS, M4V, Manifest, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB

USB Görüntü Oynatma: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG

USB Ses Oynatma: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, RS232 kablosu, Uzaktan kumanda ve AAA Piller

Birlikte Verilen Aksesuarlar: RS232 papatya zinciri kablosu, Kenar Hizalama Seti (1) - 1 adet, Kenar Hizalama Seti (2) - 2 adet, Philips logosu (x1), Kanatlı vida (8 adet)

Çeşitli

Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Arapça, Japonca, Portekizce

Garanti: 3 yıl garanti

Yasal onaylar: CB, CE, UL/cUL, EAC, EMF, FCC, Sınıf A, PSB, PSE, VCCI

