

Philips  
Monitor LCD

V Line  
20 (19,5" / 49,5 cm diagonal)

203V5LHSB2



## Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

Nikmati gambar LED tajam di layar Philips ini. Fitur penting seperti SmartContrast yang memastikan gambar cerah yang kaya menjadikannya pilihan yang tepat!

### **Nikmati multimedia**

- HDMI-ready untuk hiburan Full HD

### **Pilihan tepat**

- Desain ringkas menghemat ruang
- Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri
- Dudukan VESA untuk fleksibilitas

### **Gambar tajam setiap saat**

- Teknologi LED untuk warna yang tajam

**PHILIPS**

## Kelebihan Utama

### Teknologi LED

LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

### HDMI Ready



Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top

box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

### Bebas Merkuri

Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

### Desain ringkas menghemat ruang

Desain ringkas menghemat ruang

### Dudukan VESA

Dudukan VESA untuk fleksibilitas



# Spesifikasi

## Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog), HDMI (digital, HDCP)
- Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi Sinyal Hijau

## Gambar/Tampilan

- Ukuran Panel: 19,5 inci / 49,5 cm
- Rasio Aspek: 16:9
- Tipe panel LCD: TFT-LCD
- Tipe lampu latar: Sistem W-LED
- Pitch piksel: 0,26 x 0,26 mm
- Resolusi optimal: 1600 x 900 @ 60 Hz
- Keceharan: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Warna tampilan: 16,7 M
- Rasio kontras (tipikal): 600:1
- Waktu respons (tipikal): 5 ms
- Sudut pandang: 90° (H) / 65° (V), @ C/R &gt; 10
- Area tampilan yang efektif: 433,9 (H) x 236,3 (V)
- Frekuensi Pemindaian: 30-83 kHz (H) / 56-76 Hz (V)
- sRGB

## Nyaman

- Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Kenyamanan pengguna: Tombol Daya
- Bahasa Tampilan Layar: Portugis Brasil, Ceko, Belanda, Indonesia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Polandia, Portugis, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Swedia, Cina Tradisional, Turki, Ukraina
- Kemudahan lain: Kunci Kensington, Dudukan VESA (100x100mm)

## Dudukan

- Kemiringan: -3/10 derajat

## Daya

- Catu daya: Bawaan, 100-240VAC, 50-60Hz
- Mode mati: 0,5 W (khas)

- Mode menyala: 17,69 W (tipikal), 18,46 W (maks.)
- Mode siaga: 0,5 W (khas)
- Indikator LED Daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga- Putih (berkedip)

## Dimensi

- Produk dengan dudukan (mm): 465 x 345 x 170 milimeter
- Kemasan dalam mm (LxTxD): 503 x 350 x 109 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 465 x 285 x 48 milimeter

## Berat

- Produk dengan kemasan (kg): 3,23 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 2,33 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 2,03 kg

## Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C °C
- MTBF: 30.000 jam
- Kelembapan relatif: 20%-80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C °C

## Keberlanjutan

- Energi dan Lingkungan: RoHS, Bebas Merkuri
- Bahan kemasan daur ulang: 100 %

## Kepatuhan dan standar

- Persetujuan Peraturan: Tanda CE, FCC Kelas B, CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, SASO, EPA, CB, PSB, KUCAS, TBS, CoC

## Kabinet

- Warna: Hitam
- Finish (Selesai): Hairline (bezel depan) / Tekstur (penutup belakang)



Tanggal dikeluarkan  
2024-04-22

Versi: 4.0.1

EAN: 87 12581 73857 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)