

Philips
LED 顯示

80 厘米 (31.5 吋)
邊沿 LED
HD Ready

BDL3210Q



享受極高效能

透過此款物超所值的 31.5 吋信號顯示屏

使用強勁 LED 顯示屏，以更環保的方式呈現清晰無比的影像。效能極高，非常可靠，而耗電量低，在任何方面都毫不妥協，是顯示屏的理想之選。

更低的購買價格

- 耗電量較同業平均低

為觀眾帶來最佳的觀賞畫面

- WXGA，闊螢幕格式，1366x768 解像度提供更銳利的顯示

彈性化操作

- Edge LED 背光
- 智能控制軟件套件
- USB 媒體播放

安全且可持續

- 符合 RoHS 標準的環保型產品
- 3 年保養

PHILIPS

LED 顯示
80 厘米 (31.5 吋) 邊沿 LED, HD Ready

產品特點

Edge LED 背光

利用一流的 LED 科技體驗均勻散佈的光線。白色 LED (發光二極管) 設置於面板邊緣, 令光線散佈更為均勻, 進一步減低耗電量、減少分散的熱量, 並達致真正均勻的色彩範圍。

符合 RoHS 標準

Philips 設計與生產的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準, 可防止鉛及其他有害物質污染環境。

WXGA 1366x768 解像度

WXGA, 闊螢幕格式, 1366x768 解像度提供更銳利的顯示

USB 播放

透過 USB 埠享受媒體播放。無需額外媒體播放機, 只須插入 USB 磁碟, 即可建立信號內容, 在所想的時間傳達您所想的市場推廣訊息。此款功能強大的媒體播放器支援多種媒體格式, 呈現卓越的畫質, 極致靈活。

智能控制

使用此款功能強大的軟件, 在您的網絡上控制並管理所有信號顯示屏, 透過 RJ45 或 RS232 連接中央變更顯示屏設定。智能控制讓您在建立視像牆壁時設定影像輸入、修改色彩設定、設定顯示屏 ID, 甚至診斷每個顯示屏的狀態, 在一個中央位置全面掌控顯示屏。

3 年保養



3 年全面保養讓您安枕無憂。我們在全球均設有服務中心, 能夠迅速回覆, 萬一螢幕出現故障, 也保證能夠在最短時間內找出並修正問題, 讓您稱心滿意。

耗電量低

減少操作設備需要的電力。



規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制) : 80 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制) : 31.5 吋
- 螢幕比例 : 16:9
- 螢幕解像度 : 1366 x 768p
- 像素點距 : 0.17 x 0.51 毫米
- 最佳解像度 : 1366 x 768 @ 60 Hz
- 亮度 : 350 cd/m²
- 顯示色彩 : 1670 萬
- 對比率 (一般) : 1200:1
- 響應時間 (常規) : 8 毫秒
- 可視角度 (水平) : 178 度
- 可視角度 (垂直) : 178 度
- 影像增強功能 : 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 動態補償去交錯, 逐行掃描, 3D MA 去交錯, 動態對比增強

連接

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, 1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
- USB: 2 個 USB 2.0
- AV 輸入 : 2 個 HDMI, 2 個音效 (左 / 右), 複合影像 RCA x2
- AV 輸出 : SPDIF 輸出, 複合影像 RCA x1
- 其他連接 : 1 個色差影像 RCA

舒適

- 擺放 : 橫向
- 螢幕保護功能 : 像素轉換, 低亮
- 鍵盤控制 : 隱藏
- 可控網絡 : RS232
- 包裝 : 可循環使用的盒

聲音

- 內置喇叭 : 2 x 10 瓦 RMS

電源

- 耗電量 (開啟模式) : 100 瓦
- 備用模式耗電量 : <0.5 瓦

支援的顯示解像度

- 電腦格式 : 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768,

- 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
- 視訊格式 : 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

尺寸

- 邊框厚度 : 22 毫米 (底部 45 毫米)
- 調整寬度 : 745.2 毫米
- 調整高度 : 462.7 毫米
- 調整深度 : 56.8 毫米
- 掛牆 : 200 x 100 毫米
- 調整重量 : 8.05 千克
- 調整重量 (磅) : 17.75 磅

技術規格

- 背光時間 : 邊沿 LED

操作情況

- 溫度範圍 (操作) : 0 - 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度 : 20-80 %

多媒體應用程式

- 播放格式 : JPEG 靜態畫面, MP3, MPEG4, AAC LC, AC3, BMP 靜態畫面, GIF 靜態畫面, M4A, MOV, PNG 靜態畫面, RMVB (RealMedia var. bitrat), WMA

配件

- 附配件 : 遙控器, 遙控器電池, AC 電源線, VGA 線, 使用手冊 CD-ROM, 快速入門指南
- 直立 : BM03231 (可選)

其他

- 螢幕顯示語言 : 英文, 法文, 德文, 意大利文, 光, 葡萄牙文, 俄語, 簡體中文, 西班牙文, 土耳其文
- 保用 : 全球 : 3 年
- 法令認可 : CE, FCC Class B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick



出版日期 2024-03-28

版本 : 15.3.1

EAN: 87 12581 65762 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com