

PHILIPS

„Q-Line“ ekranas

Signage Solutions

43 col.

Tiesioginis LED ekrano
apšvietimas

„Full HD“

BDL4330QL



Išsiskirkite

Paprastai nustatomas 16/7 ekranas.

Informuokite ir sužavėkite su profesionaliu „Philips Q-Line Full HD“ ekranu. Šį paprastą sprendimą parengsite ir jis veiks taip greitai, kaip to reikia, be papildomos aparatinės įrangos.

Puikus vaizdas. Patikimas veikimas

- „Full HD“. Aiškūs vaizdai. Ryškus kontrastas

Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.

- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“
- „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį
- Nuotolinis sistemos valdymas per CMND

Apsimokančios sistemos sprendimas

- Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas
- Integruotas medijos leistas. Lengvai planuokite USB turinį
- Vidinė atmintis. Įkelkite turinį, kad galėtumėte jį akimirksniu paleisti
- Paprastas valdymas. Nuotoliniu būdu valdykite tinkle veikiančius ekranus

Ypatybės

CMND


Valdykite profesionalių „Philips“ ekranų tinklą. Su CMND galėsite valdyti, atnaujinti, prižiūrėti ir leisti turinį per vieną, lengvai naudojamą sąsają. Nuo diegimo iki kasdienio naudojimo.

„CMND & Control“



Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

„CMND & Create“



Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuvelkamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.

Integruotas medijos leistas

Lengvai planuokite turinį, kuris bus leidžiamas iš USB. Profesionalus „Philips“ ekranas pabus iš budėjimo režimo ir rodys norimą turinį. Pabaigus atkūrimą, vėl įsijungs budėjimo režimas.

Vidinė atmintis

Išsaugokite ir paleiskite turinį be nuolatinio išorinio leistuvo. Profesionaliaame „Philips“ ekrane yra vidinė atmintis, kurią naudodami galite įkelti mediją į ekraną, kad galėtumėte akimirksniu paleisti. Be to, vidinė atmintis veikia kaip talpykla transliuojant internetu.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Ekranas įstrižainė (centimetrais): 108 cm

Ekranas įstrižainė (coliais): 42.5 in

Kraštinių santykis: 16:9

Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p

Pikselio dydis: 0,49 x 0,49 mm

Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz

Ryškumas: 350 cd/m²

Ekranas spalvos: 16,7 mln.

Kontrastingumo santykis (tipinis): 3000:1

Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1

Reakcijos laikas (tipinis): 6,5 ms

Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai

Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai

DICOM: Klinikinis D vaizdas

Prijungimo galimybė

Garso išvestis: Garso, kairė / dešinė (RCA), 3,5 mm lizdas

Vaizdo įvestis: DVI-D, HDMI, Komponentinė (RCA), Kompozitinė (RCA), VGA (analoginis „D-Sub“)

Garso įvestis: 3,5 mm lizdas, Garso, kairė / dešinė (RCA)

Kitos jungtys: USB

Išorinis valdymas: RJ45, RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas, IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas

Patogumas

Matricos išsklotinė: Iki 15 x 15

Ekranas užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas

Klaviatūros valdymas: Užrakinamas, Paslėptas

Signalų praleidimas: RS232, „IR Loopthrough“

Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas

Valdomas tinklu: RS232, RJ45, Viena gysla (HDMI-CEC)

Atmintis: Prieiga prie vidinės atminties, 8 GB „eMMC“

Paleidimas: Įjungti atidėjimą, Įjungti būseną,

Wake up on LAN

Paleidimo langas: Įjungti / išjungti „Philips“ logotipą

Garsas

Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

Maitinimas

Elektros energija: 100–240 V KS

Suvartojimas (įjungtu režimu): 87 W

(„EnergyStar 6.0“ bandymų metodas)

Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Matmenys

Įtaiso plotis: 968,2 mm

Gaminio svoris: 8,70 kg

Įtaiso aukštis: 559,4 mm

Įtaiso gylis: 59,9 mm

Įtaiso plotis (coliais): 38,12 in

Įtaiso aukštis (coliais): 22,02 in

Sieninis laikiklis: 400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6

Įtaiso gylis (coliais): 2,36 in

Rėmo plotis: 11,9 (V / K / D) / 14,9 (A) mm

Gaminio svoris (svarais): 19,18 svarų

Eksplotavimo sąlygos

Temperatūros diapazonas (darbinės): 5–40 °C

MTBF: 50 000 val.

Santykinė drėgmė: 20–80 %

Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C

Multimedijos programos

USB atkūrimas, vaizdo įrašas: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, „XviD“

USB atkūrimas, vaizdas: BMP, GIF, JPEG, JPG

USB atkūrimas, garsas: AAC, AC3, AIF, AIFF,

AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Priedai

Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, RS232 laidas, VGA laidas, Nuotolinis valdymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, Vartotojo vadovas CD diske, Trumpa instrukcija

Kita

Ekranas meniu kalbos: anglų, prancūzų, vokiečių, italų, lenkų, rusų, ispanų, turkų, supaprastinta kinų, tradicinė kinų

Garantija: 3 metų garantija

Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, CCC, UL/cUL, „C-Tick“, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA

