



飛利浦
液晶顯示器

48 公分 (19 吋)
SXGA

190C7FS

優雅至上

絕佳便利性與時尚外型的組合：環保設計的 190C7 擁有洗鍊的外型、雙色裝飾的設計、簡易操作的功能，還有合理的價格，絕對會讓您對液晶顯示器完全改觀。

可與室內裝飾渾然一體的設計

- 時尚的雙色調設計賦予空間生氣
- 簡單易懂的控制按鈕，建構出俐落的外型
- 鑲邊設計，溫暖且協調的外型

提供超凡卓越畫面

- 可用於 Windows Vista
- 5 ms 快速反應時間
- sRGB 確保顯示與列印成品間的色彩相符

環保設計

- 安全至上：航太級複合防燃材質外殼
- 無鉛設計更環保

十足便利

- 飛利浦的智慧控制功能讓調整顯示器設定既輕鬆又便利
- 內建電源供應器可取代外部電源變壓器
- 電線收藏夾可讓工作環境更整齊

PHILIPS

焦點

雙色調設計

雙色調設計，結合前後鑲邊中央的銀色與黑色光澤條紋，使前面鑲邊顯得更為修長。兩者細微的顏色對比為產品增添一番新意，足夠吸引眾人目光，有趣的獨特性更是讓室內空間的裝潢品味加分。

俐落的設計

操作方便且低調的控制按鈕，整合於飛利浦的品牌標誌上；需要使用時可將其置於指尖，確能在無須呈現出完整俐落卻又時髦雅緻的外觀時，將控制按鈕顯得不引人注目。

鑲邊設計

特殊的鑲邊設計將傾斜的表面前後都溫和的包覆起來，構成一種溫暖、協調且流暢的整體外型。

可配合 Windows Vista 使用

支援 Vista 的飛利浦顯示器，可鮮明生動地呈現全新 Windows 作業系統精緻且高規格的畫面。無論是在家中或辦公室，其設計

皆可提昇您的娛樂體驗，增加您的生產力並控管您的電腦使用體驗，讓您有效且輕鬆快速地檢視、尋找並組織工作或娛樂上的資訊。

5 ms 開 / 關反應時間

開 - 關反應時間是指一個 LCD 晶元從發光到不發光，再回到發光狀態所需要的時間。反應時間是以毫秒 (ms) 計算，越快越好：較低的反應時間意指較快轉變，才不會在快速轉換文字與圖片的顯示時留有殘影。開 - 關反應時間在文件、圖像與相片等業務領域，是一個重要的顯示器衡量標準。

預設 sRGB

sRGB 是一個確保螢幕顯示與列印成品間色彩最相符合的工業標準。

防燃外殼

PC/ABS 塑膠複合材料是業界最佳最堅韌的防燃外殼材質，屬於航太、汽車業界愛用的太空時代合成物質，也應用在火警偵測器中，符合最嚴格的消防安全標準。

無鉛

無鉛顯示器產品嚴格遵守歐盟 RoHS (Restriction of Hazardous Substance) 指令標準進行設計及生產，防止鉛及其他有害物質污染環境。

SmartControl

PC 軟體可微調顯示器效能與設定。飛利浦為使用者提供兩種調整顯示器設定的選擇：透過顯示器按鈕瀏覽具有多層架構的螢幕顯示功能表；或者，使用飛利浦的智慧控制軟體，以慣用的方式輕鬆調整各種顯示器設定。

內建電源供應器

顯示裝置內建的電源供應器可以取代體積龐大的外部電源變壓器。

電線收納夾

隨附於顯示器的收藏夾，可將電線集中管理，使工作環境更整齊



規格

畫面 / 顯示

- 液晶面板類型: 1280 x 1024 解析度, 抗眩光偏光板, RGB 垂直排列
- 面板尺寸: 19 吋 / 48 公分
- 實際可視範圍: 376.3 x 301.1 公釐
- 點距: 0.294 x 0.294 公釐
- 亮度: 300 cd/m²
- 對比率 (一般): 800:1
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 視角: 160° (水平) / 160° (垂直), @ C/R > 10
- 反應時間 (一般): 5 ms
- 最高解析度: 1280 x 1024 @ 75 Hz
- 最佳解析度: 1280 x 1024 @ 60 Hz
- 視訊頻寬: 140 Mhz
- 水平掃描頻率: 30 - 83 KHz
- 垂直掃描頻率: 56 - 76 Hz
- sRGB: 是

連線

- 輸入訊號: VGA (類比)
- 同步輸入: 複合同步, 獨立同步, 同步訊號在綠訊號

便利

- 人性化操作: 螢幕顯示, SmartControl
- 顯示器控制: 自動, 亮度控制 (上/下), 左/右, 功能表 (確定), 電源開 / 關
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 簡體中文, 西班牙文
- 其他便利功能: 與 Kensington 防盜鎖相容
- 隨插即用相容性: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista

- 符合法規: CE 標誌, EMC, 能源之星, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- 前後傾斜: -5° 至 25°

配件

- 附配件: AC 電源線, VGA 訊號線
- 使用手冊: 是

尺寸

- 包裝盒尺寸 (寬 x 高 x 深): 534 x 194 x 538 mm
- 包裝盒規格, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 21 x 7.6 x 21.2 吋
- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深): 442 x 420 x 201 mm
- 機器規格含機座, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 17.4 x 16.5 x 7.9 吋
- MTBF: 50,000 (不含 CCFL 40,000) 小時
- 相對濕度: 20% - 80%
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 35° C
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 至 60° C
- ? 品重量 (+ 機座): 5.3 kg
- ? 品重量 (+ 機座) (磅): 11.7 lb
- 產品含包裝重量: 7.2 kg
- 產品含包裝重量 (磅): 15.9

電源

- 符合: 能源之星
- 耗電量 (開啟模式): 36 瓦 (一般)
- 耗電量 (關閉模式): < 1 W
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 綠色, 待機 / 休眠模式 - 琥珀色
- 電源供應器: 內建, 100-240VAC, 50/60Hz



發行日期 2022-05-18

版本: 4.0.11

12 NC: 8639 000 17272
EAN: 87 10895 99031 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com