



Philips
LCD-monitor

17"
SXGA

170S7FB



Teljesítmény és kényelem a legkedvezőbb áron

A vékony, kompakt 170S7 készülék nagy teljesítményével és nagyfokú kényelmével növeli a hatékonyságot. Az üzletbarát jellemzők, így a SmartManage a lehető legalacsonyabb költségeket garantálják.

Alacsony üzemeltetési költség

- A SmartManage kompatibilitás LAN-alapú eszközkezelést biztosít
- Energiafogyasztás az ipari átlag alatt
- A TCO'03 garantálja a legmagasabb biztonsági és ergonómiai megfelelést
- Környezetbarát Energy Star partner

Kiváló képminőség

- SXGA 1280 x 1024 felbontás az élesebb képhez
- 5 ms gyors válaszidő
- Az sRGB gondoskodik a kijelző és a nyomtatás színegyezéséről

Nagy megbízhatóság

- Könnyen állítható megjelenítési beállítások a Philips SmartControllal
- A beépített áramellátás miatt nem szükséges külső adapter
- Kényelmes beépített tartó jegyzeteknek, kártyáknak vagy fotóknak
- A kettős bemenet mind a VGA, mind a DVI jelek fogadására képes

PHILIPS

Fénypontok

SmartManage engedélyezve

A SmartManage a megjelenítő eszközök állapotának megfigyelését, kezelését és ellenőrzését végző rendszer, amely segítségével távoli támogatás is nyújtható a nehézségekbe ütköző felhasználók számára, mindez a helyi hálózaton (LAN) keresztül.

Kevesebb áramfogyasztás

Kevesebb áramfelvétel szükséges az eszköz működéséhez.

TCO '03 megfelelés

A TCO (Svéd Hivatásos Munkavállalók Szövetsége) szabvány biztonsági és ergonomiai szempontból még az MPR-II szabványnál is szigorúbb, főleg ami a váltakozó elektromos tereket (AEF) illeti.

Energy Star partner

A termék megfelel az Egyesült Államok kormányának Környezetvédelmi Hivatala által meghatározott energiatakarékossági előírásoknak.

SXGA, 1280 x 1024 felbontás

A grafikus monitorok esetén a felbontást a képpontok száma (pixelek) határozza meg. Az 1280 x 1024 pixeles felbontás például 1280 képpontot jelenít meg az 1024 sor mindegyikén, tehát kb. 1,3 millió pixelt.

5 ms be- és kikapcsolási válaszidő

A be- és kikapcsolási válaszidő a folyadékkristályos cella számára szükséges idő, hogy az aktív (fekete) állapotból inaktív (fehér), majd ismét vissza aktív (fekete) állapotba váltson. Egysége a milliszekundum. Minél gyorsabb, annál jobb: az alacsonyabb válaszidő-érték gyorsabb átmenetet jelent, ezért kevesebb látható képhibával jár a szöveges és a grafikus átmenetek kijelzésekor. A be- és kikapcsolási válaszidő fontosabb érték az üzleti tartalmak kijelzésekor, mint a dokumentumok, grafikonok és fotók esetében.

sRGB kész

Az sRGB egy iparági szabvány, amely biztosítja a lehető legmagasabb szintű egyezőséget a képernyőn megjelenő színek és a lenyomatok színei között.

SmartControl

PC szoftver, mellyel teljesen testre szabhatók a megjelenítési beállítások. A Philips két lehetőséget is kínál a beállítások megváltoztatására. Az egyik a képernyőn megjelenő többszintű menü, a másik a Philips SmartControl szoftver, amellyel a megszokott módon állíthatók a különböző beállítások.

Beépített áramellátás

A beépített áramellátás a kijelző házába épített adapter, amely kiküszöböli a nagyméretű külső adaptert.

FlexiHolder

A FlexiHolder egy keskeny vájat a monitor tetején, amelyben szemmagasságban helyezhetők el a tennivalók listái, az emlékeztetők, a telefonszámok és kedvenc fényképeink.

Kettős bemenet

A kettős bemenetnél csatlakozók állnak rendelkezésre a VGA és DVI jelek fogadásához is.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- LCD-panel típusa: 1280 x 1024 pixel, Csillagásvédő polarizátor, RGB függőleges sáv
- Panel mérete: 17"/ 43 cm
- Tényleges látóterület: 337,9 x 270,3 mm
- Képponttávolság: 0 264 x 0 264 mm
- Fényesség: 300 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 800:1
- Kijelzőszínek: 16,7 M
- megtekintési szögtartomány: 176° (V) / 170° (F), C/ R > 5 mellett
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- fehér szintelítettség, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
- fehér szintelítettség, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297
- Maximális felbontás: 1280 x 1024, 75 Hz-en (analóg bemenet)
- Ajánlott felbontás: 1280 x 1024, 60 Hz-en (analóg bemenet)
- Képpont érték: 140 MHz
- Vízszintes letapogatási frekvencia: 30–83 kHz
- Függőleges letapogatási frekvencia: 56–76 Hz
- sRGB

Csatlakoztathatóság

- Jelbemenet: Analóg (VGA), DVI-D
- Képszinkron bemeneti jel: Kompozit szinkron, Külön szinkron, Szinkron a zöld színjelen
- Videobemeneti impedancia: 75 ohm
- Szinkronbemeneti impedancia: 2,2 k ohm
- Videobemeneti jelszintek: 0,7 Vpp

Kényelem

- Kényelmi fejlesztések: Képernyő kijelzés, SmartManage engedélyezve
- Monitorvezérlők: Automatikus, Fényerőszabályzás, Bal/Jobb, Menü (OK), Tápfeszültség be/ki, Fel/Le
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár kompatibilitás, FlexiHolder
- Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Előírt jóváhagyások: CE jel, EMC, Energy Star,

- FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TÜV/GS, TÜV Ergo, TCO '03
- Billentés: -5°-tól 25°-ig
- VESA felszerelés: 100 x 100 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, VGA kábel
- Opcionális tartozékok: Super Ergo Base
- Felhasználói kézikönyv

Méretetek

- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 449 x 182 x 489 mm
- A doboz méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 17 7 x 7,2 x 19,3 hüvelyk
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 380 x 327 x 57 5 mm
- A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 15 x 12,9 x 2,3 hüvelyk
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 380 x 387 x 200 mm
- A készülék méretei állvánnyal, hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 15 x 15,2 x 7,9 hüvelyk
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Relatív páratartalom: 20% - 80%
- Hőmérséklettartomány (üzem): 5 °C - 40 °C
- Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C-tól 60 °C-ig
- Termék tömege (+állvány): 4,7 kg
- Termék tömege (+ állvány) (fontban): 10 4 lb
- Súly csomagolással együtt: 6,1 kg
- Tömeg a csomagolással együtt (fontban): 13,4 font

Áram

- Megfelel a következőnek: Energy Star
- Fogyasztás: 30 W (tipikus)
- Kikapcsolt mód: < 1 W
- LED állapot-kijelzője: Működés - zöld, Készenlét/ alvás - borostyánsárga
- Áramellátás: Beépített, 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2019-05-09

Verzió: 6.0.14

12 NC: 8639 000 16879
EAN: 87 10895 95621 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com