

PHILIPS

Alat pijat leher

Pijat getaran

Penopang lilit

Kompres panas termostatis

PPM3306



Lembut dan seringan awan, Relaksasi leher yang praktis

Penenangan yang berirama di empat titik

Alat pijat leher ini menggunakan memory foam berketahanan tinggi dua lapis sebagai lapisan dalam, dengan pijatan getaran frekuensi tinggi 4 titik. Dilengkapi dengan area kompres hangat yang luas, memungkinkan otot leher mengendur dengan cepat

Pijat perlindungan

- Kompres hangatnya meredakan pembengkakan, menghilangkan rasa lelah
- Pijatan mencakup beberapa bagian
- Pijatan pintar dengan pewaktu, hindari rasa sakit karena pijat berlebihan

Mudah digunakan

- Pengunci plug-in lepas-pasang, mudah untuk disesuaikan
- Nikmati sensasi kain yang nyaman di kulit
- Diisi dengan spons berketahanan tinggi untuk memberikan penyangga yang stabil
- Penutup kain lepas-pasang agar mudah dibersihkan

Kelebihan Utama

Kompres panas hangat

Panas menembus jauh ke dalam area pemijat untuk mempercepat sirkulasi darah dan membantu meredakan ketegangan otot. Suhu prasetel memberikan pengalaman tekan kompres yang nyaman dan aman, tanpa risiko luka bakar yang tidak disengaja.

Pijat multi-titik

4 node pijat untuk bagian leher yang mudah lelah. Merilekskan bagian yang lelah melalui getaran frekuensi tinggi, mengguncang cepat, dan hilangkan kelelahan otot.

Pengaturan waktu mati

Atur waktu 15 menit agar mati secara otomatis, efektif menghindari kerusakan jaringan otot atau kulit yang disebabkan oleh pijat atau kompres panas yang berlebihan.

Kunci plug-in, mudah disesuaikan

Pemijat dilengkapi kunci plug-in lepas-pasang, yang dapat dikencangkan dan mudah disesuaikan

Kain halus

Permukaannya terbuat dari kain elastis yang menyerap keringat dan ramah di kulit, memberikan sentuhan yang nyaman sekaligus mencegah alergi atau lecet akibat gesekan dengan produk

Spons dua lapis

Bagian dalam diisi dengan spons berdaya pantul tinggi berlapis ganda yang nyaman dan lembut, serta dapat memberikan penyangga yang stabil

Desain yang dapat dilepas

Penutup kain luar alat pijat dapat dilepas dan dibersihkan, praktis untuk perawatan harian, menjaga sarung bantal tetap bersih dan higienis, serta menjaga kesehatan kulit.

Spesifikasi

Spesifikasi umum

Warna: Biru Gelap

Berat bersih: sekitar 0,43 kg

Tipe pijat: Getaran titik, Kompres panas

Dimensi Produk (PxLxT):

215x221x126mm milimeter

Bahan utama: Kain elastis

Jumlah node pijat: 4

Parameter utama

Waktu mati otomatis: 15 menit

Tegangan operasional: 3,7 V

Daya operasional: 5 W

Baterai: 2000 mAh

Arus pengisian daya: 1 A

Port pengisian daya: USB Tipe C

Tegangan pengisian daya: 5 V

Negara asal

Buatan: Cina

Layanan

Periode garansi: 2 tahun

