


Акценти

Технология "Докосване от няколко потребителя"

Създайте запомнящо се интерактивно изживяване с до 20 точки на докосване едновременно. Идеален за съвместни и конкурентни приложения, този дисплей свързва вашата аудитория с всяко съдържание – което го прави идеален за образование, обществени места, корпоративни, хотелиерски и търговски настройки. Сензорният панел е съвместим с HID, осигуряващ истинска "Plug & Play" работа.

CMND & Control




Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

Вграден режим на бяла дъска

Вдъхновете гъвкаво сътрудничество с режим на бяла дъска. Просто активирайте тази функция, за да превърнете вашия дисплей в празно платно, върху което може да бъде рисувано от множество потребители на ръка или със специални маркери за дисплей. След това всичко на екрана може да бъде заснето за лесен печат или споделяне на файлове.

OPS слот



Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

Безжично споделяне на екран

Показвайте четири канала на един екран. Безжичното споделяне на екрана ви позволява да свързвате множество устройства

едновременно за бърза смяна на съдържанието, когато имате нужда. Използвайте съществуващата си Wi-Fi мрежа за незабавно и сигурно свързване на устройства или използвайте нашите опционални HDMI тапи, за да излъчвате директно към екрана, без да е необходимо да се свързвате към вашата защитена/сигурна мрежа.

Работещ с Android

С ОС Android, интегрирана в дисплея, можете да работите с най-развитата ОС в света и да запишете собствено приложение директно в дисплея. Или да изберете от огромната библиотека с приложения на Android и да изпълнявате съдържание от там. С вградения планировчик можете да разпределяте в дни своите приложения и съдържание въз основа на клиента и времето от деня, а с функцията за автоматично ориентиране, показваща съдържание портретно или пейзажно, това става просто с включването на дисплея.



Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 189.3 см

Размер на екрана по диагонал (инчове):

74.5 инч

Съотношение на размерите на картината:

16:9

Разделителна способност на екрана: 3840 x

2160

Стъпка на пикселите: 0,4296 x 0,4296 мм

Оптимална разделителна способност: 3840 x

2160 при 60 Hz

Яркост: 420 cd/m²

Цветове на дисплея: 1.07Billion

Съотношение на контраста (типично): 1200:1

Съотношение на динамичния контраст: 500

000:1

Време на отговор (типично): 9 мс

Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса

Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса

Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър,

Поредово изображение с компенсирание на движението, Прогресивно сканиране,

Компенсирание на движението 3D MA,

Динамично подобрене на контраста

Обработка на повърхността: Покритие против отблясъци

Технология с панели: IPS

Операционна система: Android 9

Свързаност

Изход за аудио: 3,5 мм жак (x2)

Видео вход: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C, HDMI 2.0 (x4)

Аудио вход: 3,5 мм жак (x1)

Други връзки: OPS, micro SD

Изход за видео: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1),

USB 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x2)

Външен контрол: IR (вход/изход) 3,5 мм жак,

RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак

Удобство

Разполагане: Пейзаж (18/7), Портрет (12/7)

Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост

Управление с клавиатурата: Скрито, С

възможност за заключване

Сигнал на дистанционното управление: С

възможност за заключване

Верига на сигнала: ИЧ верига, DisplayPort, RS232

Лесно инсталиране: Smart Insert

Функции за пестене на енергия: Smart Power

Други удобства: Дръжки за носене

Качество на картината: Авангардно

управление на цветовете

Управление в мрежа: RS232, RJ45

Звук

Вградени високоговорители: 2 x 20 W RMS

Захранване

Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

Консумация (Обикн.): 190 W

Консумация (макс.): 380 W

Мощност на потребление в режим на

готовност: <0,5 W

Функции за пестене на електроенергия: Smart Power

Енергиен етикет с клас: G

Спецификации

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: 1600 x 1200, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz

Видео формати: 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 4K x 2K, 576p, 50 Hz, 720p, 60 Hz

Размери

Поставка за интелигентно отделение за компютър: 100 мм x 100 мм, 6xM4L6

Ширина на изделието: 1715,50 мм

Тегло на изделието: 53,0 кг

Височина на изделието: 993,70 мм

Дълбочина на изделието: 80,8 мм (на конзола за стена)/108,7 (капак на високоговорителя) мм

Ширина на изделието (инчове): 67,54 инч

Височина на изделието (инчове): 39.12 инч

Конзола за стена: 600 (XOP) x 400 (BEPT.) мм, M8

Дълбочина на изделието (инчове): 3,18 (на конзола за стена)/4,28 (капак на високоговорителя) инч

Ширина на рамката: 16,30 мм (равна)

Тегло на изделието (фунтове): 116,85 lb

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м

Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C

Средно време между отказите: 50 000 час(a)

Относителна влажност: 20 ~ 80% (работна), 5 ~ 95% (съхранение) %

Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C

Мултимедийни приложения

USB възпроизвеждане на видео: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPG, TS, VOB, MPEG, WEBM, WMV

USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, JPG, PNG

USB възпроизвеждане на аудио: AAC, M4A, MP3, WMA

Вътрешен плейър

Процесор: MTK5680

GPU: DDR4 4 GB

Памет: 4 GB RAM

Съхранение: 32 GB eMMC

Wi-Fi: AP(WC05R2511-88112BU), STA(WCT5GM2511MT7668AU)

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, RS232 кабел, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Ръководство за бърз старт, HDMI кабел, Сензорен кабел IR (1,8M)

Акcesoари в комплекта: Кърпичка за почистване (x1), DVI-D кабел (1,8 м), Винт M2 (x2), Винт M3 (x2), Лого на Philips (x1), RS232 кабел за последователно свързване, Сензорна писалка (x2), Touch USB (x1), USB капак (x1)

Допълнителни акcesoари: Тапа за порт CastTo

Разни

Езици на екранното меню: Арабски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Японски, Полски, Испански, Турски, Руски, опростен китайски, Традиционен китайски, Португалски, Датски, Холандски, Фински, Норвежки, Шведски

Гаранция: 3 години гаранция

Одобрения от регулаторните органи: CE, BSMI, CB, EMF, ETL, FCC Class A, PSB, Директива RoHS, EAC

Интерактивност

Технология "Докосване от няколко потребителя": Усъвършенствано инфрачервено докосване

Точки на докосване: 20 точки на едновременно докосване

Plug and Play: Съвместим с HID

Защитно стъкло: Срещу отблясъци,

Темперирано предпазно стъкло

PHILIPS 75BDL3552T
Version 1.1
Release Date: 20/11/2020

