

PHILIPS



C-Line Ekran

Signage Solutions

65 inç

Windows destekli

350 cd/m²



65BDL8051C

Etkileşimli toplantı ekranı

üst düzey kapasitif çoklu dokunmatik teknolojisi

Etkileşimli Philips C-Line ekran ile etkileşimi en üst düzeye çıkarın ve ortak çalışmayı teşvik edin. Bu Windows destekli ekranlar, yoğun günlük kullanıma dayanacak şekilde üretilmiştir ve 10 adede kadar temas noktasına, uçtan uca cama ve muhteşem tasarıma sahiptir.

Akıllı ve güçlü

- Parlamayı önleyen sertleştirilmiş cam
- Dahili akıllı tahta modu
- Hızlı ve kolay video konferansı yapma
- Dilediğiniz uygulamaları ve özellikleri yükleyin ve kullanın
- Windows 10 destekli
- Crestron Connected sertifikasına sahiptir
- Dilediğiniz kaynaktan not ekleyin ve ekran görüntüsü kaydedin

Etkileşimli ve ortak çalışmaya uygun

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- USB Tak ve Çalıştır ile HID Kapasitif Dokunmatik Yüzey
- iOS, Android, Windows ve Mac ile çalışır
- Kablosuz ekran paylaşımı ve gelişmiş iş birliği

Özellikler

Kablosuz ekran paylaşımı

Tek bir ekranda dört akış gösterin. Cihazlara anında ve güvenli bir şekilde bağlanmak için mevcut Wi-Fi ağınıza kullanın veya ürüne dahil olan iki HDMI dongle'ımızı kullanarak güvenli/korumalı ağınıza bağlanmanıza gerek kalmadan içeriği doğrudan ekrana yansıtın.

HID Kapasitif Dokunmatik Yüzey

Kapasitif Dokunmatik Yüzey, yalnızca 1,5 mm çerçeve genişliği ile muhteşem köşeden köşeye cam görünümü sunar! Aynı anda 10 adede kadar temas noktasıyla unutulmaz bir etkileşimli deneyim oluşturun. İş birliğine ve rekabete dayalı uygulamalar için son derece uygun olan bu ekran, kitlenizin içerikle bağlantı kurmasını sağladığından eğitim, kamusal alanlar, kurumsal şirketler, konuk ağırlama ve perakende ortamları için idealdir.

Windows 10 destekli

Güçlü Core i7 işlemci ile nVidia GPU. Zoom, Skype (dahildir) ve MS Teams, MS Office, (dahil değildir) gibi en sevdiğiniz uygulamaları çalıştırır.

CMND ve Kontrol



Ekran ağınıza yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

Dahili akıllı tahta modu

Akıllı tahta modu ile iş birliğine dayalı çalışmalara hız kazandırın. Ekranınızı boş bir tuvale dönüştürmek için bu özelliği etkinleştirmeniz yeterlidir. Böylece birden çok kullanıcı elle veya özel ekran kalemliyle tahtanın üzerine çizim

yapabilir. Ardından ekrandaki her şey kolayca baskı almak veya dosya olarak paylaşmak için kaydedilebilir.

Hızlı ve kolay video konferans

Kullanıma hazır video konferans yazılımı, bire bir veya grup halinde görüntülü aramaları her zamankinden daha kolay hale getirir. Hepsini bir arada ConferenceCam çözümü için kendi kameranızı kullanmanız veya isteğe bağlı Logitech Meetup paketini eklemeniz yeterlidir.

Crestron Connected sertifikasına sahiptir

Dizüstü bilgisayarınızdan, masaüstü bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan tam uzaktan kontrol sağlamak için bu Philips Profesyonel Ekranı, Crestron ağınıza entegre edin. Ekranı açıp kapatın, içerik planlayın, ayarları yönetin ve harici cihazları kolayca bağlayın. Crestron Connected®; sistenizi kontrol için hızlı, güvenilir ve güvenli şekilde kurumsal düzeyde bir çözüm sunar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 163.83 cm
Çapraz ekran boyutu (inç): 64.5 inç
En-boy oranı: 16:9
Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
Piksel aralığı: 0,372 (Y) x 0,372 (D) mm
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
Parlaklık: 350 cd/m²
Ekran renkleri: 1,07 milyar
Kontrast oranı (tipik): 1300 :1
Dinamik kontrast oranı: 500.000: 1
Tepki süresi (tipik): 9 ms
İzleme açısı (yatay): 178 derece
İzleme açısı (dikey): 178 derece
Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, Aşamalı Tarama
İşletim sistemi: Windows 10

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5 mm Jak (x2)
Video girişi: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x4), USB-C, USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
Ses girişi: 3,5 mm jak
Diğer bağlantılar: OPS, micro SD
Video çıkışı: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)
Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Kolaylık

Yerleştirme: Yatay, Yatay (18/7)
Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir

Sinyal loop through: RS232, IR Loophthrough
Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, RS232
DPMS güç tasarruf sistemi

Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 20W RMS

Güç

Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Tüketim (Tipik): 190 W
Tüketim (Maks.): 320 W
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
Enerji Etiket Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1024x768, 60, 70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 640 x 350, 70 Hz
Video formatları: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz
DVD Formatları: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Boyutlar

Akıllı Yuva montajı: 6*M4*L6 (100 mm x 100 mm)
Set Genişliği: 1485,1 mm
Ürün ağırlığı: 47,33 kg
Set Yüksekliği: 860,10 mm
Set Derinliği: 86,2 mm (Duvar montajında D)/(97,4 mm (Hoparlör kaplamasında D) mm
Set Genişliği (inç): 58,47 inç
Set Yüksekliği (inç): 33.86 inç
Duvara Montaj Aparatı: 400 (Y) x 400 (D) mm, M8
Set Derinliği (inç): 3,39 mm (Duvar montajında D)/(3,83 mm (Hoparlör kaplamasında D) inç
Çerçeve genişliği: 1,50 mm (eşit)
Ürün ağırlığı (lb): 104,34 lb

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 saat
Bağıl nem: %20 ~ 80 (çalışma), %5~95 (saklama) %
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, JPG, PNG
USB Ses Oynatma: AAC, M4A, MP3, WMA

Dahili Oynatıcı

CPU: Intel Core i7
GPU: Nvidia GT730
Depolama: 256 GB eMMC
RAM: 8 GB DDR4

Çoklu Dokunmatik Etkileşim

Dokunma noktaları: 10 eşzamanlı dokunma noktası

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: Philips logosu (x1), RS232 Papatya zinciri kablosu (x1), Temizleme bezi (x 1), DVI - I Kablosu (1,8 m) (x1), HDMI Kablosu (3 m) (x1), HDMI vericisi (x1), IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), M2 Vida (x2), M3 vida (x2), Güç kablosu (x3), Dokunmatik Ekran Kalemi (x2), USB A - B kablosu (3 m) (x1), USB Kapağı (x1), AAA pil (x1), Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan kumanda (x1), RS232 kablosu (3 m) (x1)

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe, Türkçe, Rusça, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Arapça, Japonca, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe, Portekizce, İsveççe
Garanti: 3 yıl garanti
Yasal onaylar: CE, RoHS, CB, CU, EMF, FCC, Sınıf A, ETL, PSB

