

PHILIPS



H-Line Ekran

Signage Solutions

55 inç

2500 cd/m²

Full HD



55BDL4002H

Her aydınlatma koşulunda canlı görünürlük

Yüksek parlaklığa sahip 7/24 ekran

Philips H-Line yüksek parlaklığa sahip ekranlarla gece gündüz görünür kalın. Şaşırtıcı netlik ve kontrast, bu ürünü pencerelerde ve daha aydınlık konumlarda ilgi çekici içerikler sergilemek için mükemmel bir çözüm haline getirir. Havaalanlarından alışveriş merkezlerine ve daha fazlasına kadar her yerde kullanılabilir.

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
- İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

Olağanüstü görüntü. Ultra yüksek parlaklık.

- Full HD çözünürlüklü sokak tabelaları
- Dahili ortam ışığı sensörü - otomatik parlaklık kontrolü

Çok yönlü sistem çözümü

- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
- FailOver. Ekranınızın boş kalmadığından emin olun
- En zorlu koşullar için tasarlandı

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 138.7 cm
Çapraz ekran boyutu (inç): 54.6 inç
En-boy oranı: 16:9
Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
Parlaklık: 2500 cd/m²
Ekran renkleri: 1,07 B
Kontrast oranı (tipik): 4000:1
Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
Tepki süresi (tipik): 8 ms
İzleme açısı (yatay): 178 derece
İzleme açısı (dikey): 178 derece

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5mm jak
Video girişi: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2)
Ses girişi: 3,5 mm jak
Diğer bağlantılar: OPS, USB 2.0 (x2)
Video çıkışı: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Harici kontrol: IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

Kullanılabilirlik

Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)
Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
Sinyal loop through: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loophthrough
Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları, Akıllı Yuva
Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45

Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Tüketim (Tipik): 245 W
Tüketim (Maks.): 430 W
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60

Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Video formatları: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boyutlar

Akıllı Yuva montajı: 100 mm x 100 mm aralık, 6 x M4L6
Set Genişliği: 1248,6 mm
Ürün ağırlığı: 30,37 kg
Set Yüksekliği: 719,4 mm
Set Derinliği: 85 mm
Set Genişliği (inç): 49,16 inç
Set Yüksekliği (inç): 28,32 inç
Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 400 mm, M6
Set Derinliği (inç): 3,35 inç
Çerçeve genişliği: 17,5 mm (eşit kenarlı çerçeve)
Ürün ağırlığı (lb): 66,95 lb
Akıllı yuva yüksekliği: 100 mm

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 saat
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
Nem aralığı (çalışma)[RH]: %20 - 80 RH (Yoğunlaşmaz)
Nem aralığı (saklama)[RH]: %5 - 80 RH (Yoğunlaşmaz)

Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: AVI, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, MPEG4
USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, JPG, PNG

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Anahtar Kapağı, IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), Philips logosu (x1), Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda ve AAA piller, USB Kapağı ve vida x1, Kablo Kenetleyici (x3), AC Güç Kablosu, Kenar Hizalama Seti, Açık çerçeve seti

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Geleneksel Çince
Garanti: 3 yıl garanti
Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf A, UL/cUL, CB

Özellikler

CMND ve Oluştur



CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük speyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

FailOver

Zorlu ticari uygulamalar için kritik olan FailOver, bir medya oynatıcı arızası durumunda yedek içeriği ekranda otomatik olarak oynatan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Sadece bir birincil giriş bağlantısı ile bir FailOver bağlantısı seçin ve anında içerik koruması için hazırsınız.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

İsteğe bağlı CRD50 modülü

Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolarla ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

En zorlu koşullar

Gelişmiş termal yönetim, Yüksek Tni Sıvı Kristal paneller, yüksek ortam sıcaklıklarıyla (güneş ışığı veya diğer) başa çıkmak için dahili termal sensörler ve 2500 cd/m²'ye kadar yüksek parlaklık. Polarize güneş gözlükleriyle uyumlu ekran polarizörü, güneş ışığında okunabilirlik sağlar.

Yüksek parlaklık

Yüksek parlaklığa sahip sokağa bakan dijital ekranlar, her türlü aydınlatma koşulunda dikkat çekicidir, mağaza görünürlüğünü artırır ve müşterilerin ilgisini çeker. 2500 cd/m²'ye kadar olağanüstü parlaklık, en zorlu ortam ışığı koşullarında bile yüksek görünürlük ve saf görüntü kalitesi sağlar.

