

Philips Signage Solutions  
Etkileşimli akıllı tahta

75 inç

Gücünü Android'den alır  
Çoklu Dokunmatik

## Etkileşimli, sınıflara özel ekran

Çoklu dokunma teknolojisine sahiptir

Etkileşimli Philips T-Line ekran ile etkileşimi en üst düzeye çıkarın ve ortak çalışmayı teşvik edin. Parlamayı önleyen sertleştirilmiş cama sahip bu Android destekli ekranlar, yoğun günlük kullanıma dayanacak ve 20 temas sahip olacak şekilde üretilmiştir

### Akıllı ve güçlü

- Parlamayı önleyen sertleştirilmiş cam
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
- Dahili akıllı tahta modu
- Kablosuz ekran paylaşımı ve gelişmiş iş birliği
- 0 boşluklu dokunmatik çerçeve

### Etkileşimli ve ortak çalışmaya uygun

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- 20 temas noktasına sahip çoklu dokunmatik teknoloji
- Daha akıllı ve daha ince çerçevelere sahip gelişmiş IR dokunmatik ekran
- Android: Kendi uygulamanızı çalıştırın veya çalıştırmak üzere en sevdiğiniz uygulamayı seçin

75BDL3652T


**PHILIPS**

## Özellikler

### Gücünü Android'den alır

Ekranı entegre edilmiş Android işletim sistemi sayesinde yeryüzündeki en gelişmiş işletim sistemiyle çalışın ve kendi uygulamaları doğrudan ekrana kaydedin. Alternatif olarak, Android uygulamalarının bulunduğu kapsamlı kütüphaneden seçim yaparak içerikleri buradan oynatın. Dahili programlayıcı ile uygulamalarınızı ve içeriklerinizi müşterinize göre ve günün saatine göre ayarabilirsiniz. Otomatik yönlendirme özelliği ise ekranı döndürerek içerikleri yatay veya dikey olarak görüntülemenize olanak tanır.

### CMND ve Kontrol




Ekran ağını yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir

ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

### Çoklu dokunmatik teknoloji

Aynı anda 20 adede kadar temas noktasıyla unutulmaz bir etkileşimli deneyim oluşturun. İş birliğine ve rekabete dayalı uygulamalar için son derece uygun olan bu ekran, kitlenizin içerikle bağlantı kurmasını sağladığından eğitim, kamusal alanlar, kurumsal şirketler, konuk ağırlama ve perakende ortamları için idealdir. Dokunmatik panel, HID ile uyumludur ve gerçek tak ve çalıştır teknolojisiyle tasarlanmıştır.

### OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç

kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

### Dahili akıllı tahta modu

Akıllı tahta modu ile iş birliğine dayalı çalışmalara hız kazandırın. Ekranınızı boş bir tuvale dönüştürmek için bu özelliği etkinleştirmeniz yeterlidir. Böylece birden çok kullanıcı elle veya özel ekran kalemleriyle tahtanın üzerine çizim yapabilir. Ardından ekrandaki her şey kolayca baskı almak veya dosya olarak paylaşmak için kaydedilebilir.

### Kablosuz ekran paylaşımı

Tek bir ekranda dört akış gösterin. Kablosuz ekran paylaşımı, ihtiyacınız olduğunda içerikler arasında hızlıca geçiş yapabilmeyi için aynı anda birden fazla ekrana bağlanmanızı sağlar. Cihazlara anında ve güvenli bir şekilde bağlanmak için mevcut Wi-Fi ağını kullanın veya isteğe bağlı HDMI etkileşim dongle'larımızı kullanarak güvenli/korunmuş ağınıza bağlanmanıza gerek kalmadan içeriği doğrudan ekrana yansıtın.



Etkileşimli akıllı tahta  
75 inç Gücünü Android'den alır, Çoklu Dokunmatik

75BDL3652T/00

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 189.3 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 74.5 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Piksel aralığı: 0,4296 x 0,4296 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 420 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 1,07 Milyar
- Kontrast oranı (tipik): 1200:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 9 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme
- Yüzey uygulaması: Parlama önleyici kaplama
- Panel teknolojisi: IPS
- İşletim sistemi: Android 9

## Bağlantı

- Ses çıkışı: 3,5 mm Jak (x2)
- Video girişi: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x4), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C
- Ses girişi: 3,5 mm Jak (x1)
- Diğer bağlantılar: OPS, micro SD
- Video çıkışı: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- Harici kontrol: IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

## Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Dikey (12/7), Yatay (18/7)
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: DisplayPort, RS232, IR

## Loopthrough

- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45

## Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 20W RMS

## Güç

- Şebeke elektrliği: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
- Tüketim (Tipik): 190 W
- Tüketim (Maks.): 380 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>0,5\text{ W}</math>
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç
- Enerji Etiket Sınıfı: G

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 1024x768, 60,70 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1280 x 720, 60,70 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 800, 60,75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 24,25,30,60 Hz
- Video formatları: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 4K x 2K

## Boyutlar

- Akıllı Yuva montajı: 100 mm x 100 mm, 6 x M4L6
- Set Genişliği: 1715,50 mm
- Ürün ağırlığı: 53,0 kg
- Set Yüksekliği: 993,70 mm
- Set Derinliği: 80,8 mm (Duvara Montaj) / 108,7

- (Hoparlör kapağı) mm
- Set Genişliği (inç): 67,54 inç
- Set Yüksekliği (inç): 39,12 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 600 (Y) x 400 (D) mm, M8
- Set Derinliği (inç): 3,18 (Duvara Montaj) / 4,28 (Hoparlör kapağı) inç
- Çerçeve genişliği: 17,8 mm (eşit kenarlı)
- Ürün ağırlığı (lb): 116,85 lb

## Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağlı nem: %20 ~ 80 (Çalışma), %5 - 95 (Saklama) %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

## Multimedya Uygulamaları

- USB Video Oynatma: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB Ses Oynatma: AAC, M4A, MP3, WMA

## Dahili Oynatıcı

- CPU: MTK5680
- GPU: DDR4 4 GB
- Hafıza: 4 GB RAM
- Saklama: 32 GB eMMC
- Wifi: AP(WC0SR2511-88112BU), STA(WCT5GM2511MT7668AU)

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Temizleme bezi (x 1), DVI-D kablosu (1,8 m), M2 Vida (x2), M3 vida (x2), Philips logosu (x1), RS232 papaty zinciri kablosu, Dokunmatik Ekran Kalem (x2), Dokunmatik USB (x1), USB Kapağı (x1), AC güç kablosu, Uzaktan kumanda pilleri, HDMI kablosu, IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan kumanda (x1), RS232 kablosu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Etkileşim dongle'ları

# Teknik Özellikler

## Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, Felemenkçe, Danca, İngilizce, Fransızca, Fince, Almanca, İtalyanca, Japonca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Geleneksel Çince
- Garanti: 5 yıllık garanti
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf A, RoHS, CB, BSMI, EAC, EMF, PSB, ETL

## Etkileşim

- Çoklu dokunmatik teknoloji: 0 boşluklu Kızılötesi dokunmatik
- Dokunma noktaları: 20 eşzamanlı dokunma noktası
- Tak ve çalıştır: HID uyumlu
- Koruma camı: Parlama Önleyici, Sertleştirilmiş emniyet camı



Yayın tarihi 2024-10-28

Sürüm: 2.0.1

EAN: 87 12581 78196 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)