



Philips Signage Solutions
LED-näyttö

41"

Direct View LED



41BDL7439L

Vapauta mielikuvituksesi vielä enemmän

LED-näyttö jokaiseen muotoon

Ei rajoituksia. Ei rajoja. Philips L-Line 7000 -sarja on loputtomiin muotoilu- ja kokovaihtoehtoihin sopiva LED signage -ratkaisu. Saumattomat linkitys- ja kokovaihtoehdot tarjoavat ainutlaatuisia näyttöjä kaikissa mitoissa ja täydellisin lopputuloksin.

Entistä parempi suorituskyky

- Dynaaminen paneelin liitäntä
- Tehtaalla kalibroitu
- Philipsin aktiivinen kunnon seuranta
- Erittäin kirkas LED-paneeli

Rajattomat mahdollisuudet

- Saatavilla 3 kokoa
- Dynaaminen virransäästö
- Kaarevat näytöt valinnaisten viistokulmien avulla
- Täydellinen kuva saumattoman yhdistämisen ansiosta

Tee vaikutus

- Kulmatarkka pinnoite ja IP-luokitus
- Mihin tahansa muotoon, L:n muotoiseen kulmaan tai kaarevasti
- Paloturvallinen suunnittelu

PHILIPS

Kohokohdat

Valinnaiset helposti asennettavat telineet

Patentoidut helposti asennettavat telineet nopeuttavat asennusta entisestään. Niitä on saatavilla litteää LED-asennusta, kuperaa (177,5/175/172,5 astetta) asennusta ja L:n muotoisia 90 asteen kulmia varten.

IP-luokitus

Pölyn-, lian-, sienten- ja kosteudenkestävä kulmatarkka pinnoite suojaa tuotetta ja helpottaa ylläpitotoimia. IP30-luokitus ja suojaus veden sisäänpääsystä vähentävät pölyn aiheuttaman oikosulun riskiä ja korroosiota.

Dynaaminen paneelin liitäntä

Erikokoisista Philipsin L-Line 7000 -LED -paneeleista voi koota yhtenäisen näytön ilman muoto- ja mittarajoituksia. Dynaamiset joustavat kohdistustapit takaavat täydellisen sopivuuden kaikissa tilanteissa, ja tuloksena on tasainen, saumaton näytön pinta. Kunkin LED-paneelin reunoissa on kätevät aukot, mikä mahdollistaa monipuoliset kaapeliliitännät LED-paneelien ja ulkoisten tuloliitäntöjen välille. Lisäksi LED-paneelien ylä- ja alareunassa olevat aukot voidaan avata, jos käyttö on mahdollista vain paneelin ylä- tai alareunan kautta.

Dynaaminen virransäästö

Philipsin ammattilaistason LED-näytöissä on erittäin tehokkaat, perusteellisesti testatut LED-valot, jotka ovat energia-

kustannustehokkaita. Lisäksi näyttö säästää virtaa dynaamisesti edistyneellä tekniikalla.

Tehtaalla kalibroitu

Jokainen Philipsin L-Line-LED-paneeli kalibroidaan tehtaalla täydellisissä olosuhteissa. Siksi niitä ei tarvitse enää kalibroida paikan päällä, mikä nopeuttaa asennusta. Kalibrointi- ja määrittystiedostot ovat saatavilla nopeaa ylläpitoa varten.

Paloturvallinen suunnittelu

Tulipalon syttyessä paloturvallisuusominaisuudet hidastavat liekkien etenemistä ja suojaavat LED-paneelin rakennetta. Testattu ja sertifioitu paloturvallisuusmääräysten mukaisesti.

L:n muotoiseen kulmaan tai kaarevasti

Philipsin L-Line 7000 -sarjan LED-paneelien korkeus on 25 cm ja leveys 50, 75 tai 100 cm. Näitä näyttöjä voi asentaa mihin tahansa muotoon vaakasuunnassa ilman kokorajoituksia. Saatavilla myös viistokulmaisina, mikä helpottaa asennusta kaarevasti niin kuperaan kuin koveraan muotoon.

Erittäin kirkas LED-paneeli

Visualisoi kaikenlaista sisältöä missä vain. Tee vaikutus terävyydellä ja selkeydellä kirkkaassa valaistuksessa, kuten myymälöiden etuikkunoissa ja muualla suorassa auringonvalossa. Tämä erittäin kirkas LED-

paneeli sopii täydellisesti huomion herättämiseen suurissa ja vilkkaissa paikoissa, joissa on kirkas valaistus.

Valinnaiset viistokulmat

Luo reunattomia näyttöjä haluamassasi muodossa, koossa ja tarkkuudessa. Philipsin ammattilaistason LED-paneelien moduulirakenne sopii mihin tahansa tilaan. Rakenna laajoja kokonaisuuksia tai monimutkaisia rakenteita. Voit vaivatta luoda näyttöjä, jotka asettuvat saumattomasti oviaukkojen ja vastaavien ympärille. Voit luoda jopa kulmia ja kaarevia näyttöjä uuden Philips 7000 -sarjan avulla.

Aktiivinen kunnan seuranta

Tarkkuus takaa täydellisyden. Aktiivinen kunnan seuranta nopeuttaa ja helpottaa ylläpitoa ja lisää ennakoitavuutta näyttämällä vikaantuneen kohteen ja sen sijainnin tarkasti. Ohjelmisto toimii reaaliaikaisesti niin verkossa kuin offline-tilassa, mikä tehostaa osan vaihtoa, joten se on ehdoton valinta niille, joilla on näyttöjä useassa maantieteellisessä sijainnissa.

Täydellinen kuva

Philipsin ammattilaistason LED-näytössä on kiinteät kaapelikytkennät, jotka pitävät virta- ja datakaapelit järjestyksessä. Näyttöpaneelit voidaan ketjuttaa sekä virran että tiedonsiirron osalta, mikä minimoi sotkun ja nopeuttaa asennusta.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:1
- Kirkkauden yhtenäisyys: $\geq 97\%$
- Kirkkaus kalibroinnin jälkeen: 2650 nitiä
- Kirkkaus ennen kalibrointia: 3500 nitiä
- Kalibrointi (kirkkaus/väri): Tuetaan
- Värilämpötilan säätöväli: 4000~9500 K (ohjelmiston mukaan)
- Värilämpötilan oletusarvo: 6500 $\pm$ 500 K
- Kontrastisuhde (tav.): 11000:1
- Katselukulma (vaaka): 140 astetta
- Katselukulma (pysty): 140 astetta
- Kuvanparannus: Wide Color Gamut -näyttö
- Sijoittaminen: Vaaka
- Kehystaajuus (Hz): 50 ja 60
- Virkistystaajuus (Hz): 2100~3900 (14 bittiä: 3900 Hz)
- Käyttö: Sisäkäyttöön

Helppokäyttöisyys

- Helppo asennus: Ohjaustapit, Kevyt
- Virran takaisinkytkentä: 230 voltin ympäristöt: enintään 8 koteloä, 110 voltin ympäristöt: enintään 4 koteloä, enintään 10 A
- Signaalinhallinnan takaisinkytkentä: RJ45

Virta

- Tulojännite: AC 100~240 V (50 & 60 Hz)
- Mustan näytön virrankulutus (W): ≤ 11
- Enimmäisvirrankulutus, AC (W): $\leq 143,7$
- Enimmäisvirrankulutus, BC (W): ≤ 199
- Tyypillinen virrankulutus (W): $\leq 47,9$

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: -20~45 °C
- Varastointilämpötila: -20~50 °C
- Kosteus (käyttö) [RH]: 10~80 %
- Kosteus (säilytys) [RH]: 10~85 %

Kaappi

- Kotelon pinta-ala (m²): 0,25

- Kotelon pikselit (pistettä): 16384
- Kotelon tarkkuus (L x K): 256 x 64
- Kotelon koko (mm): 1000x250x40
- Data-liitin: RJ45
- Virtaliitin: 3-ytiminen pistorasia (C14 tulo, C13 lähtö)
- Vastaanottokortti Määrä: 1 kpl
- Vastaanottokortti Tekniset tiedot: A55 Plus
- Vastaanottokortin valmistaja: NovaStar
- Paino (kg): 6,15 kg (± 308 g)
- Kotelon lävistäjä (tuumaa): 40,6"
- Kotelon rakenne: Painevalettu alumiini
- Sivukulma (astetta): 90

Moduuli

- LED-tyyppi: SMD 1921 -kuparikaapeli
- Pikselirakenne: 1R1G1B
- LED-käyttöikä (h): 100 000 puolikirkkaana
- Moduulin resoluutio (L x K, pikseliä): 64 x 64
- Kuvapistetiheys (mm): 3,9
- Moduulin koko (L x K, mm): 249,9*249,9

Lisätarvikkeet

- LAN-kaapeli (RJ45, CAT-5): 2 kpl
- Virtajohto: 2 kpl
- Pikaohje: 1 kpl

Yleistä

- Takuu: 2 vuotta
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, RoHS, FCC SDOC, osa 15, luokka A, EAC
- Palonestosertifiointi: BS 476 Part7:1997, UL94
- Kulmatarkka pinnoite: keskuslevy, taustapuolen LED-moduuli

Pakkauksen tiedot

- Pakkauksen mitat (mm): 1270 x 421 x 224
- Kokonaispaino (kg): 11,30



Julkaisupäivä 2024-06-24

Versio: 3.0.1

EAN: 87 12581 78124 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com