



Philips
LCD монитор със
светодиодно фоново
осветление

V Line
20 (19,5"/49,5 см диаг.)

200V4LAB2

Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи
цветове

с със стерео високоговорители

Наслаждавайте се на жив светодиоден образ с този красив гланцов дисплей.
Оборудван със стерео високоговорители, той е един прекрасен избор!

Винаги жива картина

- Дисплей 16:9 за чудесно изживяване при гледане
- Светодиодна технология за живи цветове
- SmartContrast за богата детайлност на черното

Модерен дизайн

- Красив гланцов дисплей
- Заема малко място
- VESA монтирането позволява гъвкавост

Забавлявайте се с мултимедията

- Мощен звук с двата високоговорителя с мощност по 2 W (RMS)

По-зелено с всеки ден

- Екологично съобразен дисплей без живак
- Ниско потребление на енергия за по-малки сметки за електричество
- Energy Star за енергийна ефективност и ниско потребление на мощност

PHILIPS

Акценти

Технология с LED

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

Вградени стерео високоговорители

Забавлявайте с вашата мултимедия и приложения за социални мрежи – със стерео звук. Тези вградени високоговорители не само звучат прекрасно, но и ви помагат да се избавите от плетеницата от кабели и да спестите ценно пространство на бюрото си.

SmartContrast



SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.

Без живак

Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от

най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.

Ниско потребление на енергия

Ниско потребление на енергия за по-малки сметки за електричество

Красив гланцов дисплей

Красив гланцов дисплей

Заема малко място

Заема малко място

VESA монтиране

VESA монтирането позволява гъвкавост

Дисплей 16:9

Дисплей 16:9 за чудесно изживяване при гледане

Energy star

Energy Star за енергийна ефективност и ниско потребление на мощност



Hg Free



VESA Mount



ENERGY STAR



SmartContrast



Low Power



Built-in Speaker



LED



5ms

Спецификации

Възможности за свързване

- Вход за сигнал: VGA (аналогов), DVI-D (цифрово, HDCP)
- Вход за синхросигнал: Отделна синхронизация, Синхронизация по зеленото
- Аудио (вход/изход): Звуков вход за PC

Картина/дисплей

- Размер на панела: 19,5 инча/49,5 см
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Тип на LCD панела: TFT-LCD
- Вид подсветка: Система W-LED
- Стъпка на пикселите: 0,32 x 0,31 мм
- Оптимална разделителна способност: 1600 x 900 при 60 Hz
- Яркост (макс.): 200 cd/m²
- Цветове на дисплея: 16,7 млн.
- Съотношение на контраста (типично): 600:1
- SmartContrast: 10 000 000:1
- Време на отговор (типично): 5 мс
- Зрителен ъгъл: 90° (X) / 65° (B), при C/R > 10
- Ефективна зона на гледане: 432,00 (хор.) x 239,76 (верт.)
- Честота на сканиране: 30 – 83 kHz (хор.)/56 – 76 Hz (верт.)
- sRGB

Удобство

- Plug & Play съвместимост: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8/7/XP
- Вграден звук: 2,0 W x 2
- Удобство за потребителя: Автоматичен/Надолу, Яркост/ Назад, Меню/ОК, Включване/изключване на захранването, Сила на звука/Нагоре
- Езици на екранното меню: Португалски (Бразилия), Чешки, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, Унгарски, Италиански, Японски, Корейски, Полски, Португалски, Руски, опростен китайски, Испански, Шведски, Турски, Традиционен китайски, украински
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън", VESA монтиране (100 x 100 мм)

Стойка

- Накланяне: -5/20 градуса

Захранване

- Електрозахранване: Вградено, 100 – 240 V

- променлив ток, 50 – 60 Hz
- Режим изключено: 0,5 W
- Режим включено: 16 W (обикн.), 19 W (макс.)
- Режим готовност: 0,5 W
- LED индикатор на захранването: Включено – бяло, Режим на готовност – Бяло (мигащо)
- Енергиен етикет с клас: E

Размери

- Изделие със стойка (мм): 479 x 369 x 201 мм
- Опаковка в мм (Ш x В x Д): 567 x 372 x 124 мм
- Изделие без стойка (мм): 479 x 299 x 48 мм

Тегло

- Изделие с опаковка (кг): 3,83 кг
- Изделие със стойка (кг): 2,72 кг
- Изделие без стойка (кг): 2,39 кг

Работни условия

- Надморска височина: Работа: +12 000 фута (3658 м), Неактивност: +40 000 фута (12 192 м)
- Температурен диапазон (работен): От 0°C до 40°C °C
- Средно време между отказите: 30 000 час(а)
- Относителна влажност: 20–80% %
- Температурен диапазон (съхранение): От -20 C до 60 C °C

Устойчивост

- Околна среда и енергия: Energy star, Директива RoHS, Без живак
- Рециклируеми материали на опаковката: 100 %

Съответствие и стандарти

- Одобрения от регулаторните органи: CE маркировка, FCC Class B, EAC, SEMKO, Сертифицирано по TCO, UL/cUL, BSMI, TUV/ISO9241-307, WEEE, CECR

Корпус

- Цвят: Черно
- Покритие: Гланц (преден панел)/Текстурирано (задан капак)

Какво има в кутията?

- Кабели: VGA, аудио, захранващ
- Монитор със стойка: да
- Документация за потребителя: да



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 4.0.1

EAN: 87 12581 73686 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com