

Philips
Profesyonel LED LCD TV

32" Signature

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL7382A



Hareketin parçası olun!

son derece ince tasarıma sahip Ambilight ile

Philips'ten duvarınızda bir tablo gibi duracak olan en yeni ultra ince TV ile tanışın. Güçlü LED görüntü performansı ve izleyenleri kuşatan Ambilight özelliğiyle konuklarınızın her zaman hareketin parçası olacağından emin olabilirsiniz.

Sürdürülebilir ve güvenli

- Düşük güç tüketimi
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Ses kısıtlaması
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi
- Mükemmel hareket netliği için 100Hz Clear LCD 2 ms performans
- Ambilight Spectra 2 izleme deneyimini genişletir

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler
- Ekranda karşılama mesajı
- Programlanabilir Kanal Açma
- Entegre Bağlantı Paneli
- Gelişmiş EPG ve kanal listesi
- Kurulum menüsü kilitleme

PHILIPS

Özellikler

LED



Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 ile izleme deneyiminize yeni boyutlar ekleyin. Bu patentli Philips teknolojisi TV'nin her 2 yanından olmak üzere ekranın arkasından duvara bir ışık huzmesi yansıtarak ekranı daha da genişletir. Ambilight, TV'nin etrafındaki ışığın rengini ve parlaklığını görüntüye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar ve üstün bir izleme deneyimi sağlar. Ambilight Spectra 2 ile filmler gerçek gibidir!

100Hz Clear LCD (2ms)



100Hz Clear LCD, hareketli görüntülerde üstün bir netlik sağlar. Çift Oynatım Hızı Eklentisi, hareketli görüntülerin netliğini geleneksel LCD netliğinin iki katından fazla artırarak 2 milisaniyelik tepki süresi performansı sağlar. Artık, hareketli sahnelerde bile net görüntülerin keyfini çıkarabileceksiniz.

Entegre Bağlantı Paneli

Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

Düşük güç tüketimi

Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestense rahatsız olmasını engeller.

Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

Programlanabilir Kanal Açma

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

Gelişmiş EPG ve kanal listesi

İlgi çekici EPG ve kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.

Birleştirilmiş tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk
- Işık Kısmı Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 81 cm
- Renkli kabin: Siyah kabinli fırçalanmış gümüş dekoratif ön yüz
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Aktif Kontrol + Işık sensörü, Dijital Parazit Azaltma, Işık Geçiş İyileştiricisi, Dinamik kontrast geliştirme, 100 Hz Clear LCD, HD Doğal Hareket
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 2 ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Parlaklık tepe oranı: 65 %
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Renk işleme: 4 trilyon renk (14bit RGB)

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB Karasal*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Kurulum Kolaylığı: Program Adı, Otomatik Program Adlandırma, Sıralama
- Kullanım Kolaylığı: Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- Comfort: Otel özellikleri, Karşılama mesajı, Ses kısıtlaması
- Ekran Format Ayarları: 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Süper Büyütme, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya), Otomatik Format
- Multimedya: Otomatik USB durdurucu
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir bellenim: Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir

bellenim

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W (2x5W + 10W)
- Ses Sistemi: Mono, Stereo, Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dinamik Bas Geliştirme, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

Bağlantı

- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme, Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü
- Ön / Yan bağlantılar: USB
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Diğer bağlantılar: Kulaklık çıkışı, PC Ses girişi
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Ext 3: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr

Güç

- Şebeke elektriği: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,15\text{ W}$
- Güç tüketimi (tipik): 71 W
- Kapalı mod güç tüketimi: $0,01$
- Yıllık enerji tüketimi: 103,66 kWh s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Dönebilen masaüstü standı, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kurulum kumandası 22AV8573/00

Boyutlar

- Set Genişliği: 777 mm
- Set Yüksekliği: 472 mm
- Set Derinliği: 42 mm
- Ürün ağırlığı: 9,5 kg
- Set genişliği (stant ile): 777 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 540 mm
- Set derinliği (stant ile): 221 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 11.6 kg
- Kutu genişliği: 950 mm

Rear connectors



Side



Rear bottom connectors



Yayın tarihi 2023-07-12

Sürüm: 3.0.2

EAN: 87 12581 55802 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- Kutu yüksekliği: 572 mm
- Kutu derinliği: 158 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 13 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 200 mm

* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
* Yıllık enerji tüketimi, tipik güç tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün alınarak hesaplanır.
* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.