

PHILIPS

TV LCD
professionale

32"

LCD

con decoder integrato

32HF5335D



Design avanzato e convenienza straordinaria

TV LCD digitale Philips per il settore alberghiero

Grazie a questo televisore HD ready per il settore alberghiero, moderno e dai consumi ridotti, potrai godere dei vantaggi della tecnologia digitale ed essere pronto per il futuro. Sarai in grado di offrire ai tuoi ospiti una calda accoglienza e una fantastica esperienza visiva.

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso

- SmartLoader per la copia veloce
- Blocco del Menu installazione
- Predisposto per il montaggio VESA

Sicurezza e sostenibilità

- Logo Green per consumi energetici ridotti
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Messaggio di benvenuto sul display
- Sintonizzatore DVB-T integrato per radio e tv digitali.

Immagini di qualità superiore e comfort per gli ospiti

- Per le migliori prestazioni audio
- Piedistallo girevole con antifurto
- Dettagli, approfondimenti e chiarezza su Pixel Plus HD

In evidenza

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Sintonizzatore digitale DVB-T integrato

Il sintonizzatore DVB-T integrato ti permette di ricevere i canali tv digitali terrestri, oltre ai canali analogici. Inoltre offre la possibilità ai tuoi ospiti di ascoltare le stazioni radio digitali con un suono di alta qualità senza ulteriori spese in ricevitori radio.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD è una tecnologia di elaborazione delle immagini che consente allo spettatore di vedere contenuti dai colori vivaci, naturali e realistici. In questo modo si ottengono immagini nitidissime con dettagli sorprendenti e profondità da qualsiasi sorgente HD.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ è una tecnologia di elaborazione audio che espande la distanza virtuale tra i due altoparlanti e crea un'esperienza più coinvolgente. Incredible Surround™ permette ai tuoi ospiti di

sperimentare un audio surround totale, ancora più profondo, senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

Piedistallo girevole

Questo televisore LCD è dotato di supporto girevole che consente ai tuoi ospiti di regolarlo per poterlo guardare da qualunque punto della stanza. Il supporto può essere fissato a un tavolo o a un mobile per fornire un'ulteriore protezione contro il furto.

SmartLoader

Consente di copiare le impostazioni TV e la programmazione dei canali analogici da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

Montaggio VESA

Standard unificato per apparecchiature con montaggio a parete/soffitto definito dalla VESA (Video Electronics Standards Association) in grado di offrire numerose possibilità di montaggio e una vasta scelta di staffe.

Logo Green

I prodotti Philips contrassegnati dal logo Green sono i più sicuri e rispettosi dell'ambiente. Puoi così essere certo di fare la scelta migliore in termini di protezione dell'ambiente. I componenti hardware di questo Hospitality TV sono basati su un modello della fascia consumer, le cui prestazioni energetiche, secondo il parere di auditor esterni, sono risultate migliori almeno del 10% rispetto ai modelli della stessa categoria. I bassi consumi di energia non solo riducono l'impatto ambientale ma anche i costi operativi (vedi www.philips.com/sustainability).

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

Specifiche

Immagine/Display

Formato: 16:9, Widescreen

Dim. diagonale schermo (pollici): 32 pollici

Dim. diagonale schermo (metrico): 81 cm

Luminosità: 500 cd/m²

Miglioramento dell'immagine: Combfilter 3D, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Active Control, funzione Contrast Plus,

Miglioramento contrasto dinamico, Riduzione digitale del rumore, Soppressione delle linee tratteggiate, Scansione progressiva, Color

Transient Improvement, LTI (Luminance

Transient Improver), Pixel Plus HD

Fattore di contrasto (tipico): 800:1

Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix

Risoluzione del display: 1.366 x 768 p

Contrasto schermo: 4000:1

Tempo di risposta (tipico): 8 ms

Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi

Angolo visuale (verticale): 178 gradi

Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

Formati per computer: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz

Formati video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)

Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF

sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K

TV digitale: DVB terrestre *

Numero canali preimpostati: 100

Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM

Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili

Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Nome del programma, Ordinamento, Copia

delle impostazioni del televisore, Blocco della tastiera, Accesso al menu sicurezza

Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Controlli laterali, Facile passaggio digitale/analogico

Comfort: Funzioni per hotel, Canale di accensione, Limitazione del volume, Messaggio di benvenuto

Regolazioni formato schermo: 4:3, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen

Telecomando: protezione antifurto della batteria, rilevamento batteria scarica

Tipo di telecomando: RC19335038/01 (RC2890)

Televideo: 1000 pagine Hypertext

Altra convenienza: Blocco Kensington, Consumer TV convertibile

Televideo migliorato: Riga informazione programma, 4 pagine preferite

Lingue televideo: Cirillico, Europa orientale, Europa occidentale

Audio

Equalizzatore: 7 bande

Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W

Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass migliorato, Regolazione automatica volume, Incredible Surround

Sistema audio: Nicam Stereo, Stereo

Altoparlanti

Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

Numero di SCART: 2

EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB

EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, Ingresso S-video

Altri collegamenti: Interfaccia standard, Uscita cuffia

Ext 3: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Ingresso S-video

Ext 4: Ingresso audio L/R, YPbPr

Ext 5: HDMI

Ext 6: HDMI

Assorbimento

Tensione di rete: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Temperatura ambiente: Da 5 °C a 40 °C

Consumo energetico: 140 W

Consumo energetico in standby: < 1 W

Specifiche ecologiche

Sicurezza: Rivestimento ignifugo

Accessori

Accessori inclusi: Foglio di garanzia, Cavo alimentazione, Telecomando, Batterie per telecomando, Piedistallo da tavolo girevole

Accessori opzionali: SmartLoader 22AV1135

Dimensioni (lxpxa)

Profondità confezione: 267 mm

Peso del prodotto: 15,5 Kg

Larghezza set: 805 mm

Larghezza set (con supporto): 805 mm

Compatibile con montaggio a parete: 200 x 100 mm

Altezza confezione: 641 mm

Larghezza confezione: 877 mm

Altezza set: 546 mm

Peso incluso imballaggio: 20,5 Kg

Profondità set: 115 mm

Altezza set (con supporto): 609 mm

Profondità set (con supporto): 210 mm

Peso prodotto (+ supporto): 17,5 Kg

