

# PHILIPS

TV LED LCD  
Professional

Signature da 117 cm (46")

LED

DVB-T/C MPEG 2/4

46HFL4382D



## Entra a far parte dell'azione

con prestazioni di elaborazione LED delle immagini

Scopri l'ultimo modello di TV ultrasottile di Philips che sembrerà come un quadro affisso alla tua parete. Immagini eccezionali grazie alla potente tecnologia a LED: i tuoi ospiti saranno sempre nel bel mezzo dell'azione.

### **Sicurezza e sostenibilità**

- Consumo energetico ridotto
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

### **Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti**

- Limitazione del volume
- HD Natural Motion per movimenti ultra naturali nei film Full HD
- Funzione EPG ed elenco canali avanzati
- USB per una riproduzione multimediale fantastica
- TV Full HD con Pixel Plus HD per maggiore chiarezza e dettagli più precisi

### **Funzioni per hotel e a prova di futuro**

- Immagini LED nitide con consumo energetico ridotto
- Canale di accensione programmabile
- Connectivity Panel integrato
- Un unico elenco combinato dei canali digitali e analogici
- Blocco del Menu installazione

## In evidenza

### LED



La più avanzata tecnologia di illuminazione LED del TV combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD offre una combinazione unica di eccezionale nitidezza, dettagli naturali, colori vivaci e fluidità del movimento, per tutti i segnali TV di qualità standard e ad alta definizione e tutti i contenuti multimediali per schermi ad alta definizione. I disturbi provenienti da sorgenti multimediali, TV standard o HD a elevata compressione vengono individuati e ridotti garantendo un'immagine nitidissima.

### HD Natural Motion



Philips ha ideato il sistema HD Natural Motion per eliminare le vibrazioni visibili nelle immagini dei film. L'apprezzato

algoritmo analizza le immagini in movimento rapido creando e inserendo frammenti extra di immagine per riprodurre sullo schermo movimenti più naturali e privi di fastidiose vibrazioni anche durante la visione di film su dischi DVD e Blu-ray assicurando un'incredibile esperienza visiva.

### Connectivity Panel integrato

Il Connectivity Panel integrato consentirà ai tuoi ospiti di collegare facilmente i loro dispositivi personali al tuo TV, senza la necessità di un Connectivity Panel esterno.

### Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

### Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

### Consumo energetico ridotto

I TV Philips sono progettati per ridurre al minimo il consumo energetico. In questo modo, oltre a ridurre l'impatto ambientale, si abbattano anche i costi operativi.

### Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti

condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

### Canale di accensione programmabile

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

### Funzione EPG ed elenco canali avanzati

La funzione EPG e l'elenco canali comprendono una serie di pulsanti chiari e con una grafica intuitiva per una ricerca immediata dei canali preferiti.

### Un unico elenco di canali combinato

Un unico elenco integrato dei canali digitali e analogici per un semplice passaggio tra le due modalità.

### USB (multimediale)



Il connettore USB consente l'accesso a foto jpeg, video e file musicali mp3 sulla maggior parte degli stick USB (dispositivo di memoria USB). Collegando il cavo USB allo slot sul lato del televisore, è possibile accedere ai file multimediali memorizzati sfogliandone facilmente il contenuto sullo schermo. In questo modo potrai condividere facilmente video, foto e musica.

# Specifiche

## Immagine/Display

**Formato:** Widescreen

**Dim. diagonale schermo (pollici):** 46 pollici

**Dim. diagonale schermo (metrico):** 117 cm

**Luminosità:** 450 cd/m<sup>2</sup>

**Miglioramento dell'immagine:** Active Control + sensore luminoso, Colore migliorato, Riduzione digitale del rumore, LTI (Luminance Transient Improver), Riduzione del rumore 3D e 2D, Miglioramento contrasto dinamico, Pixel Plus HD, 100 Hz Clear LCD, Elaborazione 1080p, 24/25/30 Hz, Elaborazione 1080p, 50/60 Hz, HD Natural Motion

**Risoluzione del display:** 1920x1080p

**Contrasto schermo:** 500.000:1

**Tempo di risposta (tipico):** 2 ms

**Angolo visuale:** 176° (O) / 176° (V)

**Rapporto luminosità massima:** 65 %

**Visualizzazione migliorata:** Schermo antiriflesso

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

**Ingresso antenna:** Coassiale da 75 Ohm (IEC75)

**Bande sintonizzatore:** iperbanda, S-Channel, UHF, VHF

**sistema TV:** PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K

**TV digitale:** DVB terrestre \*, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4

**Riproduzione video:** PAL, SECAM, NTSC

## Applicazioni multimediali

**Collegamenti multimediali:** Dispositivo USB memory

## Funzioni utili

**Protezione per i bambini:** Child Lock+Controllo genitori

**Facilità di installazione:** Nome del programma, Denominazione automatica programmi, Ordinamento

**Facilità d'uso:** Smart Picture, Smart Sound

**Orologio:** Spegnimento automatico

**Regolazioni formato schermo:** Espansione

filmato 16:9, Widescreen, Super Zoom, non in scala (1080p punto per punto), Auto Format

**Multimediale:** Riconoscimento automatico su USB

**Guida elettronica ai programmi:** EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva

**Televideo:** 1200 pagine Hypertext

**Firmware aggiornabile:** Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB

## Audio

**Potenza in uscita (RMS):** 20 W

**Funzioni audio avanzate:** Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Controllo alti e bassi

**Sistema audio:** Mono, Stereo, Nicam Stereo

## Connettività

**Uscita audio - Digitale:** Coassiale (cinch)

**EasyLink (HDMI-CEC):** Riproduzione One Touch, Standby del sistema, Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema

**Collegamenti frontali / laterali:** USB, HDMI v1.3

**EXT 1 SCART:** Audio L/R, RGB

**HDMI 2:** HDMI v1.3

**Altri collegamenti:** Uscita cuffia

**Ext 2:** Ingresso audio L/R, Ingresso YPbPr

## Assorbimento

**Tensione di rete:** 220-240 V~, 50-60 Hz

**Temperatura ambiente:** Da 5 a 35 °C

**Consumo energetico in standby:** < 0,15 W

**Consumo energetico (tipico):** 109 W

**Consumo energetico in modalità off:** < 0,01 W

**Consumo energetico annuo:** 159,14 kW/h

**Presenza di piombo:** Sì\*

## Accessori

**Accessori inclusi:** Telecomando, Piedistallo da tavolo girevole, Guida rapida, Foglio di garanzia

**Accessori opzionali:** Configurazione telecomando 22AV8573/00

## Dimensioni (lxpxa)

**Profondità confezione:** 198 mm

**Peso del prodotto:** 17,9 Kg

**Larghezza set:** 1122 mm

**Larghezza set (con supporto):** 1122 mm

**Compatibile con montaggio a parete:** 300 x 300 mm

**Altezza confezione:** 773 mm

**Larghezza confezione:** 1349 mm

**Altezza set:** 685 mm

**Peso incluso imballaggio:** 26,4 Kg

**Profondità set:** 87 mm

**Altezza set (con supporto):** 731 mm

**Profondità set (con supporto):** 268 mm

**Peso prodotto (+ supporto):** 21,3 Kg

