



Philips
TV LCD professionale

26"
LCD
con decoder integrato

26HF5335D



Design avanzato e convenienza straordinaria

TV LCD digitale Philips per il settore alberghiero

Grazie a questo televisore HD ready per il settore alberghiero, moderno e dai consumi ridotti, potrai godere dei vantaggi della tecnologia digitale ed essere pronto per il futuro. Sarai in grado di offrire ai tuoi ospiti una calda accoglienza e una fantastica esperienza visiva.

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso

- SmartLoader per la copia veloce
- Blocco del Menu installazione
- Predisposto per il montaggio VESA

Sicurezza e sostenibilità

- Logo Green per consumi energetici ridotti
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Messaggio di benvenuto sul display
- Sintonizzatore DVB-T integrato per radio e tv digitali.

Immagini di qualità superiore e comfort per gli ospiti

- Digital Crystal Clear offre immagini nitide come al cinema
- Piedistallo girevole con antifurto

PHILIPS

In evidenza

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Sintonizzatore digitale DVB-T integrato

Il sintonizzatore DVB-T integrato ti permette di ricevere i canali tv digitali terrestri, oltre ai canali analogici. Inoltre offre la possibilità ai tuoi ospiti di ascoltare le stazioni radio digitali con un suono di alta qualità senza ulteriori spese in ricevitori radio.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è una tecnologia di elaborazione che regola e migliora la qualità dell'immagine ottimizzando i livelli di contrasto, colore e nitidezza, dando vita a immagini di qualità cinematografica.

Piedistallo girevole

Questo televisore LCD è dotato di supporto girevole che consente ai tuoi ospiti di regolarlo per poterlo guardare da qualunque punto della stanza. Il supporto può essere fissato a un tavolo o a un mobile per fornire un'ulteriore protezione contro il furto.

SmartLoader

Consente di copiare le impostazioni TV e la programmazione dei canali analogici da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

Montaggio VESA

Standard unificato per apparecchiature con montaggio a parete/soffitto definito dalla VESA (Video Electronics Standards Association) in grado di offrire numerose possibilità di montaggio e una vasta scelta di staffe.

Logo Green

I prodotti Philips contrassegnati dal logo Green sono i più sicuri e rispettosi dell'ambiente. Puoi così essere certo di fare la scelta migliore in termini di protezione dell'ambiente. I componenti hardware di questo Hospitality TV

sono basati su un modello della fascia consumer, le cui prestazioni energetiche, secondo il parere di auditor esterni, sono risultate migliori almeno del 10% rispetto ai modelli della stessa categoria. I bassi consumi di energia non solo riducono l'impatto ambientale ma anche i costi operativi (vedi www.philips.com/sustainability).

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 26 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 66 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 500 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Combfilter 3D, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Active Control, funzione Contrast Plus, Miglioramento contrasto dinamico, Riduzione digitale del rumore, Soppressione delle linee tratteggiate, Scansione progressiva, Digital Crystal Clear
- Fattore di contrasto (tipico): 700:1
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Contrasto schermo: 3500:1
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
- Angolo visuale (verticale): 178 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Formati video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- TV digitale: DVB terrestre *
- Numero canali preimpostati: 100
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Nome del programma, Ordinamento, Copia delle impostazioni del televisore, Blocco della tastiera, Accesso al menu sicurezza
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Controlli laterali, Facile passaggio digitale/analogico
- Comfort: Funzioni per hotel, Canale di accensione, Limitazione del volume, Messaggio di benvenuto
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen
- Telecomando: protezione antifurto della batteria, rilevamento batteria scarica
- Tipo di telecomando: RC19335038/01 (RC2890)
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Altra convenienza: Blocco Kensington, Consumer

TV convertibile

- Televideo migliorato: Riga informazione programma, 4 pagine preferite
- Lingue televideo: Cirillico, Europa orientale, Europa occidentale

Audio

- Equalizzatore: 7 bande
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W
- Sistema audio: Nicam Stereo, Stereo
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass migliorato, Regolazione automatica volume, Incredible Surround

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Numero di SCART: 2
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, Ingresso S-video
- Altri collegamenti: Interfaccia standard, Uscita cuffia
- Ext 3: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Ingresso S-video
- Ext 4: Ingresso audio L/R, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Absorbimento

- Tensione di rete: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 120 W
- Consumo energetico in standby: < 1 W

Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo

Accessori

- Accessori inclusi: Foglio di garanzia, Cavo alimentazione, Telecomando, Batterie per telecomando, Piedistallo da tavolo girevole
- Accessori opzionali: SmartLoader 22AV1135

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 682 mm
- Altezza set: 472 mm
- Profondità set: 114 mm
- Peso del prodotto: 12 Kg
- Larghezza set (con supporto): 682 mm
- Altezza set (con supporto): 537 mm
- Profondità set (con supporto): 200 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 15 Kg
- Larghezza confezione: 836 mm
- Altezza confezione: 212 mm
- Profondità confezione: 592 mm
- Peso incluso imballaggio: 18 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 100 mm



Data di rilascio
2023-07-14

Versione: 6.0.9

EAN: 87 12581 32866 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com