

# PHILIPS

LED televizorius

LED

60 cm (24 in)

LED televizorius

„Pixel Plus HD“



24PHS5507



## Bet kur pastatomas televizorius

### LED televizorius

Ieškote puikiai veikiančio kompaktiško televizoriaus? Šis patrauklus televizorius tinka visur – tiek biure ar virtuvėje, tiek miegamajame. Jį paprasta ir lengva pernešti, o matydami aiškų, ryškų vaizdą būsite tikri, kad jis geriausias, kad ir ką žiūrėtumėte.

#### **Atrado puikiai. Telpa visur.**

- Tobulai tinka mažesnėms erdvėms. Paruoštas ateičiai.
- Minimalistinis rėmelis ir stovas. Grakščios kojelės.
- 24 col., 32 col. ir 43 col. dydžio

#### **Puikios spalvos. Stebinantis gylis.**

- Ryškus vaizdas. „Philips“ LED televizorius.
- „Pixel Plus HD“. Aiškūs vaizdai iš bet kokio šaltinio.

#### **Ijunkite į tinklą ir paleiskite. Kad ir koks būtų šaltinis.**

- VGA. Prijunkite prie senovinių žaidimo pultų ir pasenusių kompiuterių.
- Prijunkite viską, ką mėgstate.
- 2 HDMI jungtys. 1 USB jungtis.

# Ypatybės

## Konstrukcija

Minimalistinis rėmelis ir stovas. Grakščios kojėlės.

## Tobulai tinka mažesnėms erdvėms

Su šiuo kompaktišku televizoriumi galėsite žiūrėti serialus lovoje, naujienas gamindami maistą arba naudoti jį kaip papildomą monitorių darbo vietoje. Jo ekranas gali būti įvairių dydžių, o mūsų pakuotėms ir užpildymo medžiagoms naudojamas perdirbtas kartonas ir popierius.

## Dydžiai

24 col., 32 col. ir 43 col. dydžio

## LED televizorius

Mėgaukitės visu „Philips“ LED televizoriuje matomu turiniu. „Philips Pixel Plus HD“ sistema optimizuoja vaizdo kokybę, kad matytumėte ryškius vaizdus, sodrias spalvas ir natūralius judesius. Kaskart džiaukitės pačiu geriausiu vaizdu.

## „Pixel Plus HD“

„Philips Pixel Plus HD“ sistema optimizuoja vaizdo kokybę, kad vaizdas būtų ryškus, o kontrastas gražus. Tad nesvarbu, ar transliuosite turinį iš interneto, ar žiūrėsite kabelinę televiziją, mėgausitės ryškesniais vaizdais su sodresniais baltais ir juodais atspalviais.

## Universalios jungtys

Prijunkite raktą prie vieno iš televizoriaus HDMI jungčių ir džiaukitės išmaniomis televizoriaus funkcijomis, kurias teikia mėgiamas transliavimo paslaugų teikėjas. Galite naudoti USB jungtį muzikai leisti iš USB disko arba net galite prijungti retro konsolės arba senus kompiuterius per VGA jungtį.

## Prijungimo galimybės

2 HDMI jungtys. 1 USB jungtis.

## VGA

VGA. Prijunkite prie senovinių žaidimo pultų ir pasenusių kompiuterių.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

Kraštinių santykis: 16:9  
Ekranas įstrižainė (centimetrais): 60 cm  
Ekranas: LED HD televizorius  
Vaizdo išryškėjimas: „Pixel Plus HD“, „Micro Dimming“  
Skiriamoji ekrano geba: 1280 x 720 (720p)  
Savasis atnaujinimo dažnis: 60 Hz  
Ekranas įstrižainė (coliais): 24 coliai

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba

Kompiuterio įvestis: iki 1366 x 768 esant 60 Hz  
Video įvestis: iki 1366 x 768p

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-  
HD/C/S/S2  
MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4  
HEVC palaikymas

## Multimedijos programos

Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: H264/MPEG-  
4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC  
Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV,  
WMA (nuo v2 iki v9.2)  
Subtitrų formatų palaikymas: .SMI, .SRT, .SSA,  
.SUB, .TXT, .ASS  
Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP,  
GIF, PNG

## Vartotojo sąveika

Programa: Pause TV  
Elektroninis programų gidai\*: 8 dienos,  
elektroninis programų gidas

## Garsas

Išvesties galia (RMS): 6 W  
Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“,  
Švarus garsas, Žemųjų dažnių reguliavimas,  
„Auto Volume“ lygintojas, „Dolby Bass“  
sustiprinimas  
Garsiakalbio konfigūracija: 2 x 3 W pilno  
diapazono garsiakalbis

## Prijungimo galimybės

HDMI jungčių skaičius: 2  
„EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį  
valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos  
budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu  
USB jungčių skaičius: 1  
Kitos jungtys: Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+),  
Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Ausinių  
išvestis, Paslaugos jungtis, Antenos F tipas,  
Garso įvestis (VGA / DVI)  
HDMI ARC: Taip, naudojant HDMI1

## ES energijos suvartojimo kortelė

EPREL registracijos numeriai: 1133970  
SDR energinė klasė: E  
Įjungto režimo SDR energijos poreikis:  
17 kWh/1000 h  
Elektros energijos suvartojimas veikiant  
išjungties režimu: Netaikoma W  
Tinklo budėjimo režimas: Netaikoma W  
Naudojama ekrano technologija: LED LCD

## Maitinimas

Elektros energija: KS 220–240 V 50 / 60 Hz  
Elektros energijos suvartojimas veikiant  
budėjimo režimu: < 0,3 W  
Energijos taupymo funkcijos: Automatinio  
išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti  
paveikslėlius (radijas)

## Priedai

Priedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x  
AAA baterijos, Maitinimo laidas, Greitos  
pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir  
teisinė informacija, Stalnis stovas

## Konstrukcija

Televizoriaus spalvos: Matinis, juodas rėmelis  
Stovo dizainas: Matinės, juodos, apvalios  
kojelės

## Matmenys

Dėžės gylis: 132.0 mm  
Gaminio svoris: 3,0 kg  
Įtaiso plotis: 551,5 mm  
Stovo aukštis: 23.5 mm  
Įtaiso plotis (su stovu): 551.5 mm  
Galima naudoti sieninį kronšteiną: 75 x 75  
mm  
Dėžės aukštis: 425.0 mm  
Dėžės plotis: 630.0 mm  
Įtaiso aukštis: 333,1 mm  
Stovo gylis: 148.0 mm  
Svoris su pakuote: 4,3 kg  
Įtaiso gylis: 82,0 mm  
Stovo plotis: 445.5 mm  
Įtaiso aukštis (su stovu): 356.6 mm  
Įtaiso gylis (su stovu): 148.0 mm  
Gaminio svoris (su stovu): 3.1 kg



\* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.  
\* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.  
\* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.