

Philips  
专业液晶电视

32 英寸  
液晶  
HD Ready

32HF7445



## 多功能含功放的交互式人性化电视

### 采用 SmartPlug 技术的高清液晶电视

系统预置的液晶电视可提供色彩鲜艳的高清晰影像，带给您精彩的观看体验。借助这些先进功能和可选配件，电视机能够充分提供交互性服务和室内娱乐。

#### 出众的观赏体验与客人舒适度

- 显示屏上出现欢迎信息
- 人性化的高清电视
- 逐点高清技术，可获得更出众的细节、层次和清晰度

#### 可持续发展并且安全

- 用于节能的 SmartPower 技术
- 环保设计和防燃外壳

#### 最佳整体成本

- 可进行快速复制的无线 SmartLoader
- 安装菜单锁定
- 外置扬声器接口，功放和附加电源

#### 出色的系统兼容性和前瞻性

- SmartPlug Xpress 和 Serial Xpress 控制接口
- 适用于交互式系统的 SmartCard Xpress 盒

**PHILIPS**

## 产品亮点

### 无线 SmartLoader

提供在一分钟内从一台电视机将所有编程设定轻松复制并无线传输到其它电视机的功能。此功能可确保电视机之间的一致性并且显著节约安装时间和成本。

### 安装菜单锁定

防止越权访问安装和配置设置, 为用户带来最大的便利性, 并能避免因需要重新编程而造成不必要的成本。

### 外置扬声器, 功放及电源

此款电视配备有功放接口, 用于轻松安装外置扬声器 (例如用于浴室), 从而免除了外置设备的额外开销。附加的集成电源使您不再需要为互动系统安装单独的电源。在独立使用时可关闭其他电源以节省电力。

### SmartPlug 和 Serial Xpress

Smartplug 接口可允许 OEM 或第三方解码器和控制器与电视机相连接。

### SmartCard Xpress 盒

可选配的 SmartCard Xpress 盒可装在电视机的背面, 允许第三方解码器和应用卡与电视机相连接, 从而为电视机增加新的功能。电视机也可以通过 Serial Xpress 控制接口 (支持 UART 和 RS232 协议) 和

SmartPlug 控制接口连接外置解码器和所有主要的交互系统的机顶盒。

### 人性化的高清电视

您可以选择多种方式为您的客人播放高清电视, 但无论使用什么信号源, 飞利浦 Hospitality 电视利用最先进的纯平电视显示屏和屡获赞誉的逐点高清等技术, 将始终为您的客人带来最佳的观看体验。

### 欢迎信息

每次打开电视机, 屏幕上均会显示欢迎信息

### 逐点高清



逐点高清技术是一种图像处理技术, 它使观众能够欣赏到鲜艳、自然而逼真的图像。因此在播放任何高清信号源时都能提供品

质超凡的清晰图像, 展现极其丰富的细节及层次感。

### SmartPower



系统可控制和预设背光强度, 节省功耗可高达 50%, 从而大大降低了电费。

### 环保设计

持续性是飞利浦开展业务的一个组成部分。飞利浦电视的设计和制造均符合我们的环保产品设计原则, 旨在通过降低能耗、减少有害物质、减轻重量、更高效的包装和更好的回收性, 尽量减少对环境的整体影响。飞利浦电视还具有特殊的阻燃材料外壳。消防部门的独立测试表明, 在电视可能加剧外源性火灾的情况下, 飞利浦电视将不会助长火势。

# 规格

## 图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 32 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 81 厘米
- 面板分辨率: 1366 x 768p
- 亮度: 500 cd/m<sup>2</sup>
- 画面效果增强: 逐行扫描, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 逐点高清, 3D MA 去隔行, 智能丽像, 自动肤色校正, 色温调节, 动态对比度增强, 灵智图像, 白色延伸, 蓝电平延伸, 黑电平延伸, 绿色增强
- 对比度 (标准): 4000:1
- 显示屏类型: LCD WXGA 有源阵列 TFT
- 响应时间 (标准): 8 毫秒
- 视角 (水平): 178 度
- 视角 (垂直): 178 度
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕

## 支持的显示分辨率

- 电脑格式: 1024 X 768, 60、70、75 赫兹, 800 X 600, 56、60、72、75 赫兹, 640 X 480, 60/67/72/75 赫兹
- 视频格式: 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 电视制式: PAL D/K
- 预设频道数: 125
- 视频播放: NTSC, PAL
- 调谐器显示: PLL

## 便利性

- 便于安装: 高级宾馆模式, 电视设定复制, 微调, 节目名称, PLL 数字调谐
- 易于使用: 灵智图像, 灵智声音, 节目表, 自动音量调衡, 屏幕显示, 顶部控制
- 时钟: 定时关机
- 舒适: 酒店宾客功能
- 屏幕格式调整: 4:3, 宽银幕, 字幕缩放, 超宽, 14:9 缩放, 16:9 缩放
- 遥控器: 电视
- 遥控器类型: RC2887
- 画中画: 图中画

## 声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 5W
- 声音系统: 丽音立体声, 立体声, 单声道
- 音效增强: 加宽环绕立体声

## 扬声器

- 内置扬声器: 2

## 连接

- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr
- 连通性增强: RJ12 连接器, RJ45 连接器, 外置扬声器接口, HM- 链接, SmartCard Xpress 盒预置
- AV 2: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 3: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, S-video 输入
- AV 4: HDMI
- 前接 / 侧接: CVBS 输入, S-video 输入, 音频 L/R 输入, 耳机输出
- AV 5: HDMI
- 其它接口: 电脑音频输入, VGA 电脑接口, S/PDIF 输出 (同轴)

## 功率

- 主电源: 90-264 伏交流电, 50/60 赫兹
- 使用环境温度: 5 ° C 至 40 ° C
- 功耗: <math>130</math> 瓦

## 附件

- 随附的附件: 遥控器, 遥控器电池, 电源线, 桌架
- 可选配件: 设置远程 RC2573GR, 无线 SmartLoader 22AV1120

## 尺寸

- 机身宽度: 791 毫米
- 机身高度: 539.2 毫米
- 机身厚度: 109 毫米
- 产品重量: 15.1 千克
- 机身宽度 (含桌架): 791 毫米
- 机身高度 (含桌架): 601 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 251.1 毫米
- 产品重量 (含桌架): 18.1 千克
- 包装盒宽度: 899 毫米
- 包装盒高度: 714 毫米
- 包装盒厚度: 269 毫米
- 重量 (含包装): 19.2 千克
- 可壁挂安装: 400 x 200 毫米



发行日期 2023-10-05

版本: 2.0.14

EAN: 87 12581 31824 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)