

PHILIPS

電熱水樽

GoZero

一鍵煲水

一鍵保溫

350 毫升

不含雙酚 A

AWP2769AP/97



便攜式電熱水樽讓您可以隨時隨地享用熱水

厚膜加熱技術，更輕更快

討人喜愛的柔和形狀，纖巧輕盈，使用硅膠吊帶設計。這款產品不僅是電熱水樽，更可作為保溫水樽隨身攜帶。100-240V~ 的廣泛電壓設計讓您可以在各個國家/地區使用。

輕鬆享用熱水

- 一鍵保溫
- 精美設計
- 一鍵煲水
- 吊帶設計
- 廣泛電壓範圍

超卓品質

- 輕巧設計
- 雙壁真空保溫不鏽鋼技術

安全健康

- 食品級 316 不鏽鋼
- 乾燒提醒功能
- 關蓋煲水
- 不含雙酚 A

產品特點

輕巧設計

使用厚膜加熱板技術，設計輕巧，水樽重量僅約 360 克。

一鍵保溫

2 種開機恆溫可供選擇：45 度及 55 度。

精美設計

纖巧設計，方便您出門在外時輕鬆放入行李箱。

一鍵煲水

100 度沸水快捷按鈕，3 個額外預設溫度可供選擇：45 度、55 度及 85 度。

吊帶設計

使用矽膠吊帶設計，方便您出門在外時隨身攜帶。

雙壁真空保溫不鏽鋼

使用雙壁真空保溫不鏽鋼設計，水樽可以保溫長達 8 小時。

食品級 316 不鏽鋼

使用優質 316 不鏽鋼製成，更耐腐蝕。

廣泛電壓範圍

具備 100-240V~ 的廣泛電壓範圍，全球通用。

乾燒保護功能

水樽跌倒時，蜂鳴器會持續發出警報，水平燈條會閃爍，加熱功能無法開始，直至錯誤解除或切斷電源。

隔蓋煲水

透氣薄膜設計，煲水時自動向上釋放氣壓，有效避免過熱及膨脹。

不含雙酚 A

物料通過不含雙酚 A 認證，水樽對大人及兒童都安全健康。

規格

一般規格

水樽容量: 350 毫升

顏色: 杏色

水樽尺寸: 6.8*21.2 厘米

適用電壓: 110V -240V~

功率範圍: 75-350W~

適用頻率: 50-60Hz

維護及保養

只可手洗: 是

