

PHILIPS

breedbeeld Flat TV

119 cm (47")

LCD

geïntegreerde digitale tuner

47PFL7642D



Nog meer kijkplezier

met ingebouwde digitale tuner

Met deze TV kunt u nu genieten van de voordelen van digitale TV, een elektronische programmagids en content van digitale kwaliteit. Tegelijkertijd kunt u ook volop genieten van prachtige beelden met meer helderheid en details op een 1080p Full HD-scherm dankzij Pixel Plus.

Levendige, natuurlijke en superscherpe beelden

- Full HD LCD-scherm, 1920 x 1080p
- Geïntegreerde digitale tuner voor DVB-T-ontvangst
- HD Ready, voor de hoogste kwaliteit HD-weergave
- Pixel Plus HD voor meer details, diepte en helderheid
- Kleurenscheiding met 3D-combfilter voor een superscherp beeld

Slanke, stijlvolle vormgeving voor elk interieur

- Compact en gestroomlijnd ontwerp dat in elke kamer tot zijn recht komt

Zeer gebruiksvriendelijk

- 1000 pagina's Hypertext voor snelle toegang tot teletekst

Meeslepend en levensecht geluid

- Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier

Voor hoogstaande prestaties

- 2 HDMI-ingangen voor volledig digitale HD-verbinding in één kabel

Kenmerken

Full HD LCD-scherm 1920 x 1080p

Dit beeldscherm heeft een resolutie die wordt aangeduid als Full HD. De geavanceerde LCD-schermtechnologie zorgt voor een volledige High Definition breedbeeldresolutie van 1080 progressieve lijnen, elk met 1920 pixels. Hierdoor hebt u de beschikking over de best mogelijke beeldkwaliteit voor HD-ingangssignalen met maximaal 1080 lijnen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren. De levendige en scherpe beelden staan garant voor een verbeterde kijkervaring.

Geïntegreerde digitale DVB-T-tuner

Met de geïntegreerde digitale DVB-T-tuner ontvangt u digitale terrestrial-TV zonder dat u hier een extra set-top box voor nodig hebt. Geniet van kwaliteits-TV zonder extra poespas.

HD Ready



Geniet van de kwaliteit van HD-beelden. U bent voorbereid op toekomstige HD-bronnen zoals HDTV-set-top boxes of Blu-ray Discs. HD Ready TV's leveren een hogere beeldkwaliteit dan televisies met Progressive Scan. De toestellen voldoen aan de normen van EICTA en zijn uitgerust met een HD-scherm. Ze hebben een universele ingang

voor analoge YPbPr-aansluitingen en ongecomprimeerde, digitale DVI- of HDMI-aansluitingen, en ondersteunen bovendien HDCP. Ze kunnen 720p- en 1080i-signalen van 50 en 60 Hz weergeven.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD is een beeldverwerkingstechnologie waarmee kijkers inhoud kunnen bekijken die levendig, natuurlijk en echt is. Het resultaat is een superscherp beeld met ongelooflijk veel details en diepte vanaf elke HD-bron.

3D-combfilter

Het 3D-combfilter zorgt voor een betere scheiding van signalen voor helderheid en kleuren in 3D-weergave en voorkomt zo hinderlijke kleurschiftingen, die afbreuk doen aan uw kijkplezier. Het 3D digitale combfilter voert veld voor veld vergelijkingen uit van het televisiebeeld en eventuele vervormingen met een superscherpe afbeelding als resultaat.

Incredible Surround™

Incredible Surround is een geluidstechnologie van Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible Surround werkt met geavanceerde elektronische faseverschuiving,

waarmee het geluid links en rechts zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de twee luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible Surround ervaart u totale Surround met een dieper en breder geluid zonder het gebruik van extra luidsprekers.

Compact en slank ontwerp

De ontwerpstyl benadrukt een slanke, compacte look, bespaart ruimte en past bij verschillende interieurs.

1000 pagina's Hypertext

Teletekst is een standaardstelsel dat wordt uitgezonden door de meeste omroepstations. Het Smart Text-geheugen voor 1000 pagina's geeft u supersnel toegang tot informatie.

2 HDMI-ingangen

HDMI brengt een ongecomprimeerde digitale RGB-verbinding tot stand tussen bron en scherm. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden geconverteerd, behoudt het beeld zijn kwaliteit. Het signaal wordt dus niet afgezwakt en het beeld blijft helder en trillingsvrij. HDMI stemt met het bronapparaat de beste uitvoerresolutie af. De HDMI-ingang is volledig compatibel met DVI-bronnen maar kan ook digitale audio aan. Er wordt gebruikgemaakt van HDCP-kopieerbeveiliging. Dankzij de twee HDMI-ingangen kunt u meerdere HD-bronnen aansluiten, bijvoorbeeld een HD set-top box en een Blu-ray-speler. Uw TV is helemaal klaar voor de HD-toekomst.

Specificaties

Beeld/scherm

Beeldformaat: Breedbeeld, 16:9

Schermdiagonaal (inch): 47 inch

Schermdiagonaal (centimeters): 119 cm

Kleur van de behuizing: Volledig zwarte behuizing met decoratieve voorzijde van High Gloss

Helderheid: 500 cd/m²

Beeldverbetering: Pixel Plus HD, Luminance Transient Improver, Color Transient Improvement, Dynamisch-

contrastverbetering, Contrast Plus, 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combfilter, Active

Control, Digital Noise Reduction, Onderdrukking van gekartelde lijnen, Progressive Scan

Schermtipe: Full HD LCD W-UXGA Act. matrix

Schermresolutie: 1920 x 1080p

Dynamisch schermcontrast: 5000:1

Responstijd (normaal): 8,0 ms

Kijkhoek (horizontaal): 178 graad

Kijkhoek (verticaal): 178 graad

Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz

Videoformaten: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/ontvangst/transmissie

Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)

Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF

Televisiesysteem: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K

Digitale TV: DVB Terrestrial *

Aantal voorkeurzenders: 100

Videoweergave: NTSC, SECAM, PAL

Tunerweergave: PLL

Comfort

Kinderbeveiliging: Kinderslot + Oudercontrole

Gemakkelijk te installeren: Automatische programmanamen, Automatische

zenderinstelling, Automatisch tuningsysteem (ATS), Automatisch opslaan, Fijnafstemming, Plug & Play, Programmaam, Sorteren

Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), Schakelen tussen digitaal en analoog, Programmalijs, Zijbediening, Smart Picture, Smart Sound

Klok: Sleeptimer, Wekker

Aanpassingen van beeldformaat: 4:3,

Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9,

Ondertitelzoom, Superzoom, Breedbeeld

Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen

Afstandsbediening: TV

Type afstandsbediening: RC2034301/01

Teletekst: 1000 pagina's Hypertext

Picture in Picture: Text Dual Screen

Teletekstverbeteringen: 4 favoriete pagina's, Programma-informatieregel

Geluid

Equalizer: 7-bands

Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W

Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Incredible Surround, Dynamic Bass Enhancement

Geluidssysteem: Nicam Stereo, Stereo

Luidsprekers

Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

Aantal SCARTS: 2

Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB

Ext. 2 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, S-Video in

Andere aansluitingen: Hoofdtelefoonuitgang, Common Interface

Ext. 3: S-Video in, CVBS in, Audio L/R in

Ext. 4: YPbPr, Audio L/R in

Ext. 5: HDMI

Ext. 6: HDMI

Vermogen

Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C

Energieverbruik: 300 W

Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Accessoires

Meegeleverde accessoires: Tafelstandaard, Voedingskabel, Snelstartgids,

Gebruiksaanwijzing, Registratiekaart, Garantiecertificaat, Afstandsbediening,

Batterijen voor afstandsbediening

Optionele accessoires: Vloerstandaard

Afmetingen

Diepte van de doos: 306 mm

Gewicht van het product: 31 kg

Breedte van het apparaat: 1158 mm

Breedte van het apparaat (met standaard): 1158 mm

Geschikt voor wandmontage: 600 x 400 mm

Hoogte van de doos: 857 mm

Breedte van de doos: 1260 mm

Hoogte van het apparaat: 752 mm

Gewicht (incl. verpakking): 46 kg

Diepte van het apparaat: 117 mm

Hoogte van het apparaat (met standaard): 821 mm

Diepte van het apparaat (met standaard): 325 mm

Gewicht (incl. standaard): 41 kg

