



Philips
Professional LCD TV

32"
LCD
HD Ready

32HFL3330



TV ที่ใช้งานง่ายและมีความสามารถรอบตัว

Philips HD LCD TV สำหรับโรงแรม

Professional TV รุ่นนี้มีโหมดโรงแรมขั้นสูง
ที่ให้คุณภาพของภาพที่ยืดหยุ่นและได้รับการออกแบบการควบคุมระบบเป็นพิเศษเพื่อความมั่นใจ
และเชื่อถือได้ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผู้ใช้พักได้รับความสะดวกสบายสูงสุด

คุณสมบัติการเป็นเจ้าของ

- สามารถใช้ได้กับกล่องรับสัญญาณ
- SmartLoader เพื่อการคัดลอกอย่างรวดเร็ว

พร้อมสำหรับการใช้งานในระบบและรองรับการใช้งานในอนาคต

- การถอดเมนูการติดตั้ง
- อินเทอร์เน็ตสำหรับการควบคุมแบบ Serial Xpress สำหรับการทำงานในระบบอินเทอร์เน็ตแอดที่ฟ

ปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนาน

- การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตัวเครื่องที่ทนไฟ

สร้างความแตกต่างเมื่อเข้าพักที่โรงแรม

- การจำกัดระดับเสียง
- สามารถใช้ได้กับ Connectivity Panel ของ Philips เพิ่มความบันเทิงให้กับผู้ใช้พัก

ความล้ำหน้าสำหรับโรงแรมที่ไม่มีวันล้าสมัย

- การตั้งโปรแกรมการเปิดช่อง
- ข้อความต้อนรับบนหน้าจอ

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: จอกว้าง
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 32 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 81 ซม.
- ความละเอียด: 1366 x 768p
- ความสว่าง: 500 cd/m²
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, Digital Crystal Clear, การเปรียบเทียบแบบไม่คงที่
- ประเภทจอภาพ: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamic screen contrast: 24000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
- มุมมองภาพ: 178° (H) / 178° (V)
- การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกันการสะท้อนแสง

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- รูปแบบคอมพิวเตอร์: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz
- รูปแบบวิดีโอ: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60Hz

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเซียล 75 โอห์ม (IEC75)
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- ระบบ TV: PAL B/G, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM

สะดวกสบาย

- ง่ายต่อการติดตั้ง: การจูนด้วยระบบดิจิทัล PLL, การโคลนการตั้งค่า TV, โหมดโรงรมขั้นสูง, Fine Tuning, การติดตั้งการลีดเมนู, ล็อกแป้นพิมพ์, ชื่อรายการ, การเข้าใช้เมนูการรักษาความปลอดภัย
- ใช้งานง่าย: ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL)
- สะดวก: คุณสมบัตินี้ Hotel Guest, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, ช่องสำหรับเปิดการทำงาน, การจำกัดระดับเสียง, ข้อความต้อนรับ
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, ขนาดภาพขยาย 16:9, จอกว้าง, ขนาดภาพขยาย 14:9, ซูมแบบขยาย, ซูมได้มากขึ้น
- รีโมทคอนโทรล: โทรทัศน์
- ประเภทรีโมทคอนโทรล: PF03A08B
- เทเลเท็กซ์: Smart Text 100 หน้า
- โหมดอัจฉริยะ: ภาพยนตร์, Personal, ประหยัดไฟ, มาตรฐาน, สดใส

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 5 W
- ระบบเสียง: Mono, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Incredible Surround, ความคมชัดเสียงอัตโนมัติ

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2

การเชื่อมต่อ

- AV 1: Audio L/R in, YPbPr
- AV 2: Audio L/R in, YPbPr
- EasyLink (HDMI-CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, ข้อมูลระบบ (ภาษาเมนู), สแตนด์บายระบบ
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: Audio L/R in, CVBS เข้า, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, S-video เข้า
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: สัญญาณเสียงเข้าจาก PC, PC-In VGA, Analog audio Left/Right out, IR ออก, Serial Express

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100-240V, 50-60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5°C ถึง 40°C
- การใช้พลังงาน: 150 วัตต์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.3 W

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ปลอดภัย: ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือการใช้งาน, รีโมทคอนโทรล, สายไฟ, โบรชัวร์ประกัน, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, ขาตั้ง
- อุปกรณ์เสริมต่างๆ: การตั้งคาร์ไมท์ RC2573GR

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 809 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 543 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 92 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 11 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 809 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 593 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 220 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 14 กก.
- ความกว้างของกล่อง: 250 มม.
- ความสูงของกล่อง: 662 มม.
- ความลึกของกล่อง: 1025 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 16.7 กก.
- ติดตั้งได้: 200 x 200 มม.

ไฮไลต์

SmartLoader

ช่วยเพิ่มความสะดวกในการตัดลอกการตั้งค่าทีวีต่างๆ และการตั้งโปรแกรมช่องต่างๆ และการตั้งโปรแกรมช่องต่างๆ แบบอะนาล็อกจากโทรทัศน์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งในเวลาไม่เกินหนึ่งนาที คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณให้การตั้งค่าโทรทัศน์แต่ละเครื่องมีข้อมูลตรงกัน รวมทั้งยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้อีกด้วย

อินเตอร์เฟซแบบ Serial Xpress interface

ให้คุณเชื่อมต่อทีวีได้กับตัวถอดรหัสภายนอก และกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตที่พหุทุกกรายผ่านอินเตอร์เฟซการควบคุมแบบ Serial Xpress (โปรโตคอล UART)

สามารถใช้ได้กับ Connectivity Panel

ทีวีรุ่นนี้สามารถทำงานร่วมกับ Connectivity Panel ของ Philips ได้โดยไม่สะดุด ผู้เข้าพัสสามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ยุ่งยาก และเพลิดเพลินกับสื่อต่างๆ ได้จากคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่น DVD กล้องบันทึกวิดีโอ และอุปกรณ์อื่นๆ มากมาย ด้วยระบบ Autosensing Connectivity Panel และทีวีจะเปลี่ยนกลับไปแสดงรายการจากอุปกรณ์ที่ผู้เข้าพัสเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

สามารถใช้ได้กับกล่องรับสัญญาณ

ทีวีสำหรับการใช้งานในโรงแรมนี้สามารถเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณซึ่งมี Scart และโปรโตคอล Serial Express Lit ในการทำงานของเครื่อง

การจำกัดระดับเสียง

คุณสมบัตินี้จะกำหนดระดับเสียงของโทรทัศน์ไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปรับระดับเสียงดังมากเกินไปจนเป็นการรบกวนผู้อื่น

ข้อความต้อนรับ

ข้อความต้อนรับที่แสดงบนหน้าจอทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง

การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนคือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ Philips ทีวีของ Philips ได้รับการออกแบบและผลิตตามแนวทาง EcoDesign ซึ่งมุ่งลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารที่เป็นพิษ การบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลได้ขึ้น ทีวีของ Philips มีตัวเครื่องพิเศษที่ใช้สารทนไฟ การทดสอบพิเศษโดยหน่วยดับเพลิงแสดงให้เห็นว่าบางครั้งโทรทัศน์อาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้แหล่งไฟภายนอก แต่ทีวีของ Philips จะไม่เป็นเชื้อไฟ

การล็อคเมนูการติดตั้ง

ป้องกันไม่ให้เข้าใช้การตั้งค่าและการติดตั้งโดยไม่ได้ริบอนุญาต เพื่อให้แขกที่เข้าพัสได้รับความสะดวกสูงสุด และป้องกันไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายในการตั้งโปรแกรมใหม่โดยไม่จำเป็น

การตั้งโปรแกรมการเปิดช่อง

เหมาะสำหรับช่องข้อมูลหรือช่องโฆษณาภายใน เมื่อโทรทัศน์จะเปิดช่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง



วันที่ออก 2023-10-05

เวอร์ชัน: 2.8.4

EAN: 87 12581 43978 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com