

PHILIPS

LED televizorius

LED

108 cm (43 in)

„Full HD“ LED TV

„Pixel Plus HD“



43PFS5507



Bet kur pastatomas televizorius

LED televizorius

Ieškote puikiai veikiančio kompaktiško televizoriaus? Šis patrauklus televizorius tinka visur – tiek biure ar virtuvėje, tiek miegamajame. Jį paprasta ir lengva pernešti, o matydami aiškų, ryškų vaizdą būsite tikri, kad jis geriausias, kad ir ką žiūrėtumėte.

Atrodo puikiai. Telpa visur.

- Tobulai tinka mažesnėms erdvėms. Paruoštas ateičiai.
- Minimalistinis rėmelis ir stovas. Grakščios kojelės.
- 24 col., 32 col. ir 43 col. dydžio

Puikios spalvos. Stebinantis gylis.

- „Pixel Plus HD“. Aiškūs vaizdai iš bet kokio šaltinio.
- Ryškus vaizdas. „Philips“ LED televizorius.

Įjunkite į tinklą ir paleiskite. Kad ir koks būtų šaltinis.

- Prijunkite viską, ką mėgstate.
- 2 HDMI jungtys. 1 USB jungtis.

Ypatybės

Konstrukcija

Minimalistinis rėmelis ir stovas. Grakščios kojėlės.

Tobulai tinka mažesnėms erdvėms

Su šiuo kompaktišku televizoriumi galėsite žiūrėti serialus lovoje, naujienas gamindami maistą arba naudoti jį kaip papildomą monitorių darbo vietoje. Jo ekranas gali būti įvairių dydžių, o mūsų pakuotėms ir užpildymo medžiagoms naudojamas perdirbtas kartonas ir popierius.

Dydžiai

24 col., 32 col. ir 43 col. dydžio

LED televizorius

„Philips Pixel Plus HD“ sistema optimizuoja vaizdo kokybę, kad matytumėte ryškius vaizdus, sodrias spalvas ir natūralius judesius. Kaskart džiaukitės pačiu geriausiu vaizdu.

„Pixel Plus HD“

„Philips Pixel Plus HD“ sistema optimizuoja vaizdo kokybę, kad vaizdas būtų ryškus, o kontrastas gražus. Tad nesvarbu, ar transliuosite turinį iš interneto, ar žiūrėsite kabelinę televiziją, mėgausitės ryškesniais vaizdais su sodresniais baltais ir juodais atspalviais.

Universalios jungtys

Prijunkite raktą prie vieno iš televizoriaus HDMI jungčių ir džiaukitės išmaniomis televizoriaus funkcijomis, kurias teikia mėgiamas transliavimo paslaugų teikėjas. Taip pat galite naudoti HDMI jungtis, skirtas konsolėi prijungti, arba galite naudoti USB jungtį muzikai leisti iš USB disko.

Prijungimo galimybės

2 HDMI jungtys. 1 USB jungtis.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Kraštinių santykis: 16:9
Ekranas įstrižainė (centimetrais): 108 cm
Ekranas: LED „Full HD“
Vaizdo išryškinimas: „Pixel Plus HD“, „Micro Dimming“
Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
Savasis atnaujinimo dažnis: 60 Hz
Ekranas įstrižainė (coliais): 43 coliai

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
Video įvestis: iki 1920x1080p

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-
HD/C/S/S2
MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
HEVC palaikymas

Multimedijos programos

Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: H264/MPEG-
4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC
Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV,
WMA (nuo v2 iki v9.2)
Subtitrų formatų palaikymas: .SMI, .SRT, .SSA,
.SUB, .TXT, .ASS
Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP,
GIF, PNG

Vartotojo sąveika

Programa: Pause TV
Elektroninis programų gidas*: 8 dienos,
elektroninis programų gidas

Garsas

Išvesties galia (RMS): 16 W
Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“,
Švarus garsas, Žemųjų dažnių reguliavimas,
„Auto Volume“ lygintojas, „Dolby Bass“
sustiprinimas
Garsiakalbio konfigūracija: 2 x 8 W pilno
diapazono garsiakalbis

Prijungimo galimybė

HDMI jungčių skaičius: 2
„EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį
valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos
budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu
USB jungčių skaičius: 1
Kitos jungtys: Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+),
Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Ausinių
išvestis, Paslaugos jungtis, Antenos F tipas
HDMI ARC: Taip, naudojant HDMI1

ES energijos suvartojimo kortelė

EPREL registracijos numeriai: 1133974
SDR energinė klasė: F
Įjungto režimo SDR energijos poreikis:
45 kWh/1000 h
Elektros energijos suvartojimas veikiant
išjungties režimu: Netaikoma W
Tinklo budėjimo režimas: Netaikoma W
Naudojama ekrano technologija: LED LCD

Maitinimas

Elektros energija: KS 220–240 V 50 / 60 Hz
Elektros energijos suvartojimas veikiant
budėjimo režimu: < 0,3 W

Energijos taupymo funkcijos: Automatinio
išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti
paveikslėlius (radijas)

Priedai

Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x
AAA baterijos, Maitinimo laidas, Greitos
pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir
teisėtinė informacija, Stalinis stovas

Konstrukcija

Televizoriaus spalvos: Matinis, juodas rėmelis
Stovo dizainas: Matinės, juodos, apvalios
kojelės

Matmenys

Dėžės gylis: 140.0 mm
Gaminio svoris: 7,1 kg
Įtaiso plotis: 958,4 mm
Stovo aukštis: 171 mm
Įtaiso plotis (su stovu): 958.4 mm
Galima naudoti sieninį kronšteiną: 100 x 200
mm
Dėžės aukštis: 680.0 mm
Dėžės plotis: 1100.0 mm
Įtaiso aukštis: 568,5 mm
Stovo gylis: 223.6 mm
Svoris su pakuote: 9,1 kg
Įtaiso gylis: 82,1 mm
Stovo plotis: 774.9 mm
Įtaiso aukštis (su stovu): 585.6 mm
Įtaiso gylis (su stovu): 223.6 mm
Gaminio svoris (su stovu): 7.2 kg



* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.