

Philips
专业液晶电视

37 英寸
液晶
全高清

37HF7005



多功能人性化电视

具有逐点高清技术

这款全高清液晶电视可提供色彩鲜艳的高清晰影像，带给您激动人心的观看体验。借助这些先进功能和可选配件，该电视机能够充分满足室内娱乐的需要。

高级酒店功能，极具前瞻性

- 音量限制
- 打开频道编程
- 显示屏上出现欢迎信息
- 正面 / 侧面控件锁定

可持续发展并且安全

- 环保设计
- 防燃外壳

出众的观赏体验与客人舒适度

- 人性化的高清电视
- LCD 全高清显示屏，分辨率为 1920x1080p
- 逐点高清技术，可获得更出众的细节、层次和清晰度

最佳整体成本

- 可进行快速复制的 SmartLoader
- 安装菜单锁定

PHILIPS

产品亮点

安装菜单锁定

防止越权访问安装和配置设置, 为用户带来最大的便利性, 并能避免因需要重新编程而造成不必要的成本。

人性化的高清电视

您可以选择多种方式为您的客人播放高清电视, 但无论使用什么信号源, 飞利浦 Hospitality 电视利用最先进的纯平电视显示屏和屡获赞誉的逐点高清等技术, 将始终为您的客人带来最佳的观看体验。

正面 / 侧面控件锁定

通过在设置菜单中选择锁定或解锁对电视正面和侧面控件的使用, 可以防止未经授权的客户访问电视菜单, 从而为经营者节省了重新安装的时间和精力。

LCD 全高清显示屏, 1920x1080

此款显示屏拥有所谓的全高清分辨率。它采用了最先进的 LCD 屏幕技术, 具有 1920 x 1080 的高清宽银幕分辨率。这是高清广播可以传输的最高分辨率。这使任何格式的高清信号源都能获得最佳的画质。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像,

以及最佳的亮度和超凡的色彩。这种清晰绚丽的图像必将增强您的观看体验。

逐点高清



逐点高清技术是一种图像处理技术, 它使观众能够欣赏到鲜艳、自然而逼真的图像。因此在播放任何高清信号源时都能提供品质超凡的清晰图像, 展现极其丰富的细节及层次感。

SmartLoader 智能克隆器

能够在不到一分钟的时间里将电视设置和模拟频道编程从一台电视机复制到其它电视机。此功能可确保电视机之间的一致性, 并可显著减少安装时间和成本。

打开频道编程

特别适用于室内广告或资讯频道, 因为它允许在电视打开时显示预设频道。

音量限制

此功能预定义了电视机能够操作的音量范围, 以防音量调得过高惊扰到邻居。

欢迎信息

每次打开电视机, 屏幕上均会显示欢迎信息

环保设计

飞利浦电视在我们的环保设计原则的指导下设计和制造, 旨在通过降低功耗、减少有害物质、减轻重量、提高包装效率和回收率, 最大程度地减小整体环境影响。

阻燃外壳

飞利浦电视具有特制的阻燃材料外壳。由消防部门执行的独立测试表明, 一般的电视机可能加剧外源性火灾, 而飞利浦电视将不会助长火势。

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 37 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 94 厘米
- 面板分辨率: 1920x1080p
- 亮度: 500 cd/m²
- 画面效果增强: 逐行扫描, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 逐点高清, 3D MA 去隔行, 智能丽像, 自动肤色校正, 色温调节, 动态对比度增强, 灵智图像, 白色延伸, 蓝电平延伸, 黑电平延伸, 绿色增强
- 对比度 (标准): 4000:1
- 显示屏类型: LCD 全高清 W-UXGA 动态矩阵
- 响应时间 (标准): 8 毫秒
- 视角 (水平): 178 度
- 视角 (垂直): 178 度
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 x 480, 60 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1280 x 1024, 60 赫兹
- 视频格式: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh, 1920 x 1080p -

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 电视制式: PAL D/K
- 视频播放: NTSC, PAL
- 调谐器显示: PLL

便利性

- 便于安装: 高级宾馆模式, 电视设定复制, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 灵智图像, 灵智声音, 节目表, 自动音量调衡, 屏幕显示, 顶部控制
- 舒适: 酒店宾客功能, 打开频道, 音量限制, 欢迎信息, 定时关机
- 屏幕格式调整: 4:3, 宽银幕, 字幕缩放, 超宽, 14:9 缩放, 16:9 缩放
- 遥控器: 电视
- 遥控器类型: RC2023610/01B
- 画中画: 图中画

声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 10W
- 声音系统: 丽音立体声, 立体声, 单声道
- 音效增强: 加宽环绕立体声

扬声器

- 内置扬声器: 2

连接

- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 3: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, S-video 输入
- AV 4: HDMI
- 前接 / 侧接: CVBS 输入, S-video 输入, 音频 L/R 输入, 耳机输出
- AV 5: HDMI
- 其它接口: 电脑音频输入, VGA 电脑接口, S/PDIF 输出 (同轴), 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出

功率

- 主电源: 90-264 伏交流电, 50/60 赫兹
- 使用环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 功耗: < 150 瓦
- 待机功耗: < 2 瓦

附件

- 随附的附件: 遥控器, 遥控器电池, 电源线, 桌架
- 可选配件: 设置远程 RC2573GR, SmartLoader 22AV1135

尺寸

- 机身宽度: 924 毫米
- 机身高度: 615 毫米
- 机身厚度: 99.5 毫米
- 产品重量: 19.2 千克
- 机身宽度 (含桌架): 924 毫米
- 机身高度 (含桌架): 676 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 280 毫米
- 产品重量 (含桌架): 26 千克
- 包装盒宽度: 1124 毫米
- 包装盒高度: 740 毫米
- 包装盒厚度: 332 毫米
- 重量 (含包装): 33 千克
- 可壁挂安装: 400 x 200 毫米



发行日期 2023-10-05

版本: 1.0.3

EAN: 87 12581 39638 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com