

Philips
Professional LCD TV

42"
LCD
HD Ready

42HF7845



โทรทัศน์สำหรับโรงแรมในระบบอินเทอร์เน็ตแอคทีฟระดับสุดยอด

Philips LCD TV และช่องเสียบ SmartCard

โทรทัศน์สำหรับโรงแรมแบบประหยัดพลังงานและมีสไตร์ พร้อมด้วยช่องเสียบ SmartCard ในตัวรุ่นนี้ เป็นระบบอินเทอร์เน็ตแอคทีฟที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย
แขกผู้มาพักของคุณจะเพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับชมระดับยอดเยี่ยม
และยังมีระบบเสียงเพลงในห้องน้ำและข้อความต้อนรับที่กำหนดได้เอง

คุณสมบัติการเป็นเจ้าของ

- Wireless SmartLoader เพื่อการคัดลอกอย่างรวดเร็ว
- การลือคเมนูการติดตั้ง
- จุดเชื่อมต่อลำโพงภายนอกและแหล่งจ่ายไฟพิเศษ
- ตัวยึดติดผนัง

ปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนาน

- SmartPower สำหรับการประหยัดพลังงาน
- การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตัวเครื่องที่ทนไฟ

โซลูชันระบบในตัวที่ไม่มีวันล้าสมัย

- ช่องเสียบ SmartCard ป้องกันการโจรกรรม
- การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบรีโมท

ประสบการณ์ใหม่ในการรับชมโทรทัศน์และความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก

- ข้อความต้อนรับบนหน้าจอ
- Pixel Plus HD เพื่อภาพที่มีรายละเอียดคมชัด มีมิติสมจริง

PHILIPS

การอัพเกรดซอฟต์แวร์แบบรีโมท

ซอฟต์แวร์ทีวีที่ควบคุมคุณสมบัติเฉพาะโรงแรมสามารถอัพเกรดได้ในแบบรีโมทผ่านทางผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง

ช่องเสียบ SmartCard ในตัว

ช่องเสียบ SmartCard

ในตัวช่วยให้สามารถเพิ่มฟังก์ชันใช้งานใหม่ให้กับทีวีผ่านทางการ์ดแอปพลิเคชัน

โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อภายนอกและกล่องรับสัญญาณเพิ่มเติม

ทีวียังสามารถเชื่อมต่อกับตัวถอดรหัสและกล่องรับสัญญาณภายนอกของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตที่พยายใหญ่ทั้งหมด

ผ่านทางอินเตอร์เฟซการควบคุม SerialXpress

(รองรับโปรโตคอล UART และ RS232)

และอินเตอร์เฟซการควบคุม SmartPlug

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD คือ

เทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่ช่วยให้ผู้ชมได้รับชมภาพที่สดใส, เป็นธรรมชาติและสมจริงภาพที่ได้เต็มเปี่ยมด้วยรายละเอียดที่เหมือนจริง

และความชัดลึกที่ยอดเยี่ยม

ไม่ว่าจะใช้แหล่งภาพ HD ใดก็ตาม

ข้อความต้อนรับ

ข้อความต้อนรับที่แสดงบนหน้าจอทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง

Wireless SmartLoader

ช่วยเพิ่มความสะดวกในการคัดลอกและการตั้งค่าโปรแกรมต่างๆ

แบบไร้สายจากโทรทัศน์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งในเวลาไม่เกินหนึ่งนาที

คุณสมบัติดังกล่าวช่วยให้การตั้งค่าโทรทัศน์แต่ละเครื่องมีข้อมูลตรงกัน

รวมทั้งยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้ด้วย

ลำโพงและแหล่งจ่ายไฟภายนอก

ทีวีมีช่องเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงในตัวเพื่อให้ง่าย

ติดตั้งลำโพงภายนอกได้ง่าย

(เช่นเดียวกับห้องน้ำ)

ช่วยให้ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อื่นๆ

และแหล่งจ่ายไฟพิเศษที่ติดตั้งมาให้ช่วยให้ไม่ต้อ

งมีแหล่งจ่ายไฟภายนอกสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตที่ฟ

ในกรณีของการใช้งานแบบสแตนด์อโลน

สามารถปิดแหล่งจ่ายไฟพิเศษเพื่อประหยัดพลังงาน

การล็อคเมนูการติดตั้ง

ป้องกันไม่ให้เข้าใช้การตั้งค่าและการติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

เพื่อให้แขกที่เข้าพักได้รับความสะดวกสูงสุด และป้องกันไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายในการตั้งโปรแกรมใหม่โดยไม่จำเป็น

ตัวยึดติดผนัง

ตัวยึดติดผนัง

SmartPower



ความเข้มของแบ็คไลท์สามารถควบคุมได้และตั้งค่าล่วงหน้าได้โดยระบบ เพื่อลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 50% ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานได้มาก

การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนคือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ Philips ทีวีของ Philips

ได้รับการออกแบบและผลิตตามแนวทาง

EcoDesign

ซึ่งมุ่งลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารที่เป็นพิษ

การบรรจุที่ดีขึ้นและรีไซเคิลได้ดีขึ้น ทีวีของ

Philips มีตัวเครื่องพิเศษที่ใช้สารทนไฟ

การทดสอบพิเศษโดยหน่วยดับเพลิงแสดงให้เห็นว่าบางครั้งโทรทัศน์อาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้

แหล่งไฟภายนอก แต่ทีวีของ Philips

จะไม่เป็นเชื้อไฟ

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9, จอกว้าง
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 42 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 107 ซม.
- ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
- ความสว่าง: 500 cd/m²
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3D Combfilter, 3/2-2/2 motion pull down, Active Control, เพิ่มความเปรียบต่าง, Dynamic contrast enhancement, การขจัดสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัล, ป้องกันขอบภาพเป็นเส้นหยัก, Progressive scan, Color Transient Improvement, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
- ประเภทจอภาพ: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamic screen contrast: 5000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
- มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา
- มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา
- การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกันการสะท้อนแสง

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- รูปแบบคอมพิวเตอร์: 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz
- รูปแบบวิดีโอ: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม (IEC75)
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- ระบบ TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 125
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
- จอแสดงผลของจูนเนอร์: PLL

สะดวกสบาย

- ง่ายต่อการติดตั้ง: โหมดโรงรมขั้นสูง, Fine Tuning, ชื่อรายการ, การโหลดจลจริยะไร้สาย, ล็อกแป้นพิมพ์, การเข้าใช้เมนูการรักษาความปลอดภัย
- ใช้งานง่าย: ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- สะดวก: คุณสมบัติ Hotel Guest, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, ช่องสำหรับเปิดการทำงาน, การจำกัดระดับเสียง, ข้อความต้อนรับ
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, โหมด Widescreen 7 โหมด
- รีโมทคอนโทรล: การป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่, การตรวจสอบแบตเตอรี่, การชาร์จรีโมทคอนโทรล: RC2886
- เทคโนโลยี: Hypertext ขนาด 1000 หน้า
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: ปรับเป็นทีวีสำหรับผู้ชมทั่วไปได้, ล็อค Kensington
- เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: การอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีสำหรับโรงรมแบบรีโมท, การอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีโดยรวมแบบภายใน
- ภาษาเมนู: ซีรีส์, ยุโรปตะวันออก,

ยุโรปตะวันตก

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 10 W
- ระบบเสียง: Nicam Stereo, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, Incredible Surround

ลำโพง

- ลำโพงในตัว: 2

การเชื่อมต่อ

- การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ: ช่องเสียบ RJ12, ช่องเสียบ RJ45, ช่องเชื่อมต่อลำโพงภายนอก, HM-Link, แหล่งจ่ายไฟแบบพิเศษ 12V/1V, SmartCard Xpress Box Ready, Fast Infrared loop through, อินเทอร์เน็ตแบบ Serial Xpress interface, อินเทอร์เน็ต SmartPlug Xpress, Power on scart, ช่องเสียบ SmartCard
- จำนวน Scart: 2
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS เข้า/ออก, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS เข้า/ออก, S-video เข้า
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสาคาส IEC75, ช่องสัญญาณออกของหัวฟิง, PC-In VGA
- Ext 3: Audio L/R in, CVBS เข้า, S-video เข้า
- Ext 4: Audio L/R in, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100 - 240V, 50/60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5°C ถึง 40°C
- การใช้พลังงาน: 240 วัตต์
- โหมดคง SmartPower: 122 วัตต์
- โหมดคง SmartPower: 220 วัตต์
- การใช้แอมป์สแตนด์บาย: 20 วัตต์
- การใช้แอมป์สแตนด์บาย: 2 วัตต์
- โหมดปานกลาง SmartPower: 160 วัตต์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ปลอดภัย: ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ไม้รับประกัน, สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, ตัวยึดติดผนัง
- อุปกรณ์เสริมต่างๆ: การตั้งค่านีโมท RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1135, ที่วางบนโต๊ะพร้อมแท่นหมุน

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 1046 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 686 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 113 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 26 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 1046 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 749 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 265 มม.
- ความกว้างของกล่อง: 1152 มม.
- ความสูงของกล่อง: 788 มม.
- ความลึกของกล่อง: 313 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 31.4 กก.
- ติดตั้งได้: 600 x 400 มม.



วันที่ออก 2023-07-12

เวอร์ชัน: 4.0.4

EAN: 87 12581 32865 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com