

PHILIPS

Επαγγελματική
τηλεόραση LED LCD

Cinema 21:9

Signature 58"

LCD

DVB-T/C MPEG 2/4

58HFL9582A



Πρεμιέρα κάθε βράδυ

με κινηματογραφική προβολή 21:9 και Ambilight

Αφήστε τις ταινίες να σας παρασύρουν, όπως στον κινηματογράφο. Η ακόμα πιο ευρεία οθόνη της τηλεόρασης με τεχνολογία Perfect Pixel HD engine και LED Pro είναι ιδανική για το φορμά ταινιών 21:9, οι οποίες ζωντανεύουν με το μαγευτικό Ambilight και την τεχνολογία 3D. Κάθε σας νύχτα γίνεται πρεμιέρα.

Οικολογικό

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών

- Περιορισμός έντασης ήχου
- Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
- Λόγος διαστάσεων ταινιών Cinema 21:9, χωρίς μαύρες γραμμές στο πάνω και στο κάτω μέρος
- Full HD 3DTV για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Προγραμματιζόμενο Switch On Channel
- Ενσωματωμένο Connectivity Panel
- LED Pro για ιδανική αντίθεση και φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά

LED Pro



Απολαύστε εικόνες που κόβουν την ανάσα και καταναλώστε έως και 50% λιγότερη ενέργεια με τη βραβευμένη λειτουργία LED Pro της Philips! Πάνω από 1000 LED λειτουργούν επιλεκτικά σε πλέγμα ως οπίσθιος φωτισμός για την οθόνη. Παράγουν λαμπερό φως σε φωτεινές περιοχές εικόνας, και περιορίζουν εντελώς την ένταση σε σκοτεινές περιοχές, εξοικονομώντας ενέργεια. Σε συνδυασμό με το Perfect Pixel HD Engine, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακή εικόνα με εξαιρετική αντίθεση, ευκρίνεια και ζωντανά χρώματα. Με τη λειτουργία LED Pro, το μαύρο είναι μαύρο και το λευκό φωτεινό.

Λόγος διαστάσεων ταινιών 21:9



Οι περισσότερες τηλεοράσεις έχουν λόγο διαστάσεων 16:9 (ή 1,78:1) και ανάλυση Full HD 1080p. Οι μεγάλες επιτυχίες του Χόλιγουντ, ωστόσο,

κινηματογραφούνται συνήθως σε λόγο διαστάσεων 2,39:1. Οι νέες τηλεοράσεις Cinema 21:9 της Philips υποστηρίζουν απολύτως την αρχική μορφή των ταινιών που χρησιμοποιείται από τους σκηνοθέτες, επειδή διαθέτουν λόγο διαστάσεων 21:9 (2,39:1). Έτσι μπορείτε πλέον να παρακολουθήσετε οποιαδήποτε ταινία θέλετε, στον αρχικό λόγο διαστάσεων και χωρίς μαύρες γραμμές.

Full HD 3D TV

Ζήστε τη μαγεία των τρισδιάστατων ταινιών στο σαλόνι σας με την πρώτη κινηματογραφικών αναλογιών τηλεόραση 3D του κόσμου. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών υψηλής ταχύτητας εναλλαγής για βάθος και ρεαλισμό σε ανάλυση Full HD. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με την τεχνολογία 3D σε Blu-ray και η 3D broadcast TV προσφέρουν μια ευρεία και υψηλής ποιότητας γκάμα περιεχομένων. Η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη για την υπέρτατη εμπειρία Full HD 3D: το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αγοράσετε όσα γυαλιά 3D χρειάζεστε (κιτ επέκτασης PTA03).

Ενσωματωμένο Connectivity Panel

Το ενσωματωμένο Connectivity Panel επιτρέπει στους πελάτες σας να συνδέουν απρόσκοπτα τις προσωπικές τους συσκευές στην τηλεόρασή σας χωρίς να απαιτείται η χρήση εξωτερικού Connectivity Panel.

Προγραμματιζόμενο Switch On Channel

Ενδεικνύται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου καναλιού όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.

Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Μία ενιαία λίστα καναλιών

Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που επιτρέπει στους πελάτες σας να αλλάζουν εύκολα κανάλια, αναλογικά ή ψηφιακά.



Προδιαγραφές

Ambilight

Σύστημα φωτισμού Ambilight: LED ευρείας

χρωματικής γκάμας

Λειτουργία αχνού φωτισμού: Χειροκίνητη και μέσω αισθητήρα φωτός

Εικόνα/Οθόνη

Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη

Έγχρωμο περίβλημα: Μαύρο αλουμίνιο σαγρέ

Βελτίωση εικόνας: Active Control + Αισθητήρας φωτός, Μείωση θορύβου 2D/3D, Perfect Pixel HD Engine

Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p

Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)

Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %

Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75),

Τύπου F 75 ohm

Ψηφιακή τηλεόραση: MHEG, Επίγειος δέκτης DVB *, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4

Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

Άνεση

Ευκολία εγκατάστασης: Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Κλείδωμα μενού εγκατάστασης, Κλείδωμα πληκτρολογίου

Ευκολία στη χρήση: 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Λίστα προγραμμάτων

Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Μήνυμα

υποδοχής, Περιορισμός έντασης ήχου

Ρυθμίσεις μορμά οθόνης: Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, Super Zoom, χωρίς κλιμάκωση (κουκκίδα-κουκκίδα 1080p)

Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα

Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων

Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB

Ήχος

Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Δυναμική βελτίωση μπάσων, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων

Συνδεσιμότητα

Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Διασύνδεση Serial Xpress

EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος, Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος

Μπροσθινές / πλάϊνές υποδοχές σύνδεσης: 2x USB

Υποδοχή scart 1: Ηχος L/R, RGB

HDMI 2: HDMI v1.3

Άλλες συνδέσεις: Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Έξοδος ακουστικών, Ethernet

HDMI 3:

HDMI v1.3

3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, Y/PbPr

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,15

Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: 0,01

Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Κάρτα εγγραφής, Φυλλάδιο εγγύησης

Προαιρετικά αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο ρύθμισης 22AV8573/00

Διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 26 κ.

Πλάτος συσκευής: 1495 μμ

Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 400 x 400 χιλ

Ύψος συσκευής: 668 μμ

Βάθος συσκευής: 71 μμ

Πλάτος βάσης: 500 μμ

Ύψος συσκευής (με τη βάση): 735 μμ

Βάθος συσκευής (με τη βάση): 260 μμ

Βάρος προϊόντος (+βάση): 29 κ.



* Η τριδιάστατη τηλεόραση προϋποθέτει PTA03 (Ενεργά πολωτικά γυαλιά, συσκευή-πηγή συμβατή με την τεχνολογία 3D και πηγαίο υλικό 3D).

* Η ετήσια κατανάλωση ρεύματος υπολογίζεται με την τυπική κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεως στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.

* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.