

PHILIPS

Professzionális LED
LCD TV

Cinema 21:9

58"-es Signature

LCD

DVB-T/C, MPEG 2/4

58HFL9582A



Premiervetítés minden éjjel

21:9-es filmformátum és Ambilight

Hagyja, hogy a filmek úgy ragadják magukkal, mint a moziban. A Perfect Pixel HD rendszerű ultraszéles TV és a LED Pro tökéletesen illik a 21:9-es filmformátumhoz, az Ambilight és a 3D magával ragadó vizuális hatása pedig életre kelti a filmet. Legyen otthonában minden este premier!

Fenntartható és biztonságos

- Alacsony fogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

Differenciált élmény a vendégeknek

- Hangerő-korlátozás
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornához
- Cinema 21:9 filmes képformátum, fekete sávok nélkül a képernyő alsó és felső részén
- Full HD 3D TV az igazán magával ragadó 3D moziélményért

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Programozható kezdő csatorna
- Integrált csatlakoztató panel
- LED Pro a rendkívüli kontrasztért és fényerőért

Fénypontok

LED Pro



Élvezze a lélegzetelállító képeket és fogyasszon akár 50%-kal kevesebb energiát a díjnyertes Philips LED Pro segítségével! A rács alakban elhelyezett több mint 1000 LED külön-külön működve látja el a kijelző háttérvilágítását. A képek világos területeit ragyogóan fényessé teszik, a sötét területeken pedig teljesen elhalványulnak, így energiát takarítanak meg. A nagy teljesítményű Perfect Pixel HD rendszerrel kombinálva az eredmény lenyűgöző, egyedülállóan kontrasztos és éles kép, élénk színekkel. A LED Pro technológiának köszönhetően a fekete valóban fekete, a fehér pedig fényes.

21:9 filmes képpeldarány



A legtöbb televízió 16:9 (vagy 1,78:1) képpeldarányú, és 1080p Full HD felbontású. A nagy költségvetésű hollywoodi sikerfilmek

azonban általában jóval szélesebb, 2,39:1 képpeldarányban készülnek. A Philips új Cinema 21:9 televíziói tökéletesen megfelelnek a rendezők által használt 21:9 (2,39:1) képpeldarányú moziformátumnak. Így Ön akár egy klasszikus, akár a legújabb hollywoodi film mellett dönt, azt az eredeti formátumban, fekete sávok nélkül élvezheti.

Full HD 3D TV

Hagyja, hogy a 3D filmek saját otthonában ragadják magukkal a világ első moziformátumú 3D televízióján. Az aktív 3D technológia a nagysebességű kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valóság-hű megjelenítésről Full HD felbontásban. A Blu-ray lemezen megjelenő és a 3D adások jóvoltából elérhető kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. TV-készüléke készen áll a Full HD 3D élményre annyi 3D szemüveg megvásárlásával, amennyit csak szeretne (PTA03 bővítő készlet).

Integrált csatlakoztató panel

Az integrált csatlakoztató panelen keresztül vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső csatlakoztató panel használata nélkül csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

Programozható kezdő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

Alacsony fogyasztás

A Philips TV-eket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.



Műszaki adatok

Ambilight

Ambilight hangulatvilágítás: Többszínű LED
Tompító funkció: Manuális és fényérzékelőn keresztül

Kép/Kijelző

Képformátum: Széles képernyő
Színes készülékház: Fekete felületkezelte alumínium
Képjavitás: Active Control + fényérzékelő, 2D/3D zajcsökkentés, Perfect Pixel HD rendszer
Panel felbontása: 1920 x 1080p
Megtekintési szögterület: 176° (H) / 176° (V)
Csúcsfényesség-arány: 65 %
Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Hangolóegység/Vétel/Adás

Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75), 75 ohmos F-típus
Digitális TV: MHEG, Földfelszíni DVB *, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC

Kényelem

Könnyen telepíthető: TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatorna-beállító menü zárolása, Billentyűzár feloldása

Egyszerű használat: 1 csatornalista (analóg, digitális), Programlista

Kényelem: Szállodavendég funkciók, Üdvözlő üzenet, Hangerő-korlátozás

Képernyőformátum beállítás: Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Super Zoom képnagyítás, átméretezés nélkül (1080p, pontonként)

Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG

Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás

Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware

Hang

Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Dinamikus mélyhangkiemelés, Incredible Surround, Magas/mély hangszínszabályzó

Csatlakoztathatóság

Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész

EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét, Távezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés

Elülső / oldalsó csatlakozók: 2x USB

Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB

HDMI 2: HDMI 1.3

Egyéb csatlakozások: S/PDIF kimenet

(koaxiális), Fejhallgató-kimenet, Ethernet

HDMI 3: HDMI 1.3

Ext 3: Audió L/R bemenet, YPbPr

Tápellátás

Hálózati tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,15
Energiafogyasztás kikapcsolt módban: 0,01
Ólomtartalom: Igen*

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Távezérlő, Elforgatható asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Regisztrációs kártya, Garancialevél
Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távezérlő

Méretetek

Termék tömege: 26 kg
Készülék szélessége: 1495 mm
Fali tartóval kompatibilis: 400 x 400 mm
Készülék magassága: 668 mm
Készülék mélysége: 71 mm
Állvány szélessége: 500 mm
Készülék magassága (állvánnyal együtt): 735 mm
Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 260 mm
Termék tömege (+állvány): 29 kg



* A 3D TV készülékhez a PTA03 tartozékra (aktív shutter szemüveg), 3D kompatibilis forráskészülékre és 3D forrásanyagra van szükség.

* Az éves energiafogyasztás kiszámításának alapja a tipikus napi fogyasztás, napi 4 órára, évi 365 napra vonatkozóan.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz alternatív technológiai eljárást.

* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.