

# PHILIPS

TV LCD  
professionale

20"

LCD

con decoder integrato

20HF5335D



## Design avanzato e convenienza straordinaria

### TV LCD digitale Philips per il settore alberghiero

Grazie a questo televisore per il settore alberghiero, moderno e dai consumi ridotti, potrai godere dei vantaggi della tecnologia digitale ed essere pronto per il futuro. Sarai in grado di offrire ai tuoi ospiti una calda accoglienza e una fantastica esperienza visiva.

#### **Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso**

- SmartLoader per la copia veloce
- Blocco del Menu installazione
- Predisposto per il montaggio VESA

#### **Sicurezza e sostenibilità**

- Consumo energetico ridotto
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

#### **Funzioni per hotel e a prova di futuro**

- Messaggio di benvenuto sul display
- Sintonizzatore DVB-T integrato per radio e tv digitali.
- Protezione dei contenuti HDCP

#### **Immagini di qualità superiore e comfort per gli ospiti**

- Digital Crystal Clear offre immagini nitide come al cinema
- Per le migliori prestazioni audio

# In evidenza

## Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

## Sintonizzatore digitale DVB-T integrato

Il sintonizzatore DVB-T integrato ti permette di ricevere i canali tv digitali terrestri, oltre ai canali analogici. Inoltre offre la possibilità ai tuoi ospiti di ascoltare le stazioni radio digitali con un suono di alta qualità senza ulteriori spese in ricevitori radio.

## HDCP

La riproduzione di contenuti protetti HDCP è supportata sia per la definizione standard sia per l'alta definizione. La protezione HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) è un sistema di protezione del copyright che previene la duplicazione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright (come film e concerti).

## SmartLoader

Consente di copiare le impostazioni TV e la programmazione dei canali analogici da un televisore ad altri televisori in meno di un

minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

## Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

## Montaggio VESA

Standard unificato per apparecchiature con montaggio a parete/soffitto definito dalla VESA (Video Electronics Standards Association) in grado di offrire numerose possibilità di montaggio e una vasta scelta di staffe.

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è una tecnologia di elaborazione che regola e migliora la qualità dell'immagine ottimizzando i livelli di contrasto, colore e nitidezza, dando vita a immagini di qualità cinematografica.

## Incredible Surround™

Incredible Surround™ è una tecnologia di elaborazione audio che espande la distanza virtuale tra i due altoparlanti e crea

un'esperienza più coinvolgente. Incredible Surround™ permette ai tuoi ospiti di sperimentare un audio surround totale, ancora più profondo, senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

## Consumo energetico ridotto

I TV Philips sono progettati per ridurre al minimo il consumo energetico. In questo modo, oltre a ridurre l'impatto ambientale, si abbattano anche i costi operativi.

## Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

# Specifiche

## Immagine/Display

**Formato:** 4:3

**Dim. diagonale schermo (pollici):** 20 pollici

**Dim. diagonale schermo (metrico):** 51 cm

**Luminosità:** 450 cd/m<sup>2</sup>

**Miglioramento dell'immagine:** Combfilter 3D, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Active Control, funzione Contrast Plus, Miglioramento contrasto dinamico, Riduzione digitale del rumore, Soppressione delle linee tratteggiate, Scansione progressiva, Color Transient Improvement, LTI (Luminance Transient Improver), Digital Crystal Clear, Regolazione della nitidezza

**Fattore di contrasto (tipico):** 800:1

**Tipo di display:** TFT LCD VGA Active Matrix

**Risoluzione del display:** 640 x 480 p

**Contrasto schermo:** 4000:1

**Tempo di risposta (tipico):** 25 ms

**Angolo visuale (orizzontale):** 178 gradi

**Angolo visuale (verticale):** 178 gradi

**Visualizzazione migliorata:** Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

**Formati per computer:** 640 x 480, 60, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz

**Formati video:** 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

**Ingresso antenna:** Coassiale da 75 Ohm (IEC75)

**Bande sintonizzatore:** iperbanda, S-Channel, UHF, VHF

**sistema TV:** PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K

**TV digitale:** DVB terrestre \*

**Numero canali preimpostati:** 100

**Riproduzione video:** NTSC, PAL, SECAM

**Display sintonizzatore:** PLL

## Funzioni utili

**Facilità di installazione:** Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Nome del programma, Ordinamento, Copia delle impostazioni del televisore, Blocco della tastiera, Accesso al menu sicurezza

**Facilità d'uso:** Regolazione automatica volume (AVL), Facile passaggio digitale/analogico, Controlli laterali

**Comfort:** Funzioni per hotel, Canale di accensione, Limitazione del volume, Messaggio di benvenuto

**Regolazioni formato schermo:** Compressione a 16:9, 4:3, Espansione 4:3

**Telecomando:** protezione antifurto della batteria, rilevamento batteria scarica

**Tipo di telecomando:** RC19335038/01 (RC2890)

**Televideo:** 1000 pagine Hypertext

**Altra convenienza:** Blocco Kensington, Consumer TV convertibile

**Televideo migliorato:** 4 pagine preferite, Riga informazione programma

**Lingue televideo:** Cirillico, Europa orientale, Europa occidentale

## Audio

**Equalizzatore:** 7 bande

**Potenza in uscita (RMS):** 2 x 5 W

**Funzioni audio avanzate:** Dynamic Bass migliorato, Regolazione automatica volume, Incredible Surround

**Sistema audio:** Nicam Stereo, Stereo

## Altoparlanti

**Altoparlanti incorporati:** 2

## Connettività

**Numero di SCART:** 2

**EXT 1 SCART:** Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB

**EXT 2 SCART:** Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, Ingresso S-video

**Altri collegamenti:** Interfaccia standard, Uscita cuffia

**Ext 3:** Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Ingresso S-video

**Ext 4:** Ingresso audio L/R, YPbPr

**Ext 5:** HDMI

**Ext 6:** HDMI

## Assorbimento

**Tensione di rete:** 220 - 240 V, 50/60 Hz

**Temperatura ambiente:** Da 5 ° C a 40 ° C

**Consumo energetico:** 58 W

**Consumo energetico in standby:** <math>1</math> W

## Specifiche ecologiche

**Sicurezza:** Rivestimento ignifugo

## Accessori

**Accessori inclusi:** Foglio di garanzia, Cavo alimentazione, Telecomando, Batterie per telecomando, Piedistallo da tavolo

**Accessori opzionali:** SmartLoader 22AV1135

## Dimensioni (lxpxa)

**Profondità confezione:** 552 mm

**Peso del prodotto:** 6,8 Kg

**Larghezza set:** 495 mm

**Larghezza set (con supporto):** 495 mm

**Compatibile con montaggio a parete:** 100 x 100 mm

**Altezza confezione:** 202 mm

**Larghezza confezione:** 602 mm

**Altezza set:** 419 mm

**Peso incluso imballaggio:** 10,6 Kg

**Profondità set:** 88 mm

**Altezza set (con supporto):** 467 mm

**Profondità set (con supporto):** 185 mm

**Peso prodotto (+ supporto):** 8.8 Kg

