

PHILIPS

Smart LED-TV

Cinema 21:9 Gold Series

127 cm (50")

Svært bred skjerm

Easy 3D

50PFL7956T



Verdens første kinoproporsjonerte Smart TV med Ambilight og flervisning

La deg imponere når du ser Blu-ray-filmer eller HDTV på denne spektakulære 127 cm (50") svært brede TVen. LED-TVen i Philips Cinema 21:9 Gold-serien gir deg en widescreen-opplevelse med ekte kinofølelse, som passer perfekt til det opprinnelige filmformatet 21:9.

Enestående, perfekte bilder og lyd

- Se alt innholdet slik du er vant til, eller tilpass det til en 21:9-skjerm
- Full HD-TV med Pixel Precise HD som viser alle detaljene i handlingen
- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast

Ekte kinoopplevelse på autentisk filmformat

- Cinema 21:9-filmsideforhold, ingen svarte striper nederst og øverst
- Tosidig Ambilight Spectra gir en mer intens seeropplevelse
- Easy 3D for en altoppslukende 3D-filmopplevelse

Gled deg over det som finnes på Internett, med Smart-TV

- Integrert Wi-Fi for å bruke Net TV-apper og SimplyShare trådløst
- Surf på Internett samtidig som du ser på TV med flervisning
- En rekke apper på Internett, leievideoer og reprise-TV
- Kontroller TVen med smarttelefonen, nettbrettet eller tastaturet
- Med DLNA kan du nyte bilder, musikk og filmer på TVen
- Finn, planlegg, ta opp* og stopp TV midlertidig

Høydepunkter

Cinema 21:9 svært bred skjerm

De fleste TVer har et sideforhold på 16:9 (eller 1,78:1) og en oppløsning på 1080p Full HD. Men storfilmer fra Hollywood filmes vanligvis med et sideforhold på 2,39:1. Med nye Cinema 21:9 fra Philips passer TVene perfekt til det opprinnelige filmformatet som brukes av regissører med et sideforhold på 21:9 (2,39:1). Så uansett hvilken film det er, kan du nå se den med det opprinnelige sideforholdet uten svarte linjer.

Flervisning



Den svært brede Cinema 21:9-skjermen er den ideelle skjermen for å nyte en verden av tilkobling på en enkel måte. Med flervisning kan du se på fotball på venstre side av skjermen samtidig som du surfer på Internett på høyre side eller chatter på Twitter. Med Philips Net TV får du tilgang til fantastisk elektronisk innhold og elektroniske tjenester med ett knappetrykk: video-on-demand, reprise-TV, Twitter og mye mer. Du kan også åpne et Net TV-vindu ved siden av TVen, eller TVen kombinert med en annen videoenhet. Den lille skjermen kan enkelt byttes med den du ser på, for å gi deg full kontroll.

Optimal visning på 21:9-skjerm



På Cinema 21:9 kan du se alt slags innhold akkurat slik du vil. Når du ser på favoritt-TV-programmet, tilpasser Unique Smart-formateringsteknologien alt innholdet

automatisk til 21:9-skjermen, eller du kan velge se på det i originalformatet. Valget er ditt med bare ett tastetrykk.

Ambilight Spectra 2



Legg en ny dimensjon til seeropplevelsen med Ambilight Spectra 2. Denne patenterte Philips-teknologien forstørker skjermen ved å projisere en lysglød fra to steder på baksiden av TV-skjermen til veggen rundt. Ambilight tilpasser fargen og lysstyrken automatisk slik at det passer til bildet på TVen. Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken farge det er på veggen.

Easy 3D



Easy 3D sørger for timevis med komfort mens du ser på 3D, takket være den flimmerfrie ytelsen med minimal skyggeeffekt. De kompatible 3D-brillene er lette og krever ikke batterier. Gled deg over 3D i hjemmet på en enkel måte i dag.

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD bygger på den prisvinnende Pixel Plus-teknologien. Den tar HD-bildekvalitet til et nytt nivå med 4 billioner farger. Med Super Resolution gir Pixel Precise HD deg nå den beste HD-TV-bildekvaliteten, enten du ser på en video fra Internett eller en Blu-ray-film med god kvalitet.

Net TV-apper på Internett



Lei filmer direkte på TVen fra videobutikker på Internett, se på reprise-TV fra favorittkanalene og gled deg over et stort utvalg av apper online med Net TV. Du kan også surfe på Internett.

Full HD LED-TV



Denne Full HD LED-TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

Integret Wi-Fi og Net TV

Nyt filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet elektronisk innhold direkte på TVen trådløst. Koble ganske enkelt TVen til det trådløse hjemmenettverket med den enkle veiviseren. Naviger programmene ved hjelp av fjernkontrollen til TVen, og velg fra det store utvalget av programmer.

Spesifikasjoner

Ambilight

Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-lysmodus
Ambilight-versjon: På to sider

Bilde/skjerm

Sideforhold: 21:9, 2.39:1
Diagonal skjermstørrelse (tommer): 50 tommer
Diagonal skjermstørrelse (cm): 127 cm
Skjerm: edge LED-bakbelysning
3D: Easy3D*, Konvertering fra 2D til 3D, Justering av 3D-dybde, Spilling på full skjerm for to spillere*
Lysstyrke: 450 cd/m²
Bildeforbedring: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Aktiv kontroll + lyssensor, Super Resolution, 400 Hz Perfect Motion Rate
Paneloppløsning: 2560 x 1080p
Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
Svartid (typisk): 2 ms
Peak Luminansforhold: 65 %

Støttet skjermoppløsning

Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD
Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV-applikasjoner

Kontroll: MyRemote-app (iOS og Android), Støtte for USB-tastatur og -mus
Net TV: Reprise-TV, Videobutikker på Internett, Åpen nettleser, Internett-apper

SimplyShare: DLNA-medieler, USB-medieler, WiFi MediaConnect*
Program: Pause TV, USB-opptak

Multimedieprogrammer

Formater for videoavspilling: Kodekstøtte:, Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2)
Avspillingsformater for bilde: JPEG
Net TV: Inkludert

Anvendelighet

Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for kanalinstallering, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser, 2-i-1-veggfeste
Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen, Berøringskontrollknapper, Flervisning med to vinduer
PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert
Skjermformatjusteringer: Autofyll, Autozoom, (inkluderer 4:3, 14:9, 21:9), Cinema 21:9, Cinema 21:9 undertekst-flytting, Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Widescreen
Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide*
Signalstyrkeindikasjon
Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 34 W (2 x 17 W)
Lydforbedring: Automatisk volumtjenvning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Tilkoblingsmuligheter

Antall HDMI-kontakter: 4
HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel
Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby, Legg Plug & play til startskjermen, Automatisk flytting av undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling
Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
Antall USB-kontakter: 2
Trådløs tilkobling: WiFi-sertifisert
Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kortspor (videobutikk), Digital lydutgang (optisk), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang, Servicetilkobling

* Net TV: Gå til www.philips.com/smarttv for å finne tjenestene som tilbys i landet ditt.

* Wi-Fi Media Connect: Avspillingen av videoer kan påvirkes av PCens hastighet og Wi-Fi-båndbredden. Du finner en oversikt over minste systemkrav og anbefalte systemkrav på www.philips.com/wifimediaconnect. Viser innhold med en forsinkelse på noen sekunder. Små forskjeller i bilde og lyd kan forekomme.

* Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.

* Tven støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

* USB-opptak kun for digitale kanaler som dekkes av den TV IP-baserte elektroniske programguiden (restriksjoner for land og kanal kan gjelde). Opptakene kan være begrenset av kopibeskyttelse av kringkasting (CI+). En Internett-tilkobling kreves.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til Tven for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan Tven brukes.

* Denne Tven inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* Kun for 2D-spill.

* Kontroller at spillkonsollen er koblet til HDMI-kontakten på Tven.

