



Philips
LED-display

107 cm (42")

kant-LED
Full HD

BDL4210Q

Nyd høj ydeevne

med denne fantastiske 42" skærm til offentlig visning

Få imponerende klare billeder på en mere miljøvenlig måde med kant-LED-skærmen. Skærmen har høj ydeevne og pålidelighed men lavt strømforbrug, og den er ideel til projekter, hvor intet kompromis er acceptabelt.

Lavere total omkostning

- Strømforbrug under gennemsnittet for typen

Optimeret til offentlige visninger

- LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel

Driftsmæssig fleksibilitet

- Kant-LED-baggrundsbelysning
- Smart Control -softwaresuite
- USB-medieafspilning

Bæredygtig og sikker

- Overholder RoHS-standarder til gavn for miljøet
- 3 års garanti

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Kant-LED-baggrundsbelysning

Oplev en jævn fordeling af lyset med den banebrydende LED-teknologi. Hvide LED'er (Light Emitting Diode) er placeret rundt i kanten af skærmen for at give en endnu bedre spredning af lyset. Det giver et endnu lavere strømforbrug og et ægte, ensartet farveområde.

LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel

Skærmen har en opløsning, der kaldes Full HD. Den nyeste LCD-skærmt teknologi har den ægte high definition widescreen-opløsning på 1080 progressive linjer med hver 1920 pixel. Dette giver den bedst mulige billedkvalitet for HD-indgangssignaler med op til 1080 linjer. Det producerer strålende flimmerfri progressiv scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fremragende farver. Dette levende og skarpe billede giver dig en forbedret billedoplevelse.

Overholder RoHS-standarder

Philips' skærmprodukter er udviklet og produceret i overensstemmelse med de skrappe standarder i RoHS (Restriction of

Hazardous Substances), der definerer grænserne for bly og andre giftige stoffer, der kan skade miljøet.

USB-afspilning

Få glæde af din egen medieafspilning via USB-porten. Du skal blot tilslutte et USB-drev og oprette dit eget skiltningsindhold for at viderebringe dine markedsføringsbudskaber, lige når du vil. Med understøttelse af en lang række medieformater giver denne kraftfulde medieafspiller et fremragende billede og ægte fleksibilitet.

Smart knap

Kontroller og administrer alle offentlige skærme på dit netværk med dette kraftfulde softwareværktøj, der lader dig redigere indstillingerne for din skærm centralt via en tilslutning af typen RJ45 eller RS232. Med Smart Control kan du indstille videoindgangen, redigere farveindstillingerne, angive skærmens id, når du opretter videovægge, og selv diagnosticere hvert skærms status, således at du får alle de funktioner, du skal bruge for at

kunne administrere dine skærme fra én central placering.

3 års garanti



Få ro i sindet med vores omfattende 3-års garanti. Med servicecentre over hele verden og vores hurtige behandlingstid kan du være sikker på, at hvis der mod al forventning skulle opstå en skærmfunktionsfejl, vil vi finde og løse problemet til din fulde tilfredshed inden for det kortest mulige tidsrum.

Lavt strømforbrug

Reduktion af den elektriske strøm, der kræves til drift af enheden.



Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 106,7 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 42 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Pixel-størrelse: 0,16 x 0,48 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 millioner
- Kontrastforhold (typisk): 3.000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningsvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningsvinkel (lodret): 178 °
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring

Tilslutningsmuligheder

- PC: VGA-indgang D-Sub 15HD, RS-232 D-Sub 9, 3,5 mm PC lydindgang x1
- USB: USB 2.0 x 2
- AV-indgang: HDMI x 2, Composite RCA x 2, Lyd (L/R) x2
- AV-udgang: SPDIF Out, Composite (RCA) x 1
- Andre tilslutninger: Component RCA x1

Komfort

- Placering: Landskab
- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Tastaturbetjening: Skjult
- Kontrollerbart netværk: RS232
- Emballage: Genanvendelig kasse

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

- Forbrug (tændt): 140 W
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,

1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

- Rammetykkelse: 22 mm (45 mm bund)
- Bredde: 978,2 mm
- Højde: 594,1 mm
- Dybde: 56,9 mm
- Vægbeslag: 400 x 400 mm
- Vægt: 13,65 kg
- Apparatets vægt (lb): 30.1 lb

Tekniske specifikationer

- Baggrundsbelysning: Kant-LED

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0 - 40 °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20-80 %

Multimedieprogrammer

- Afspilningsformater: JPEG-stillbilleder, MP3, MPEG-4, AAC LC, AC3, BMP-stillbilleder, GIF-stillbilleder, M4A, MOV, PNG-stillbilleder, RMVB (RealMedia var. bithast.), WMA

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Netledning, VGA-kabel, Brugervejledning på CD-ROM, Lynhåndbog
- Stander: BM04246 (ekstraudstyr)

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Tyrkisk
- Garanti: Globalt: 3 år
- Myndighedsgodkendelser: CE, FCC, Klasse B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 16.4.1

EAN: 87 12581 65771 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com