



Philips
LED-skärm

V-line
23 tum (58,4 cm)

236V3LSB

Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

Den här snygga, tunna skärmen är en fröjd att använda. Viktiga funktioner som SmartContrast som ger fylliga, skarpa bilder gör den till ett bra val!

Fantastisk bildkvalitet

- LED-teknik för verklighetstroga färger
- SmartContrast 10 000 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer
- 16:9 Full HD-skärm för bästa tittarupplevelse

Anpassad design

- Attraktiv, tunn och blank design
- Liten och kompakt för att passa in överallt

Grönare varje dag

- Kvicksilverfri, miljövänlig skärm
- Energy Star för energieffektivitet och låg strömförbrukning

Fantastisk bekvämlighet

- Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite

PHILIPS

Funktioner

Lysdiodsteknik

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

SmartContrast-förhållande 10 000 000:1



Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

16:9 Full HD



Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för



HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signalerna från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.

SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmmalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

Kvicksilverfri

Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.

Energy Star 5.0

Energy Star är ett US EPA-sponsrat program för energieffektivitet som även har anammats av andra länder. Om du köper en Energy Star-certifierad produkt kan du vara säker på att den uppfyller de senaste standarderna för strömeffektivitet och drivs med maximal strömeffektivitet vid alla driftnivåer. Nya datorskärmar från Philips är certifierade för Energy Star 5.0-specifikationerna och uppfyller eller överträffar standarden. Energy Star 5.0 kräver till exempel mindre än 1 watt strömförbrukning i viloläge, men Philips skärmar förbrukar mindre än 0,5 watt. Mer information finns på www.energystar.gov

Specifikationer

Bild/visning

- LCD-paneltyp: TFT-LCD
- Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system
- Panelstorlek: 23 tum
- Effektiv visningsyta: 509,18 (H) x 286,42 (B)
- Bildförhållande: 16:9
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Svarstid (medel): 5 ms
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- SmartContrast: 10 000 000:1
- Kontrastförhållande (medel): 1000:1
- Bildpunktavstånd: 0,265 x 0,265 mm
- Synfältsvinkel: 170° (H)/160° (V), vid C/R > 10
- Antal färger: 16,7 M
- Avsökningsfrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Anslutningar

- Signalgång: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Synkingång: Separat synkronisering, Synk på grönt

Bekvämlighet

- Bekväm användning: Auto, 4:3/Bred, Ljusstyrka, Meny, Ström på/av
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska, Ryska, kinesiska (förenklad), Portugisiska, Turkiska
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7

Ställning

- Lutning: -5/+20 grader

Effekt

- Aktivt läge: 18,5 W (testmetoden EnergyStar 5.0)
- Standbyläge: 0,5 W
- Av-läge: 0,5 W
- Power LED-indikator: Användning - vit, Standbyläge - vit (blinkande)
- Strömförsörjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mått

- Produkt med stativ (mm): 566 x 426 x 219 mm
- Produkt utan stativ (mm): 566 x 355 x 44 mm
- Förpackning i mm (B x H x D): 614 x 440 x 112 mm

Vikt

- Produkt med stativ (kg): 3,19 kg
- Produkt utan stativ (kg): 2,22 kg
- Produkt med förpackning (kg): 4,54 kg

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C °C
- Relativ luftfuktighet: 20 %–80 %
- MTBF: 30 000 timmar

Hållbarhet

- Miljö och energi: EnergyStar 5.0, EPEAT Silver, RoHS, Blyfri, Kvicksilverfri
- Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder

- Myndighetsgodkännande: BSMI, CE-märke, FCC, klass B, GOST, PSB, SASO, Semko, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Hölje

- Färg: Svart
- Yta: Blank (främre infattning) / struktur (bakre hölje)



Publiceringsdatum
2022-04-21

Version: 3.0.2

12 NC: 8670 000 75704
EAN: 87 12581 60159 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com