

Philips Momentum
Juhtmega mehaaniline
mänguklaviatuur

Värviline Rainbow-taustvalgustus

Mehaanilised lülitid
Konfliktivaba
Magnetiline randmetugi

SPK8605



Täiustage oma mänguelamusi

Uuel G600 seeria mänguklaviatuuril on kiired mehaanilised klahvid valitud jõudluse ja magnetilise randme toe jaoks. Kahe eri režiimiga saab kiiresti muuta ja kohandada igale keskkonnale sobiv taustvalgustuse ja helitugevuse .

Lahe välimus, mis sobib teie tujuga

- Värviline Rainbow-taustvalgustus

Ainulaadne disain

- Kahe režiimiga ümberlülitatav
- Eemaldatav peopesa tugi

Philipsi usaldusväärsus

- Alumiiniumisulamist raam

Domineeriv jõudlus

- Täielik klahvi vigadeta üleminek keerukate ja kiirete sisendite tagamiseks
- Mehaanilised tsüaanlülitid kiireks reageerimiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Täielik n-klahvi üleminek



Mängu kiired ja keerukad klahvikombinatsioonid nõuavad täiustatud jõudlust. Täieliku n-klahvi üleminekuga registreeritakse iga klahv sõltumatult ja segadust tekitamata, nii et iga klahvivajutust registreeritakse õigesti, olenemata sellest, kui palju teisi klahve sel ajal vajutatakse või all hoitakse.

Kiired mehaanilised lülitused



Populaarseimad mänguklaviatuuridele mõeldud mehhaanilised lülitid, tsüaanitooni mehaanilised

lülitid pakuvad mänguritele kerget kompimisklahvi kiireks aktiveerimiseks ja sooritamiseks.

Alumiiniumisulamist raam



Kvaliteetne ja vastupidav alumiiniumisulam tagab klaviatuuri pika kasutusea.

Kahe režiimiga ümberlülitatav

Lahe pöörlev kontrolleri võimaldab hõlpsalt vahetada mängimis- ja töörežiimide vahel. Kohandage kiiresti igale keskkonnale sobiv taustvalgustus ja helitugevus.

Eemaldatav peopesa tugi



Selle magnetilise peopesatoe saab vajadusel lihtsalt klaviatuuri külge ühendada või sealt eemaldada. See kaitseb õrnalt teie randmeid ja need ei väsi ka pärast pikemaajalist mängimist.

Värviline Rainbow-taustvalgustus



Lahe vikerkaarevärviline Rainbow-taustvalgustus tagab haaravama mänguelamuse, kindlustage võit iga kord.

Spetsifikatsioon

Operatsioonisüsteem/süsteeminõuded

- Süsteeminõuded: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 või uuem

Füüsilised mõõtmed

- Mõõtmed (P × L × K): 438 × 132 × 39 mm
- Kaal: 860 g

Tehnilised andmed

- Klaviatuuri esipaneeli värv: Mustad
- Ühenduvus: USB 2.0 ühendus
- Disaini tüüp: Ergonoomiline disain

- Valgusefekti tüüp: Mitmevärviline LED-taustvalgustus
- Tootetüüp: Suure jõudlusega mehaaniline mänguklaviatuur
- Klaviatuuri esipaneeli materjal: Sulamist esipaneel
- Klahvide eluiga: 50 miljoni klahvivajutuse pikkune kasutusaeg
- Klahvi vahetuse tüüp: Täielik n-klahvi üleminek
- Klahvid: 104 klahvi
- Klahvi liikumisvahemaa tüüp: Keskmine klahvi liikuvus
- Veekindel: EI



Väljalaske kuupäev
2024-04-01

Versioon: 2.0.1

EAN: 87 12581 77380 9

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com