



Philips Signage Solutions
Tableaux

63 cm
Met Android



25BDL4050I

Digitale weergaveborden zonder stroom

Technologie voor een betere toekomst

Felgekleurde menuborden tot papiervrije POS-posters: Philips Tableaux brengt nieuwe mogelijkheden tot leven. Digitaliseer papieren bewegwijzering of wissel de huidige digitale modellen in voor ultraheldere, eenvoudig te updaten ePaper-displays.

Flexibele werking

- Uw content is altijd zichtbaar

Verbluffende prestaties

- Android SoC-processor
- E-papierdisplay in kleur
- Leesbaar in zonlicht

Kosteneffectieve systeemoplossing

- Laag energieverbruik, werking zonder stroom

Veelzijdige systeemoplossing

- Technologie voor de toekomst

PHILIPS

Specificaties

Connectiviteit

- Audio-uitgang: Luidsprekeruitgang (hoofdtelefoonaansluiting)
- Andere aansluitingen: micro SD, micro USB, USB, type A
- Wi-Fi: Wi-Fi 2,4 en 5 GHz

Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (inch): 25.3 inch
- Beeldformaat: 16:9
- Schermresolutie: 3200 x 1800
- Schermkleuren: 60 000
- Responstijd (normaal): 36 seconden om het beeld bij te werken
- Besturingssysteem: Android 11

Communicatie

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/ WLAN: Wi-Fi 2,4 G (802.11 b/g/n) + 5 GHz

Comfort

- Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: LAN (RJ45)
- Batterijcompartiment: 4 batterijen van 18650 mAh (>2600 mAh) niet meegeleverd

Vermogen

- Netspanning: 20 V/2,25 A adapter

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 602,4 mm
- Gewicht van het product: 2,4 kg
- Hoogte van het apparaat: 357,4 mm
- Diepte van het apparaat: 37,5 mm
- Geschikt voor wandmontage: 100 x 100 mm

Voorwaarden voor een goede werking

- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 15° ~ 35° °C
- Relatieve vochtigheid: 30 ~ 80 %
- Temperatuurbereik (opslag): -25 ~ 50 °C

Interne speler

- CPU: Rockchip PX30
- Geheugen: 2 GB LPDDR3
- Opbergen: 16 GB EMMC

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Netspanningsadapter, Snelstartgids (x1)

Diversen

- Garantie: 3 jaar garantie
- Officiële goedkeuringen: CE, FCC

Kenmerken

Eenvoudig content laden

Met 60,000 kleuren, waaronder blauw voor duidelijke en betrouwbare zichtbaarheid, en een intern geheugen van 16 GB. Sluit een voedingsbron aan om nieuwe statische content te uploaden en direct op het scherm te zien via USB-, LAN- of Wi-Fi-verbindingen.

Laag tot geen energieverbruik

Perfect voor omgevingen zonder directe toegang tot stroom. Philips Tableaux kan worden geplaatst en verplaatst, zodat kleurrijke statische inhoud op dezelfde manier wordt weergegeven als papieren posters. U hoeft alleen een stroomaansluiting te gebruiken wanneer u nieuwe content laadt.

Technologie voor de toekomst

Technologie ontwikkelen voor een duurzame toekomst – energiezuinige, afvalvrije vervanging van kleurrijke papieren posters.

Met Android

Professionele Philips-schermen met Android zijn flexibel en veilig, zodat de weergavespecificaties langer up-to-date blijven.

E-papierdisplay in kleur

E-papierdisplay in kleur

Leesbaar in zonlicht

Leesbaar in zonlicht



Publicatiedatum
2024-03-29

Versie: 1.0.1

EAN: 87 12581 80107 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com