



Philips Brilliance  
LCD 顯示器、LED 背光

**P 系列**  
23 吋 (58.4 厘米)  
全高清 IPS 顯示

**231P4QPYES**

## 可持續環保設計螢幕

具備 PowerSensor，節省能源消耗

Philips PowerSensor IPS LED 螢幕採用 65% 消費後再生塑料及無 PVC、BFR 的外殼  
最適宜環保生產

### 出色效能

- 多媒體專用內置立體聲喇叭
- DisplayPort 透過單一長電線提供音訊和視訊
- IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度

### 以人為本的設計

- 鑲邊至桌面的高度低，提供最佳的閱讀舒適感覺
- SmartErgoBase 提供最理想的人體工學調整

### 可持續環保設計

- PowerSensor 節省多達 80% 能源成本
- 零消耗功率配備 0 瓦硬開關

### 輕易體驗

- 可輕鬆連線的 4 連接埠的 USB 集線器
- SmartImage 預設提供簡易優化圖像設定

# PHILIPS

## 產品特點

### PowerSensor



PowerSensor 是一款內建式「人體感應器」，透過收發無害紅外線訊號確定用戶是否在顯示器旁邊，並在用戶離開電腦桌時自動降低顯示器亮度，最高可節省 80% 的電力成本，進而延長顯示器的使用壽命

### IPS 技術



IPS 顯示屏採用先進技術，呈現更寬闊的 178/178 度可視角度，讓您幾乎從任何角度 - 即使是 90 度旋轉模式，均可觀看顯示屏。IPS 顯示屏與標準 TN 屏幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩準確度及平穩亮度的專業應用。

### DisplayPort

DisplayPort 是由電腦連接到顯示器的數碼連結，毋需任何轉換。它的能力比 DVI 高，能全面支援長達 15 米的電線及高達每秒 10.8 Gbps 的資料傳送速度。在高效能和零延遲的情況下，您會得到最快的成像及畫面更新速率 - 令 DisplayPort 不單在一般辦公室或家居使用，即使在高要求的遊戲及

電影，以至影像編輯等用途上都是最佳選擇；使用多款轉駁器也能保持互通性。

### SmartErgoBase



SmartErgoBase 底座是具備人體工學及電線管理的螢幕底座。其高度、水平旋轉、傾斜角度和旋轉角度可提供對人體最理想的顯示位置，舒緩長時間使用壓力，讓您舒適使用。電線管理則可減少雜亂電線，保持工作環境整潔專業。

### 4 連接埠 USB 2.0 集線器

USB 集線器讓用戶能夠方便地連接他們的即插即用多媒體裝置，例如 USB 記憶裝置、相機、便攜硬碟機、電腦鏡頭、PDA、打印機等其它具有 USB 連接功能的裝置。螢幕上很容易就能找到的 USB 2.0 集線器讓 USB 2.0 信號能夠傳輸到電腦上。請注意，許多裝置（例如相機及硬碟機）可能需要單獨連接電源，因為它們的電力需求會比螢幕 USB 集線器所能提供的電力更高。

### 鑲邊至桌面的高度低



Philips 的螢幕採用 SmartErgoBase，可以調低到差不多是桌面的高度從而達到舒適的觀賞角度。如您使用雙光眼鏡、三焦距眼鏡或漸進鏡片，調低邊框至桌面的高度將會是最適合您使用電腦的方式。此外，即

使高度相差很大的使用者都可以在他們想要的角度和高度下使用螢幕，讓他們減少疲勞和勞損。

### SmartImage



SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效能。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、相片、影片、經濟等，以配合所使用的應用程式。SmartImage 能根據您的選擇，有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的顯示效能。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

### 內置立體聲喇叭



顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

### 零消耗功率

輕觸位於背面的 0 瓦硬開關，即可完全切斷顯示器的交流電源，達至零消耗功率，更進一步減少碳足跡

# 規格

## 連接

- 訊號輸入：DisplayPort x 1, DVI-D (數碼, HDCP), VGA (類比)
- USB: 4 個 USB 2.0
- 同步輸入：分離同步, 綠色同步
- 音訊 (輸入 / 輸出)：電腦音訊輸入, 耳機輸出

## 影像 / 顯示

- 面板尺寸：23 吋 / 58.4 厘米
- 螢幕比例：16:9
- LCD 面板類型：IPS LCD
- 背光類型：W-LED 系統
- 像素點距：0.265 x 0.265 毫米
- 最佳解像度：1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度：250 cd/m<sup>2</sup>
- 顯示色彩：16.7 百萬
- 對比率 (一般)：1,000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 響應時間 (常規)：5 毫秒 (灰色至灰色) \*
- 可視角度：178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能：SmartImage
- 有效可視範圍：509.18 (H) x 286.41 (V)
- 掃描頻率：30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz (V)
- sRGB: 是

## 便捷功能

- 內置喇叭：1.5 瓦 x 2
- 一插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者：SmartImage, 音量, PowerSensor, 功能表, 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言：英文, 法文, 德文, 意大利文, 葡萄牙文, 俄語, 簡體中文, 西班牙文
- 其他便捷功能：Kensington 鎖, VESA 支架 (100x100 毫米)
- 控制軟件：SmartControl Premium

## 直立

- 高度調整：130 毫米
- 旋轉功能：90 度
- 旋轉掣：-65/65 度
- 傾斜度：-5/20 度

## 電源

- ECO 模式：13.7 瓦 (典型值)

- 電源：100-240VAC, 50-60Hz, 內置
- 關閉模式：零瓦配備零切換
- 開啟模式：20.87 瓦 (典型值) (能源之星 6.0 測試方法)
- 備用模式：<0.3 瓦 (典型值)
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

## 尺寸

- 產品 (含支架) (毫米)：547 x 515 x 220 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚)：600 x 400 x 263 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米)：547 x 343 x 60 毫米

## 重量

- 產品 (含包裝) (千克)：7.70 千克
- 產品 (含支架) (千克)：5.23 千克
- 產品 (不含支架) (千克)：3.09 千克

## 操作條件

- 溫度範圍 (操作)：0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏)：-20° C 至 60° C ° C

## 持續性

- 環境與能源：能源之星 6.0, PowerSensor, TCO Certified Edge, RoHS
- 使用後再生塑料：65%
- 可回收包裝材料：100 %
- 指定物質：無 PVC / BFR 的外殼, 無水銀

## 合規性和標準

- 法令認可：CE 標記, FCC Class B, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE, CECP, C-tick, EAC, EMC, PSB, TCO Certified

## 外殼

- 塗層：紋理
- 底部：黑色
- 前邊框：銀色
- 後蓋：黑色



出版日期 2024-04-27

版本：8.0.1

EAN: 87 12581 64124 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 智能響應時間值即響應時間值